

## Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet i din kompatibla Nokia-enhet från datorn.

Kabeln har en USB-kontakt i ena änden och en 2,0-mm Nokia-laddarkontakt och en Nokia-mikro-USB-kontakt i andra änden. Vilka funktioner som är tillgängliga när du använder kabeln beror på Nokia-enheten och datorprogramvaran som du använder tillsammans med den (t.ex. Nokia PC Suite).

USB-kontakten stöder de överföringshastigheter som anges i USB-specifikationen version 2.0.

Läs igenom den här användarhandboken noggrant innan du använder kabeln. Läs även användarhandböckerna för Nokia-enheten, datorn och operativsystemet. Mer information finns på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller din lokala Nokia-webbplats.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

## Överföra eller synkronisera data

Om du vill överföra eller synkronisera data med hjälp av kabeln ansluter du USB-kontakten till datorns USB-port och mikro-USB-kontakten till den kompatibla Nokia-enhetens mikro-USB-uttag.

Efter överföringen eller synkroniseringen av data kopplar du loss kabeln från Nokia-enheten och datorn.

## Ladda ett batteri från en dator

Om du vill ladda batteriet i Nokia-enheten från en dator ansluter du USB-kontakten till datorns USB-port och ansluter den 2,0-mm laddarkabeln till det 2,0-mm laddaruttaget eller mikro-USB-kontakten till mikro-USB-laddaruttaget på Nokia-enheten, beroende på typ av laddarkontakt. Om du ansluter den 2,0-mm laddarkontakten till en enhet och mikro-USB-kontakten till en annan enhet samtidigt kommer enheten med mikro-USB-kontakt att laddas först.

Kontrollera att datorn är påslagen. Om datorn försätts i vänteläge eller viloläge under laddningen kan laddningen avbrytas. När enhetsbatteriet laddas via datorn belastas datorns batterienergi och batteriets livslängd förkortas.

Efter laddningen kopplar du loss kabeln från Nokia-enheten och datorn.

## Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



### Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.