






Nokia Internet Stick CS-19



Uitgave 2.1



CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RD-14 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010-2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details

en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan

wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAAR- BINNEN EEN GEBRUIKS- VERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing.

Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden gerepareerd.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Netwerkdiensten en -kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken (E)GSM 850, 900, 1800 en 1900, en de UMTS 900-, 1900- en 2100 HSPA-netwerken. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Het gebruik van netwerkdiensten kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Sommige productfuncties vereisen ondersteuning van het netwerk. U moet zich hiervoor mogelijk abonneren.

Inleiding

De Nokia Internet Stick CS-19 is een draadloze modem waarmee u gegevens kunt overbrengen in mobiele netwerken.

Voor gebruik van dit apparaat met uw computer, hebt u de toepassing Connection Manager nodig die automatisch wordt geïnstalleerd wanneer u het apparaat voor het eerst op de computer aansluit.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Lees tevens de gebruikershandleiding

bij de toepassing Connection Manager, bij uw computer, het besturings-systeem en eventuele software die u gebruikt bij de internetverbinding die wordt ingesteld via het apparaat.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

De gebruikstemperatuur voor dit apparaat is -15°C tot 35°C (5°F tot 95°F). De opslagtemperatuur is -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F).



Waarschuwing: De stekker van dit apparaat kan een geringe hoeveelheid nikkel bevatten. Personen die gevoelig zijn voor nikkel kunnen symptomen ontwikkelen bij langdurig huidcontact met de stekker.

Lees de gebruikershandleiding voor de Connection Manager

Voor het lezen van de gebruikershandleiding voor de toepassing Connection Manager moet een PDF reader op uw computer zijn geïnstalleerd. U kunt de PDF reader bijvoorbeeld downloaden van de website van Adobe.

U opent de gebruikershandleiding door het vraagteken ([Help](#)) te selecteren in de hoofdweergave van de toepassing Connection Manager. De gebruikershandleiding wordt weergegeven in de taal die u tijdens de installatie van de toepassing hebt geselecteerd.

Ondersteunde hardware en software

De USB-aansluiting op het apparaat ondersteunt de overdrachtssnelheden die zijn gedefinieerd in USB-specificatie versie 2.0.

Om het apparaat te gebruiken voor gegevensoverdracht met de computer, moet de computer zijn uitgerust met een 500 MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor of sneller, een compatibele USB-poort en 350 megabyte beschikbare ruimte op de vaste schijf. Bovendien moet een van de volgende besturingssystemen zijn geïnstalleerd: Microsoft Windows XP (Service Pack 3 of nieuwer), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 of Apple Mac OS 10.4, 10.5 of 10.6.

Microsoft Windows XP 64-bit Edition wordt niet ondersteund.

Aan de slag

Het apparaat bevat de volgende onderdelen, weergegeven op de titelpagina: indicatorlampje (1), klepje van de geheugenkaartsleuf (2), USB-aansluiting afgeschermd met kapje (3) en klepje van de SIM-kaartsleuf (4).

Antennelocaties

Het apparaat is voorzien van interne antennes. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne (5) als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de computerbatterij.

De SIM-kaart plaatsen



Waarschuwing: Houd het kapje buiten het bereik van kleine kinderen.

1. Verwijder het beschermkapje (6).
2. Verwijder de cover van de SIM-kaartsleuf (7).
3. Plaats de SIM-kaart (8).
Zorg ervoor dat de contactpuntjes van de kaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek zich aan de rechterkant bevindt.
4. Om de cover te sluiten drukt u hem tegen het apparaat (9) en schuift u hem op zijn plaats.

Eerste installatie

Als u het apparaat installeert voor uw computer, moet u mogelijk beschikken over beheerdersrechten voor het besturingssysteem. Wellicht moet u ook de firewall-instellingen van uw besturingssysteem wijzigen om het apparaat toegang te verlenen tot internet.

1. Zorg ervoor dat een SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

2. Verwijder het beschermkapje van de USB-aansluiting.
3. Zet de computer aan en sluit het apparaat met het Nokia-logo naar boven aan op de USB-poort van de computer.



Tip: Als u het apparaat op een compatibele computer wilt aansluiten met behulp van de Nokia-connectiviteitskabel CA-175D, sluit u kabel aan op de USB-aansluiting en de USB-poort op de computer.

4. Als u het apparaat en de toepassing Connection Manager wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

- In Windows: het installatieprogramma wordt automatisch uitgevoerd als de functie Autorun is ingeschakeld.

Dubbelklik in Windows Verkenner op het station Nokia Internet Modem en vervolgens op

het bestand setup.exe, als de functie Autorun is uitgeschakeld of uw Windows-versie geen ondersteuning biedt.

- Dubbelklik in Mac OS op het station Nokia Internet Modem en vervolgens op het pictogram Connection Manager.
- In Linux: dubbelklik op het cd-station en vervolgens op het pictogram nokiaInternetmodem.deb. Selecteer Pakket installeren.

5. Selecteer de gewenste taal in de lijst en selecteer **OK**. Volg de weergegeven instructies.

Lees de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker aandachtig door en accepteer deze.

De toepassing en de benodigde stuurprogramma's worden op de computer geïnstalleerd. De installatie kan enkele minuten duren.

6. Al naargelang uw SIM-kaart probeert het apparaat automatisch de instellingen voor het mobiele netwerk van uw serviceprovider (operator) te definiëren.
7. Voer desgevraagd de PIN-code (Personal Identification Number) van uw SIM-kaart in. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd.

De hoofdweergave van de toepassing Connection Manager wordt weergegeven.

8. Selecteer **X** om de toepassing Connection Manager af te sluiten.
9. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de computer, verwijdert u het apparaat van de USB-poort.

Als uw besturingssysteem deze functie ondersteunt, moet u het apparaat mogelijk eerst stoppen voordat u het loskoppelt.

Indicatorlampje

Als het indicatorlampje rood is, kan het apparaat niet worden geregistreerd bij een mobiel netwerk omdat de SIM-kaart niet geldig is of niet juist is geplaatst, of omdat geen geldig netwerk wordt gevonden op uw locatie. Als het rode lampje knippert, wil dit zeggen dat het apparaat niet is geregistreerd bij een mobiel netwerk omdat u de PIN-code niet hebt ingevoerd, indien het vragen naar de PIN-code is ingeschakeld in de toepassing Connection Manager.

Als het indicatorlampje groen is, is het apparaat geregistreerd bij een GSM-netwerk en bezig met het overbrengen van gegevens. Als het groene lampje knippert, is het apparaat geregistreerd bij een GSM-netwerk maar is de gegevensverbinding niet actief.

Als het indicatorlampje blauw is, is het apparaat geregistreerd bij een 3G-

netwerk en bezig met het overbrengen van gegevens. Als het blauwe lampje knippert, is het apparaat geregistreerd bij een 3G-netwerk maar is de gegevensverbinding niet actief.

Een microSD-kaart plaatsen

Het apparaat bevat een microSD-kaartlezer die u kunt gebruiken om bestanden op uw compatibele geheugenkaart op te slaan. De geheugenkaart wordt in uw besturingssysteem weergegeven als een verwisselbare schijf.



Houd alle microSD-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Als u een microSD-kaart wilt plaatsen:

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf (10).
2. Plaats de kaart in de sleuf met het contactoppervlak naar beneden gericht (11).
3. Sluit de cover (12).



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

Open de cover om de kaart te verwijderen (13), druk licht op de kaart (14), haal deze eruit en sluit de cover (15).

Installatie verwijderen

Ga als volgt te werk om het apparaat en de toepassing Connection Manager van uw computer te verwijderen:

- In Windows: selecteer de uninstall-toepassing in het menu Start.
- In Mac OS: selecteer het uninstall-pictogram in de Nokia-map.
- In Linux: gebruik pakketbeheer.

Verbinding maken met internet

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze gevensdiensten en de tarieven ervan.

1. Wanneer een SIM-kaart in het apparaat is geplaatst, zet u de computer aan en sluit u het apparaat aan op de computer.
2. Als de toepassing Connection Manager niet automatisch wordt gestart, gaat u als volgt te werk:
 - In Windows: start de toepassing vanuit het menu Start. In Windows XP selecteert u bijvoorbeeld Start > Programma's > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - In Mac OS: selecteer de toepassing in de Zoeker.
 - In Linux: selecteer Toepassingen > Internet > Nokia Internet Modem.
3. Voer desgevraagd de PIN-code van uw SIM-kaart in.
4. Controleer het netwerkklampje om te zien of een netwerkverbinding beschikbaar is.
5. Selecteer [Internetverbinding](#) >  om via een mobiel netwerk verbinding te maken met internet. Als u verbinding met internet wilt maken via een draadloos LAN-netwerk (WLAN of Wi-Fi), selecteert u

Netwerklijst weergeven en het betreffende netwerk. Het indicatorlampje naast de naam van het netwerk geeft de signaalsterkte van het netwerk aan. Als een hangslot naast de naam wordt weergegeven, is het netwerk beveiligd en moet u een wachtwoord invoeren om het te kunnen gebruiken.



Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden

voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Tijdens de gegevensoverdracht wordt in het venster **Internetverbinding** de duur van de huidige sessie en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de sessie weergegeven.

Als de computer in de stand-by- of slaapstand gaat, stopt de gegevensoverdracht mogelijk. Als het apparaat wordt gebruikt voor gegevensoverdracht, verbruikt de computer meer batterijcapaciteit en wordt de levensduur van de batterij verkort.

6. Gebruik de verbinding met de gewenste software.
7. Als u de verbinding wilt afsluiten in het **Internetverbinding**-venster, selecteert u .

Selecteer **X** om de toepassing af te sluiten. Hierdoor wordt ook de verbinding met internet verbroken.

Selecteer  om de toepassing te minimaliseren zonder de actieve verbinding te beëindigen. Als u het oorspronkelijke formaat van het toepassingsvenster wilt herstellen, selecteert u het pictogram van de geminimaliseerde toepassing.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat en accessoires met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat toch nat worden, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of met een mobiel apparaat op www.nokia.mobi/wecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over milieukeurmerken voor uw apparaat.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Uw apparaat en accessoires zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende

is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Gebruiksomgeving

Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens 0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of als het wordt gebruikt aan het uiteinde van de Nokia-connectiviteitskabel CA-175D die in het verkoop-pakket kan zijn meegeleverd.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die

verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van draadloze apparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Von-

ken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit apparaatmodel voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane

energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens 0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of als het wordt gebruikt aan het uiteinde van de Nokia-connectiviteitskabel CA-175D die in het verkooppakket kan zijn meegeleverd.