


Nokia langaton pika-asennettava HF-autovarustus HF-33W



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten että HF-33W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote noudattaa rajoituksia, jotka on määritetty direktiivin 2004/104/EY (jolla muutettiin direktiiviä 72/245/EY) liitteessä I, kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulosten menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden

muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

Johdanto

Nokia langaton pika-asennettava HF-autovarustus HF-33W mahdollistaa puhelujen soittamisen ja

vastaanottamisen kädet vapaana autossa. Voit liittää HF-laitteen

langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä puhelimen ja HF-laitteen tulee olla enintään 10 metrin päässä toisistaan.

Näin pääset alkuun

Ennen kuin HF-laitetta voi käyttää, se on asennettava autoon ja sen ja yhteensopivan puhelimen välille on muodostettava pariliitos.

Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esimerkiksi muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 1.2 -määrittelyn mukainen ja tukee Handsfree Profile 1.5 -profiilia. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

HF-laitteessa on seuraavat tämän ohjeen alussa näkyvät osat: kallistettava, savukkeensytyttimeen asetettava pistoke (1), mikrofoni (2), merkkivalo (3), äänenvoimakkuuden

suurennusnäppäin (4),
äänenvoimakkuuden
pienennysnäppäin (5), soittonäppäin
(6) ja kaiutin (7).

HF-laitteen asentaminen

Jotta HF-laite toimisi oikein, se on
liitettävä auton savukkeensytyttimen
pistorasiaan ja sen on saatava virtaa
12-voltisesta auton akusta.

Aseta HF-laite savukkeensytyttimen
pistorasiaan. Savukkeensytyttimeen
asettavassa pistokkeessa on
irrotettava suojus. Jos pistoke ei sovi
pistorasiaan, irrota suojus
liu'uttamalla se pois pistokkeesta. Voit
kallistaa savukkeensytyttimeen
asetettavaa pistoketta haluamaasi
kulmaan (enintään 100 astetta). Älä
yritä kallistaa pistoketta väkisin tätä
enemmän.

Varmista, että HF-laite on asetettu
kunnolla savukkeensytyttimen

pistorasiaan ja ettei se häiritse auton
normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa
savukkeensytyttimen pistorasiaan
tulee virtaa auton akusta myös silloin,
kun virta-avain on poistettu.
Tällaisessa tapauksessa auton akku voi
tyhjentyä, vaikkei HF-laitetta
käytetäkään. Lisätietoja saat auton
valmistajalta.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta HF-laitteeseen liittämällä
se savukkeensytyttimen pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.

Katkaise virta HF-laitteesta vetämällä
se pois savukkeensytyttimen
pistorasiasta.

Pariliitoksen muodostaminen

1. Kytke puhelimeen virta.
2. Varmista, että HF-laite on liitetty kunnolla savukkeensytyttimen pistorasiaan.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna Bluetooth-salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet. Kun HF-laite on

liitetty puhelimeen, sininen merkkivalo syttyy.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

Voit katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden vetämällä HF-laitteen pois savukkeensytyttimen pistorasiasta tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

Jos haluat muodostaa uudelleen yhteyden pariksi liitetyn HF-laitteen ja puhelimen välille, liitä HF-laite savukkeensytyttimen pistorasiaan.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen ja toisen puhelimen välille, katkaise ensin yhteyden HF-laitteeseen liitettyä

olevan puhelimen Bluetooth-valikon kautta ja muodosta sitten pariliitos ja yhteys toiseen puhelimeen.

Puhelujen käsittely

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana HF-laitteen äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä puhelimeen. Puhu HF-laitteen mikrofonia kohti. Puhe kuuluu parhaiten, kun varmistat, ettei mikrofonin edessä ole mitään esineitä ja että mikrofoni on käyttäjän etupuolella, ei ala- eikä takapuolella. Puhelun aikana HF-laitteessa näkyy vihreä merkkivalo.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina soittonäppäintä

kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä soittonäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Kun saat puhelun, kuulet soittoäänän HF-laitteen kaiuttimesta ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Jos haluat vastata puheluun, paina soittonäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina soittonäppäintä kaksi kertaa. Jos haluat siirtää käynnissä olevan puhelun HF-laitteen ja puhelimen

välillä, pidä soittonäppäintä painettuna.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina soittonäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää,

vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat, mikrofonin tai

kaiuttimen ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä

tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.