


Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullanım Kiti HF-33W



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Ürün, Directive 2004/104/EC (düzeltilerek Directive 72/245/EEC), Annex I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9 maddelerinde tanımlı kısıtlamalara uygundur.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına

gelir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,

taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arzi, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu,

güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK

ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180

Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000

Faks:+358 7180 38226

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest

tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

Giriş

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullanım Kiti HF-33W arabanızda ahizesiz kullanım birimiyle arama yapmanıza ve gelen aramaları cevaplamanıza izin verir. Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu telefona ahizesiz kullanım birimini bağlayabilirsiniz.

Bu kullanıcı kılavuzunu ahizesiz kulaklık birimini kullanmadan önce

okuyun. Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakım bilgilerini sağlayan kullanıcı kılavuzunu da okuyun. Ahizesiz kulaklık birimini küçük çocuklardan uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz teknolojisi uyumlu cihazlara kablo olmadan bağlanmanıza izin verir. Bluetooth

bağlantısında, telefon ve ahizesiz kulaklık birimi birbiriyle 10 metre (30 feet) bir mesafe içinde olmalıdır. Diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Ahizesiz kulaklık birimi Ahizesiz Kulaklık Profili 1.5'i destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile

uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Başlarken

Ahizesiz kulaklık birimini kullanmadan önce, arabaya takmalısınız ve uyumlu telefonla eşlemelisiniz.

Ahizesiz kulaklık birimi kılavuzun başlangıç kısmında gösterilen parçaları içerir: bükülebilir araç çakmak fişi (1), mikrofon (2), gösterge ışığı (3), ses seviyesini yükseltme tuşu (4), ses seviyesini alçaltma tuşu (5), arama tuşu (6) ve hoparlör (7).

Ahizesiz kulaklık birimini takma

Gerektiği gibi çalışması için, ahizesiz kulaklık birimi arabanın araç çakmağı yuvasına bağlanmalı ve güç 12-volt araba bataryasıyla sağlanmalıdır.

Ahizesiz kulaklık birimini araç çakmağı yuvasına takın. Araç çakmağı fişi çıkarılabilir kapakla sağlanır. Fiş yuvaya uymazsa, kapağı fişten kaydırarak çıkarın. Araç çakmağı fişini uygun açıyla bükebilirsiniz (en fazla

100 dereceye kadar). Fişi daha fazla katlamak için zorlamayın.

Ahizesiz kulaklık biriminin araç çakmağı yuvasına düzgün takıldığından ve aracın normal çalışmasını etkilemediğinden emin olun.

Bazı araba modellerinde, araç çakmağı yuvası güç kaynağı olarak ateşleme anahtarı çıkarıldığında bile kullanılmaktadır. Bu durumlarda, ahizesiz kulaklık birimi kullanılmasa bile araba bataryası boşalabilir. Daha fazla bilgi için araç üreticisine başvurun.

Açma veya kapama

Açmak için, ahizesiz kulaklık birimini araç çakmağı yuvasına takın. Gösterge ışığı yanar.

Kapatmak için, ahizesiz kulaklık birimini araç çakmağı yuvasından çıkarın.

Ahizesiz kulaklık birimini eşleme

1. Cep telefonunuzu açın.
2. Ahizesiz kulaklık biriminin araç çakmağı yuvasına düzgün takıldığından emin olun.
3. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
4. Ahizesiz kulaklık birimini bulunan cihaz listesinden seçin.
5. Ahizesiz kulaklık birimini telefonunuzla eşlemek ve telefonunuza bağlamak için Bluetooth şifresi **0000** girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir.

Eşleme başarılı olursa, ahizesiz kulaklık birimi bip sesi çıkarır ve eşleşen Bluetooth cihazlarını

görebileceğiniz telefon menüsünde görünür. Ahizesiz kulaklık birimi telefona bağlandığında mavi gösterge ışığı görüntülenir.

Ahizesiz kulaklık birimi açık olduğunda otomatik olarak bağlamak için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

Ahizesiz kulaklık biriminin telefonunuzla bağlantısını kesmek için, araç çakmağı yuvasından çıkarın veya telefonun Bluetooth

menüsündeki ahizesiz kulaklık biriminin bağlantısını kesin.

Eşleşen ahizesiz kulaklık birimini telefonunuza yeniden bağlamak için ahizesiz kulaklık birimini araç çakmağı yuvasına takın.

Ahizesiz kulaklık birimini yeni telefonla eşlemek ve bağlamak için, önce henüz bağlı olduğu telefonun Bluetooth menüsündeki ahizesiz kulaklık biriminin bağlantısını kesin ve sonra yeni telefonla eşleyin ve bağlayın.

Arama işlemleri

Arama sırasında sesi ayarlamak için ahizesiz kulaklık birimindeki ses tuşlarını kullanın.

Arama yapmak için, ahizesiz kulaklık birimi telefonunuza bağlandığında telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Ahizesiz kulaklık birimi mikrofonuna doğru konuşun. En iyi performans için, mikrofonun karşısında herhangi bir nesne olmadığını ve mikrofonun kullanıcının arkasında veya yanında değil karşısında olduğunu kontrol

edin. Yeşil gösterge ışığı arama sırasında görüntülenir.

Telefonunuz ahizesiz kulaklık birimiyle son numarayı tekrar arama özelliğini destekliorsa, görüşme yapılmıyorken zaman arama tuşuna iki kere basın.

Telefonunuz ahizesiz kulaklık birimiyle sesle aramayı destekliorsa, görüşme yapılmıyorken arama tuşunu basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Arama geldiğinde ahizesiz kulaklık hoparlöründen bir zil sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı yanıp söner. Aramayı yanıtlamak için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın. Aramayı reddetmek için arama tuşuna iki kez basın. Ahizesiz kulaklık birimiyle telefon arasındaki aramayı aktarmak için, arama tuşunu basılı tutun.

Aramayı bitirmek için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli

parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.

- Cihazı düştürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların, mikrofonun veya hoparlörün yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri,

elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da

aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.