


Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W



CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden
Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Niet-toegestane wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, vernietigen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



De veiligheid op de weg is het allerbelangrijkste
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw

eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



Storing

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Inleiding

Met dit eenvoudig te plaatsen product is het mogelijk in de auto handsfree te bellen en binnenkomende gesprekken te beantwoorden. U kunt de handsfree verbinden met een compatibele telefoon die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de handsfree gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van uw telefoon, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens verschaft. Houd de handsfree buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie is het mogelijk compatibele

communicatieapparaten zonder kabels met elkaar te verbinden. Voor een Bluetooth-verbinding is het nodig dat de telefoon en de handsfree zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Verbindingen kunnen last hebben van storing door obstakels, zoals muren, of andere elektronische apparaten.

De handsfree voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.2 die de volgende profielen ondersteunt: Handsfree-profiel 1.0 en Headset Profile 1.1. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Aan de slag

Voordat u de handsfree kunt gebruiken, moet u deze in de auto installeren en aan een compatibele telefoon koppelen.

Onderdelen

De handsfree bevat de volgende onderdelen, zoals aan het begin van deze handleiding is afgebeeld.

- Kantelbare sigarettenaanstekerstekker (1)
- Luidspreker (2)
- Indicatorlampje (3)
- Functietoets (4)
- Volumetoetsen (5)
- Microfoon (6)

De handsfree in de auto installeren

Voor een goede werking dient de handsfree op de

sigarettenaanstekeraansluiting van de auto te worden aangesloten en moet de accu een spanning van 12 volt leveren.

Steek de handsfree in de sigarettenaanstekeraansluiting. U kunt de sigarettenaanstekerstekker naar wens kantelen (tot een hoek van 90 graden). Forceer de stekker niet door te proberen deze verder te kantelen.

Zorg ervoor dat de handsfree op de juiste wijze in de sigarettenaanstekeraansluiting is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert.

In bepaalde auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dergelijke auto's kan de

accu van de auto leeg raken als u de handsfree aan laat staan, of als de handsfree uit is maar wel gedurende lange tijd op de sigarettenaanstekeraansluiting is aangesloten. Neem contact op met de autofabrikant voor meer informatie.

De handsfree in- en uitschakelen

Steek de handsfree in de sigarettenaanstekeraansluiting of houd, als deze zich daar al bevindt, de functietoets ingedrukt als u de handsfree wilt inschakelen. Als de handsfree is ingeschakeld, knippert het indicatorlampje blauw.

Houd de functietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje kort rood knippert of trek de handsfree uit de sigarettenaanstekeraansluiting als u de handsfree wilt uitschakelen.

De handsfree aan de telefoon koppelen

1. Schakel de telefoon in.
2. Zorg ervoor dat de handsfree juist is geïnstalleerd en is uitgeschakeld.
3. Houd de functietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje afwisselend blauw en rood knippert.
4. Activeer Bluetooth op de telefoon en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg hiertoe de gebruikershandleiding van uw telefoon.
5. Selecteer de handsfree (Nokia HF-35W) in de lijst.
6. Voer het Bluetooth-wachtwoord 0000 in om de handsfree en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u na het koppelen de verbinding apart tot stand brengen.

Raadpleeg hiertoe de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Als de koppeling is gelukt, knippert het indicatorlampje vijf keer blauw, speelt de handsfree een lang piepsignaal af en wordt de handsfree weergegeven in het menu van de telefoon waar u de momenteel gekoppelde Bluetooth-apparaten kunt bekijken.

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat deze automatisch verbinding met de handsfree maakt wanneer de handsfree is ingeschakeld. Op een Nokia-telefoon doet u dit door in het

Bluetooth-menu de instellingen voor gekoppelde apparaten te wijzigen.

Schakel de handsfree uit of verbreek de verbinding van de handsfree in het Bluetooth-menu van de telefoon als u de verbinding van de handsfree met de telefoon wilt verbreken.

Zorg ervoor dat Bluetooth op de telefoon is geactiveerd en schakel de handsfree in als u de gekoppelde handsfree opnieuw met de telefoon wilt verbinden.

Als u de koppeling wilt verwijderen, kunt u dat doen in het Bluetooth-menu van de telefoon.

Gesprekken afhandelen

Gebruik de volumetoetsen van de handsfree als u het volume tijdens een gesprek wilt aanpassen.

Als u wilt bellen, gebruikt u de telefoon op de normale wijze terwijl de handsfree is verbonden met de telefoon. Spreek in de richting van de

microfoon van de handsfree. Voor een optimale verbinding moet u ervoor zorgen dat zich geen objecten voor de microfoon bevinden en dat de microfoon zich voor, en niet onder of achter, de gebruiker bevindt.

Als de telefoon opnieuw kiezen met de handsfree ondersteunt, drukt u de functietoets twee keer kort in terwijl er geen gesprek actief is.

Als de telefoon spraakgestuurde nummerkeuze met de handsfree ondersteunt, houdt u de functietoets ingedrukt terwijl er geen gesprek actief is en gaat u verder te werk

zoals is beschreven in de gebruikershandleiding van de telefoon.

Wanneer u wordt gebeld, laat de luidspreker van de handsfree een beltoon horen. Druk op de functietoets of gebruik de toetsen van de telefoon als u het gesprek wilt beantwoorden. Houd een van de volumetoetsen ingedrukt tot de handsfree twee piepsignalen laat horen als u het gesprek wilt weigeren.

Druk op de functietoets of gebruik de toetsen van de telefoon als u een gesprek wilt beëindigen.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder

kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig drogen.
 - Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
 - Probeer het apparaat niet open te maken.
 - Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende delen doen vastlopen, microfoon en luidspreker doen verstopen, en een juiste werking verhinderen.
- Mocht het apparaat niet juist werken, ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde, erkende servicepunt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de autofabrikant voor meer informatie of raadpleeg diens vertegenwoordiger als er apparatuur aan het voertuig is toegevoegd.

Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze

apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur onjuist in het voertuig is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.