


Nokia Music Headset HS-20/AD-41



9246132/1

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.



Merk: Deler av headsettet er magnetisk. Det kan hende at materialer av metall trekkes mot headsettet. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmedier i nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt.

Komme i gang

Sett kontakten på headsettet (se del 1 i begynnelsen av denne håndboken) inn i den tilhørende kontakten på telefonen (del 10). Sett Pop-Port™-kontakten (del 11) inn i den tilhørende kontakten på telefonen. Headsettet er nå klart til bruk.



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Justere volumet på øretelefonene

Volumet justeres ved å trykke på en av endene på volumknappen (del 2) på siden av enheten. Hvis du vil justere volumet raskt, holder du inne knappen.

Anropshåndtering

Hvis du vil ringe, bruker du telefonen som vanlig når enheten er koblet til telefonen. Under samtalen snakker du inn i mikrofonen (del 9) på enheten.

Hvis telefonen har støtte for taleanrop, holder du inne ringetasten (del 4) og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Hvis du skal besvare et innkommende anrop, trykker du på ringetasten eller bruker telefontastene. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på ringetasten to ganger.

Hvis du skal avslutte en samtale, trykker du på ringetasten eller bruker telefontastene.

Lytte til musikk

Du kan bruke headsettet til å høre på musikk på telefonen.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Når du skal spille av et spor, velger du det i musikkavspilleren på telefonen og trykker på spill av/pause-knappen (del 5). Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer.

Hvis du vil velge det neste sporet, trykker du på knappen for fremoverspoling (del 7). Hvis du vil velge det forrige sporet, trykker du på knappen for tilbakespoling (del 8). Hvis du vil bla raskt gjennom sporene når du spiller av musikk, holder du inne en av de to tastene.

Hvis du vil starte musikkspilleren igjen eller sette den på pause, trykker du på spill av/pause-tasten.

Hvis du vil stoppe musikkavspilleren, trykker du på stoppknappen (del 6).

Høre på radio

Hvis du vil høre på FM-radioen, starter du radiofunksjonen på telefonen. Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer.

Hvis du vil søke etter en radiokanal du har lagret tidligere, trykker du flere ganger på en av spoleknappene.

Låse eller låse opp tastene

Hvis du vil låse alle tastene unntatt ringetasten, skyver du låsebryteren (del 3) på siden av enheten mot Nokia-teksten. Hvis du vil låse opp tastene, skyver du låsebryteren i motsatt retning.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis headsettet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.