


Manuel d'utilisation du kit oreillette "Bluetooth" Nokia (HS-37W)



9238645

Edition 1

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit HS-37W aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Les modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel soumis à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux Etats-Unis et en dehors. Le détournement de la législation en vigueur est strictement interdit.

9238645 / Edition 1

Sommaire

1. Introduction	5
Technologie sans fil Bluetooth	5
2. Prise en main	7
Insérer la pile	8
Lier (appairer) le kit oreillette avec un téléphone compatible	8
3. Fonctionnement de base	10
Gestion des appels	10
Mode veille.....	11
Témoin lumineux	11
Utiliser le kit oreillette sur l'oreille gauche.....	12
Stocker le kit oreillette	12
Dépannage.....	12
La qualité audio est mauvaise.....	12
Aucun son ne sort du kit oreillette	13
Il est impossible de répondre aux appels à l'aide du kit oreillette car le téléphone s'arrête de sonner avant que le kit oreillette ne s'active.....	13
J'ai des problèmes de liaison bien que mon téléphone ne l'indique pas.....	13
Précautions d'utilisation et maintenance	14

1. Introduction

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le kit oreillette. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance. Gardez le kit oreillette hors de portée des enfants.

Le kit oreillette "Bluetooth" Nokia HS-37W est conçu pour une utilisation quotidienne et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 heures en communication avec une seule pile AAA.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile alcaline 1,5 V LR03 / AAA. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de retirer la pile. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile.

N'essayez pas de recharger la pile si celle-ci n'est pas rechargeable.

■ Technologie sans fil Bluetooth

Le kit oreillette HS-37W peut être connecté à un téléphone mobile compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth. La technologie sans fil Bluetooth permet de connecter des appareils de communication compatibles sans utiliser de câbles. La connexion Bluetooth n'exige pas que le kit oreillette et le téléphone soient placés l'un en face de l'autre, mais les deux appareils ne doivent pas être distants de plus de

10 mètres l'un de l'autre. La connexion peut être sensible aux interférences provoquées par des obstacles tels que les murs, ou par d'autres équipements électroniques.

Le kit oreillette HS-37W est conforme à la spécification Bluetooth 1.2 prenant en charge les modes suivants : Mode Kit oreillette et Mode Mains libres.


L'interopérabilité entre le kit oreillette HS-37W et d'autres produits prenant en charge la technologie Bluetooth n'est pas garantie. Vérifiez auprès des fabricants des autres appareils s'ils sont compatibles avec cet appareil.

2. Prise en main

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Le kit oreillette comprend les éléments suivants :


- Touche de prise/fin d'appel (1)
- Témoin lumineux jaune (2)
- Ecouteur (3)
- Compartiment de la pile (4)
- Touche de volume (5)



Pour pouvoir utiliser le kit oreillette, vous devez insérer une pile et lier (appairer) un téléphone compatible avec le kit oreillette.

■ Insérer la pile

Ouvrez le compartiment de la pile en faisant glisser le couvercle puis insérez la pile.



■ Lier (appairer) le kit oreillette avec un téléphone compatible

Lorsque vous insérez ou changez la pile, le kit oreillette HS-37W passe en mode de liaison. Le témoin lumineux jaune s'allume et reste allumé pendant 5 minutes, durée pendant laquelle vous pouvez lier le kit oreillette à un téléphone mobile compatible.

1. Configurez le téléphone de manière à ce qu'il recherche les appareils Bluetooth. Vous trouverez les instructions correspondantes dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

2. Lorsque celui-ci trouve le kit oreillette HS-37W, confirmez la liaison à partir du téléphone.
3. Lorsque le code Bluetooth du kit oreillette vous est demandé, entrez le code 0000.

Si la liaison a réussi, le témoin lumineux jaune clignote brièvement puis s'éteint.

Si la liaison n'a pas réussi, il reste allumé pendant 5 minutes supplémentaires, durée pendant laquelle vous devez à nouveau tenter de lier les appareils.

Une fois que les deux appareils ont été liés, il n'est plus nécessaire de répéter cette procédure. Pour quitter le mode de liaison, appuyez brièvement sur la touche de prise/fin d'appel.

Vous pouvez désormais utiliser le kit oreillette.

3. Fonctionnement de base

■ Gestion des appels

Pour répondre à un appel à l'aide de votre téléphone mobile, appuyez sur la touche de prise d'appel du téléphone. Vous pouvez transférer l'appel vers le kit oreillette en appuyant brièvement sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette.

Pour répondre à un appel à l'aide du kit oreillette, appuyez brièvement sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette. Le transfert de l'appel du téléphone mobile vers le kit oreillette peut ne pas se faire instantanément. Pour ne pas perdre d'appels, il est conseillé de répondre aux appels à l'aide du téléphone mobile, puis de les transférer vers le kit oreillette.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette et maintenez-la enfoncée pendant une seconde.

Pour émettre un appel, composez le numéro à l'aide de votre téléphone mobile et appuyez sur la touche de prise d'appel de votre téléphone. Appuyez ensuite sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette pour transférer l'appel vers le kit oreillette.

Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale et qu'aucun appel n'est en cours, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette et procédez à la numérotation vocale en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de votre téléphone. Pour obtenir le meilleur résultat possible, enregistrez l'identificateur vocal à l'aide du kit oreillette.

Pour régler le volume du kit oreillette, appuyez brièvement sur la touche de volume jusqu'à ce que vous obteniez le volume souhaité.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel du téléphone mobile ou sur la touche de prise/fin d'appel du kit oreillette.

■ Mode veille

Le kit oreillette se met automatiquement hors tension après chaque appel afin d'optimiser la durée de vie de la pile. Pour éviter cela, passez le kit oreillette en mode veille. En mode veille, la connexion entre votre téléphone et le kit oreillette est plus rapide, mais la durée de vie de la pile diminue. Pour activer le mode veille, appuyez sur les touches de volume et de prise/fin d'appel et maintenez-les enfoncées pendant une durée de 5 secondes.

Pour activer le kit oreillette en mode veille, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel. Pour mettre le kit oreillette hors tension en mode veille, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

■ Témoin lumineux

Le kit oreillette HS-37W est équipé d'un témoin lumineux jaune. Celui-ci s'allume lorsque vous insérez ou changez la pile et que vous mettez le kit oreillette sous tension. Cela signifie que le kit oreillette est en mode de liaison. Lorsque le niveau de charge de la pile du kit oreillette est faible, le témoin lumineux clignote deux fois toutes les 5 secondes. Remplacez la pile.

■ Utiliser le kit oreillette sur l'oreille gauche

Le kit oreillette HS-37W est conçu pour être utilisé sur l'oreille droite. Si vous souhaitez l'utiliser sur l'oreille gauche, tournez délicatement l'écouteur.

■ Stocker le kit oreillette

Stockez le kit oreillette dans un lieu sûr et veillez à ce qu'il soit bien hors tension.

Évitez de le stocker dans des endroits où la température est élevée (supérieure à 45°C), par exemple en plein soleil. Cela pourrait affecter ses performances et réduire la durée de vie de la pile. Une température trop basse (jusqu'à -10°C) réduira également la durée de vie de la pile et pourra avoir des incidences sur le bon fonctionnement de l'appareil.

Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule sur le kit oreillette et abritez-le de la pluie.

■ Dépannage

La qualité audio est mauvaise

Vérifiez que le kit oreillette se trouve dans un rayon de 10 mètres maximum du téléphone et qu'aucun obstacle, tel qu'un mur ou un autre équipement électronique, situé entre le téléphone et le kit, n'entrave la connexion.

Aucun son ne sort du kit oreillette

- Augmentez le volume du kit oreillette en appuyant sur la touche de volume.
- Assurez-vous que le kit oreillette est lié (appairé) au téléphone.
- Vérifiez que le téléphone est connecté au kit oreillette. Si ce n'est pas le cas, essayez de lier à nouveau les appareils.

Il est impossible de répondre aux appels à l'aide du kit oreillette car le téléphone s'arrête de sonner avant que le kit oreillette ne s'active

Le kit oreillette est conçu pour se mettre automatiquement hors tension après chaque appel afin d'optimiser la durée de vie de la pile. En mode veille, la connexion entre votre téléphone et le kit oreillette est plus rapide ; reportez-vous à [Mode veille, 11](#).

J'ai des problèmes de liaison bien que mon téléphone ne l'indique pas

Vous avez peut-être supprimé la liaison au kit oreillette sur votre téléphone mobile. Liez à nouveau les appareils.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la pile et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et notamment ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Une forte température risque d'abrèger la vie des appareils électroniques, d'endommager les piles/batteries et de fausser ou de faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs, des solvants ou des détergents puissants.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil, ainsi qu'à la pile/batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.