


السماعة الخارجية الصغيرة MD-11 من Nokia




مقدمة

باستخدام السماعة الخارجية Nokia Mini Speaker MD-11، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول المتوافق أو مشغل الموسيقى والاستمتاع بصوت عالي الجودة. ويمكنك أيضًا توصيل سماعة خارجية أخرى من طراز MD-11 للحصول على صوت استريو. تحتوي السماعة الخارجية على مقبس صوت قياسي مقاس ٣.٥ مم. ويعمل كبل السماعة الخارجية كهوائي لراديو FM.

تحذير:

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجزاء



تحتوي السماعة الخارجية على الأجزاء التالية: عنصر السماعة (1)، ومفتاح التشغيل (2)، وضوء المؤشر (3)، ومنفذ توصيل صوت مقاس ٣.٥ مم (4)، وكبل السماعة مع مقبس صوت (5)، وغطاء البطارية وملف للكبل (6).

تركيب البطاريات

- ١ لفتح غطاء البطارية، قم بفك كبل السماعة الخارجية، ثم اسحب اللسان في اتجاه السهم.
- ٢ قم بتركيب البطاريات الثلاث التي تحمل العلامة AAA في حجرة البطارية.
- ٣ لإغلاق غطاء البطارية، قم بمحاذاة الغطاء مع كبل السماعة الخارجية، ثم ادفع الغطاء في مكانه.

في حالة عدم استخدام السماعة الخارجية لفترات طويلة، قم بإزالة البطاريات لمنع أي تلف قد ينتج عن التسرب.

استخدام السماعة الخارجية

توصيل السماعة الخارجية

- ١ قم برفع مقبس الصوت من الفتحة الموجودة أسفل السماعة الخارجية، ثم قم بفك كبل السماعة الخارجية.
- ٢ قم بإدخال مقبس الصوت في منفذ التوصيل بجهاز Nokia الخاص بك أو بأي جهاز آخر متوافق به منفذ توصيل صوت قياسي مقاس ٣.٥ مم. إذا كان جهاز Nokia الخاص بك يحتوي على منفذ توصيل Nokia AV مقاس ٢.٥ مم، فاستخدم المهائي المناسب.

الاستماع إلى الموسيقى

- ١ اضغط على مفتاح التشغيل. يظهر ضوء المؤشر عند تشغيل السماعة الخارجية.
- ٢ قم بتشغيل المقاطع الصوتية، ثم استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الموجودة على جهازك. عندما تكون البطاريات منخفضة الطاقة، ستسمع صوت تنبيه منتظم.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل.

الاستماع في الاستريو

قم بتوصيل سماعة خارجية أخرى طراز MD-11 بمنفذ التوصيل الموجود بالسماعة الخارجية التي تم توصيلها بجهازك، ثم قم بتشغيل السماعتين.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إزالتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطِّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك، ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى



© 2010 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories وشعار Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.

الإصدار 1.0 AR