

MD-3 Nokia zenei hangszórók

Az MD-3 sztereó hangszórók kiváló hangminőséget biztosítanak egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiókészüléken történő zene- vagy rádióhallgatás közben. A hangszórók 3,5 mm-es sztereó audiocsatlakozóval rendelkeznek (mely a hangszórók alján található).

A hangszórók használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a kompatibilis audiókészülék felhasználói kézikönyvét is. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektektől távol.

Töltők

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-4 jelű töltővel használható.



Figyelem! Ehhez a típusú készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Beállítás használathoz

A hangszórók három AA típusú elemmel vagy a mellékelt AC-4 jelű töltővel működtethetők. Vegyük figyelembe, hogy az AC-4 töltő nem tölti az elemeket. Ha elemeket használunk, alkáli elemeket használjunk.

A hangszórók elemekkel való működtetése esetén az elemek behelyezéséhez nyissuk ki a hangszórók hátsó részén található elemfedelelet a két rögzítő lenyomásával, helyezzük az elemeket a tartóba a jelzett módon, és a helyére nyomva csukjuk vissza az elemfedelelet. Ha a hangszórókat hosszabb ideig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket egy esetleges elemfolyás okozta károk elkerülése érdekében.

A hangszórók AC-4 jelű töltővel való használatához csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorba, majd a töltő kábelét dugjuk a hangszórók hátulján található aljzatba.

A hangszórók használata

A hangszóró telefonhoz vagy audiókészülékhez való csatlakoztatásához dugjuk a hangszóró vezetékét a készülék aljzatába. A hangszórók kompatibilis Nokia adapterekkel használhatók. A hangszórók Nokia adapterrel történő használatához csatlakoztassuk az adaptert az eszközhöz és a hangszórókábelt az adapterhez.

A hangszórók be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a hangszórók tetején található bekapcsológombot. Ha a hangszórók be vannak kapcsolva, a zöld jelzőfény világít.

A hangerő beállításához használjuk a hangszórók tetején található csúszkát. Ha a hangszórók hangereje nagyon lecsökkenne elemhasználat mellett, cseréljük ki az elemeket.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a MD-3 jelű készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb

előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Hulladékkezelés

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes szemétygyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat

a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőten szerezhethetjük. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.