


Nokia Mini Speakers MD-6



9205723/1



© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Mini Speakers MD-6 kunt u naar muziek luisteren met uw compatibele mobiele telefoon of muziekapparaat en genieten van audio met hoge kwaliteit. De luidsprekers hebben een Nokia 3,5 mm AV-stekker. De luidsprekerkabel dient ook als FM-radioantenne.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van het apparaat waarop u de luidsprekers aansluit. Deze bevat belangrijke veiligheids- en

onderhoudsinformatie. Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde delen van de luidsprekers zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de luidsprekers. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de luidsprekers. De gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Onderdelen

De sprekers bevatten de volgende onderdelen (ze worden weergegeven op de titelpagina): luidsprekerelementen (1), uitsparing voor batterijklep (2), ontgrendeling voor luidsprekerkabel (3), oprolgedeelte voor de luidsprekerkabel (4) en audiostekker(5).

Batterijen plaatsen

De stroom voor de luidsprekers wordt geleverd door vier AAA-batterijen. Als u de batterijklep wilt openen, plaatst u uw duim in de uitsparing en schuift u de klep naar de luidsprekerkabel. Plaats eerst het zwarte lint dat

aan de luidsprekers is bevestigd in het batterijvak en plaats de batterijen zoals is aangegeven in het vak. Als u de batterijklep sluit, plaatst u de klep zo dat de uitsparing naar de luidsprekerelementen wijst, plaatst u de nokjes van de klep in de sleuven van de luidsprekers en schuift u de klep voorzichtig naar de luidsprekerelementen.

Als u de batterijen wilt verwijderen, opent u de batterijklep en trekt u aan het lint om de batterijen te verwijderen.

Als de luidsprekers gedurende lange tijd niet worden gebruikt, verwijdert u de batterijen om schade door lekkage te voorkomen. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert het oranje lampje.

De luidsprekers gebruiken

Schuif de ontgrendelingsschakelaar van de luidsprekerkabel naar de audiostream en wind de luidsprekerkabel af.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compatibel Nokia-apparaat met een Nokia 3,5 mm AV-aansluiting, sluit u de stekker aan op de aansluiting op uw apparaat.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compatibel Nokia-apparaat met een Nokia 2,5 mm AV-aansluiting, sluit u de bijgeleverde AD-52-adapter aan op het apparaat. Sluit vervolgens de audiostekker aan op de adapter.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compatibel apparaat (bijvoorbeeld een pc of een muziekspeler) met een standaard 3,5 mm-audioaansluiting, sluit u de bijgeleverde AD-63-adapter aan op het apparaat. Sluit vervolgens de audiostekker aan op de adapter.

Open het scharnierende gedeelte als u de luidsprekers wilt inschakelen. Het witte lampje gaat branden. Als u de luidsprekers wilt uitschakelen, sluit u het scharnierende gedeelte. Het lampje gaat uit.

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volumeknoppen op uw apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, vervangt u de batterijen.

Als u de luidsprekers transporteert, sluit u het scharnierende gedeelte, plaatst u de kabel in de sleuf van het oprolgedeelte en drukt u het oprolgedeelte in de luidsprekers zodat alleen de audiostekker nog zichtbaar is.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat toch nat wordt, laat u het volledig drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.