

Nokia Music Stand MD-1

Käyttöopas



9235760

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote MD-1 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

■ Virtalähde

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-12-laturin kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi juuri tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen latureiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen Nokia Music Stand -pöytätelineen käyttöä. Lisätietoja saat puhelimesi käyttöoppaasta. Tämä opas ei korvaa puhelimen käyttöopasta, jossa on tärkeitä tietoja puhelimen turvallisuudesta ja huollosta.


Nokia Music Stand -pöytätelineen ansiosta musiikki ja radiolähetykset kuuluvat entistä selkeämmin. Pöytätelineettä voidaan käyttää yhteensopivien Nokian puhelinten kanssa. Lisätietoja puhelimesi yhteensopivuudesta saat puhelimen myyjältä tai Nokian Asiakastuesta.

Pöytätelineen ansiosta voit

- kuunnella puhelimen radiota tai soitinta pöytätelineen kautta.
Lisätietoja radion tai soittimen käytöstä on puhelimen käyttöoppaassa.
- liittää CD-soittimen, musiikkisoittimen tai jonkin muun audiolaitteen.
- käyttää pöytätelineettä kaiuttimena. Voit esimerkiksi asettaa puhelimen telineeseen puhelun aikana ja jatkaa puhelua.
- käyttää puhelimen kaikkia tavallisia toimintoja, kun puhelin on telineessä. Voit myös käyttää pöytätelineen äänenvoimakkuus-, vastaus- ja lopetus-painikkeita.
Huomaa, että musiikki tai radion ääni mykistyy, kun puhelu tulee.
- ladata puhelimen, kun se on telineessä.

Kaikki edellä mainitut toimet edellyttävät, että Nokia Music Stand -pöytäteline saa virtansa ACP-12-laturista.


2. Puhelimen liittäminen Nokia Music Stand -pöytätelineeseen



1. Liitä pöytäteline ACP-12-laturiin ja kytke laturi pistorasiaan aina, kun käytät pöytätelinettä.
2. Kytke Pop-Port™-liitin puhelimeen. Voit käyttää puhelinta normaalisti. Voit esimerkiksi vastata tulevaan puheluun.

Kun et halua pitää puhelinta kädessäsi, voit asettaa sen vaakatasoon pöytätelineen päälle.

3. Nokia Music Stand -pöytätelineen osat



1. Kaiuttimet
2. Pop-Port-liitin
3. Mikrofoni
4. FM-antenni. Radiolähetys kuuluu parhaiten, kun antennijohto on vedetty täyteen pituuteensa. Antennin paikka vaikuttaa radiolähetysten äänen laatuun. Jos lähetyksessä on häiriötä, muuta antennin paikkaa.
5. Liitin ulkoisia audiolaitteita, esimerkiksi CD- tai musiikkisoitinta, varten.
6. Laturin liitin

7. Pöytätelineen äänenvoimakkuuden säädin. Voit säätää äänenvoimakkuuden mieleisekseen myös puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimestä. Puhelimen äänenvoimakkuus vaikuttaa telineen äänenvoimakkuuteen.
8. Vastaus- ja lopetuspainike
- Tästä näppäimestä painamalla voit vastata puheluun tai lopettaa sen. Voit vastata puheluun myös painamalla puhelimen näppäimiä.
 - Voit aktivoida äänivalinnat-toiminnon pitämällä tätä painiketta alhaalla.
 - Voit selata radiokanavia ylöspäin, kun käynnissä ei ole puhelua, painamalla tätä painiketta.
 - Voit selata musiikkikappaleita ylöspäin, kun ulkoinen audiolaitte on kytketty pöytätelineeseen, painamalla tätä painiketta.
9. Virtailmaisin

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.