


A Nokia PT-8 (Nokia 6630 telefonhoz kifejlesztett) videoállvány használati útmutatója



9234167

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a PT-8 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9234167 / 1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	4
Bevezetés	6
1. Áttekintés	7
2. Az állvány használata	8
A telefon felhelyezése az állványra	8
Videohívás kezdeményezése	9
Kezelés és karbantartás	10

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtés is lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

■ Töltőkészülékek és akkumulátorok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-1 és ACP-12 áramforrással használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett töltőkészülékekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Bevezetés

A Nokia PT-8 videoállvány segítségével Nokia 6630 telefonjával kezeinek használata nélkül bonyolíthat videohívásokat. Összecukhatóságának, kis méretének és alacsony tömegének köszönhetően az állványt egyszerűen magával viheti.


Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt az állványt használatba venné. Részletesebb tudnivalókat Nokia 6630 mobiltelefonjának használati utasításában talál. Ne használja ezt a használati utasítást mobiltelefonja használati utasítása helyett, amely fontos biztonsági és karbantartási tudnivalókat tartalmaz. Ne feledje, hogy az állvány kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Az állvány az alábbi módokon használható:

- A videohívások során láthatja a saját, valamint a beszélgetőpartnere arcképét a telefon kijelzőjén.
- A kamerát és a látószöveget az állvány megfelelő irányba hajtásával állíthatja be.
- Magánjellegű beszélgetések során Bluetooth fülhallgatót, például Nokia HDW-3 vezeték nélküli fülhallgatót is használhat.
- A telefon szolgáltatásait akkor is a szokásos módon veheti igénybe, mikor az az állványhoz csatlakozik. Az állvány a telefon hangszórójával és mikrofonjával működik.
- Az állvány feltölti a hozzá csatlakoztatott telefont.

1. Áttekintés

A Nokia videoállvány az alábbi részekkel rendelkezik:



A kamera lencséje (1)

A jelzőfény (2) zöld színnel világít, ha az állvány tápellátást kap az AC-1 vagy az ACP-12 töltőkészülektől, és ha a telefon a Pop-Port csatlakozóhoz kapcsolódik. Ha a jelzőfény folyamatosan világít, akkor a telefon és az állvány készen áll a videohívások bonyolítására.

Pop-Port csatlakozó (3)

Töltőkészülék csatlakozója (4)

Az egyenáramú kábel (5) használatával töltheti a telefont, amikor az az állványon van és az egyenáramú csatlakozó kapcsolódik hozzá.


2. Az állvány használata

■ A telefon felhelyezése az állványra

1. Húzza ki az egyenáramú kábel csatlakozóját az állvány hátlapjából.



2. Csatlakoztassa az állványt AC-1 vagy ACP-12 töltőkészülékhez.




3. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a fali aljzathoz. A zöld jelzőfény rövid ideig villog.
Használat során az állványnak folyamatosan csatlakoznia kell a fali aljzathoz.

4. Csatlakoztassa a telefont az állványhoz, és dugja be az egyenáramú kábel csatlakozóját a telefon töltőaljzatába.

A töltő a telefon akkumulátorát is tölti.

5. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény zölden világít, amely azt jelzi, hogy az állvány használatra kész.



■ Videohívás kezdeményezése

1. Miután a telefont megfelelően elhelyezte az állványon, az állvány megfelelő irányba hajtásával állítsa be a kamerát és a látószöget.
2. Videohívásokat a Nokia 6630 telefon használati útmutatójában leírtak szerint kezdeményezhet és fogadhat.

Videorögzítéshez használja az állvány kameráját. Hangátvitel céljára a telefon mikrofonja és hangszórója mellett a telefonhoz csatlakozó Bluetooth fülhallgatót is használhat.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A tartozékokat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.