


WH-800 Nokia sztereó fülhallgató



9211099/2



© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

Bevezető

A WH-800 Nokia sztereó fülhallgatóval hívásokat indíthatunk és fogadhatunk, valamint zenét hallgathatunk egy kompatibilis készülékről.

Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol. A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a burkolatban.

A készülék felülete rozsdamentes acélt és egyéb ötvözeteket tartalmaz.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb

mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Használatbavétel

A fülhallgató olyan kompatibilis Nokia mobiltelefonhoz való csatlakoztatásához, amely 3,5 mm-es AV-csatlakozóval rendelkezik, dugjuk a fülhallgató dugóját (6-tal jelölve a címloldalon) az AV-csatlakozóba. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.

A fülhallgató olyan kompatibilis Nokia mobiltelefonhoz való csatlakoztatásához, amely 2,5 mm-es AV-csatlakozóval rendelkezik, csatlakoztassuk a kapott AD-52 adaptert a fülhallgató dugójához, majd az adaptert a készülékhez.

A fülhallgató olyan kompatibilis eszközhöz (például zenelejátszóhoz) való csatlakoztatásához, amely 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkezik, csatlakoztassuk a kapott AD-63 adaptert a fülhallgató dugójához, majd az adaptert a készülékhez. Az adapter használatával csak zenehallgatásra használhatjuk a fülhallgatót.

A fülhallgatót úgy viseljük, hogy a mikrofon (4) közel legyen a szánkhoz. Csúszassuk a rögzítőt (1) a fülünk köré. Finoman helyezzük a fülünkbe a fülbe dugható hangszórókat (2), és forgassuk a rögzítőket a legkényelmesebb állásba. A fülhallgató most már készen áll a használatra.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot (5) fel vagy le.

Hívások

Hívás indításához használjuk a mobil eszközt a megszokott módon, amikor a fülhallgató csatlakoztatva van hozzá. Hívás közben beszéljünk a fülhallgató mikrofonjába.

Ha a mobilkészülék támogatja a hanghívást, nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Válasz/vége gombot (3), és folytassuk a hanghívás folyamatát a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírt módon.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot. Egy hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a Válasz/vége gombot.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív

gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.