Nokia Audio-adapter AD-46

Mit dem Nokia Audio-Adapter AD-46 können Sie Ihren Stereo-Kopfhörer (mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker) an dem Pop-Port™-Anschluss Ihres Nokia Telefons anschließen. Der Adapter ermöglicht das Hören von Radiosendern oder Musikstücken über den am Nokia Telefon angeschlossenen Kopfhörer. Sie können zudem Anrufe annehmen oder beenden. Lesen Sie zusätzlich zu den folgenden Informationen die Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon mit wichtigen Informationen zur Sicherheit und Wartung.

Verbinden Sie zur Verwendung des Adapters dessen Kabel mit dem Pop-Port-Anschluss eines kompatiblen Nokia Telefons und schließen Sie anschließend den Kopfhörer am Anschluss auf der Oberseite des Adapters an. Der Adapter unterstützt Kopfhörer mit mindestens 16 Ohm.

Drücken Sie zum Annehmen oder Beenden des Anrufs die Rufannahme-/Beendigungstaste . Wenn Ihr Telefon die Sprachanwahl zusammen mit diesem Adapter unterstützt (und gerade kein Anruf getätigt wird), halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste gedrückt und fahren dann

entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon fort.

Sprechen Sie während des Anrufs in das Mikrofon rechts oberhalb der Rufannahme-/Beendigungstaste.
Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke die Tasten an der Seite des Adapters (sofern das Telefon diese Funktion unterstützt) oder verwenden Sie die entsprechenden Tasten am Telefon.

Befestigen Sie den Adapter bei Bedarf mit dem Clip auf der Rückseite an Ihrer Kleidung.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Diese Produkte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Copyright © 2005 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Pop-Port sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation.