Nokia Bluetooth Headset BH-304







9204671/1

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-79W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A Nokia BH-304 Bluetooth-fülhallgatóval szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis készülékekhez csatlakoztatható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket és annak tartozékait tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A mobilkészüléknek és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és az 1.5-ös kihangosító-profilt támogató Bluetooth 2.0 + EDR előírásainak felel meg. Az egyéb

eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Használatbavétel

A fülhallgató a következő, az első oldalon látható részekből áll: rögzítő (1), fülbe helyezhető hangszóró (2), bekapcsológomb (3), töltő csatlakozója (4), mikrofon (5), hangerő-szabályozó gomb (6), jelzőfény (7) és Válasz/vége gomb (8).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Töltők

Mielőtt egy töltőt ezzel a fülhallgatóval használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor feltöltése

Ez a fülhallgató egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel károsíthatjuk azt.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltőaljzathoz. A piros jelzőfény töltés közben világít. Eltarthat egy ideig, amíg a töltés elkezdődik. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 1 óra 30 percig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 6 óra 30 perc beszélgetési és maximum 150 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a használt különböző kompatibilis Bluetooth-készülékektől, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a zöld jelzőfény világítani nem kezd.

Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a piros jelzőfény röviden fel nem villan.

A fülhallgató párosítása

1. Győződjünk meg arról, hogy a mobilkészülék be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a zöld jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Aktiváljuk a mobilkészülék Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a készülékkel a környező Bluetooth-eszközöket.
4. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató készülékkel való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk.
   A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a készülékkel.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a készülék azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

Alapvető funkciók

A fülhallgató elhelyezése a fülön

A fülhallgató alaphelyzetben a jobb fülön hordható. Csúsztassuk a rögzítőt a fülünk köré (9), és állítsuk be a fülhallgatót úgy, hogy a szánk felé mutasson (10). Ha a fülhallgatót a bal fülünkön akarjuk használni, akkor forgassuk el a rögzítőt úgy, hogy az balra essen a "Nokia" felirattól (11).

A fedőlap cseréje

A fülhallgatóhoz több, különböző színű fedőlapot kapunk. A fedőlap cseréjéhez húzzuk le az aktuális fedőlapot a tetejénél kezdve (12), majd nyomjuk a helyére az új fedőlapot.

Híváskezelés

Ha a mobilkészülékhez fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a készülék támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a fülhallgatóval, az újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer a Válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a készülék a hanghívást is támogatja ezzel a fülhallgatóval, akkor tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a készülék felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot. A beérkező hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.

A fülhallgató hangerejének módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot felfelé vagy lefelé.

A mikrofon némításához, illetve a némítás kikapcsolásához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gomb közepét.

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis készülék között át szeretnénk kapcsolni, tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot.

Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

Az összes párosítási beállítás törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot addig, amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva világítani nem kezd.

Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot egyszerre megnyomva állítsuk alaphelyzetbe az eszközt.

Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen

feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát,

károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes szemétgyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektronikus eszközöket, az elemeket és az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintsük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.