Nokia minikaiuttimet MD-4

Näissä pienikokoisissa stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, tai yhteensopivan äänilaitteen käyttöopas. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Paristojen asentaminen

Kaiuttimet saavat virtansa neljästä AAA-paristosta. On suositeltavaa käyttää alkaliparistoja. Aseta paristot paikalleen pareittain. Liu'uta kummankin kaiuttimen ulkosivulla olevaa paristokotelon kantta nuolten osoittamaan suuntaan. Aseta paristot paikalleen paristokotelossa olevien merkintöjen mukaisesti ja sulje paristokotelon kansi liu'uttamalla sitä

vastakkaiseen suuntaan. Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Kaiuttimien käyttäminen

Voit käyttää kaiuttimia yhteen taitettuina tai avattuina (esimerkiksi v-muotoon avattuna). Kaiuttimet on helppo kantaa mukana taitettuina. Voit avata kaiuttimet noin 180 asteen kulmaan. Älä yritä avata kaiuttimia tätä enempää.

Liitä kaiuttimet puhelimeen tai äänilaitteeseen kytkemällä kaiuttimen kaapeli laitteen liittimeen. Kaiuttimia voi käyttää yhteensopivien Nokian sovittimien kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimia Nokian sovittimen kanssa, kytke sovitin laitteeseen ja kaiutinkaapeli sovittimeen.

Kytke kaiuttimiin virta liu'uttamalla taittamattomien kaiuttimien sisäpuolella olevaa virtakytkintä saranapuolta kohti. Vihreä merkkivalo syttyy. Voit katkaista virran liu'uttamalla virtakytkintä vastakkaiseen suuntaan tai taittamalla kaiuttimet kiinni. Merkkivalo sammuu.

Voit säätää äänenvoimakkuttaa laitteen äänenvoimakkuussäätimillä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaihda paristot.

Kanna kaiuttimia taittamalla ne ja kuljettamalla niitä mukana toimitetussa kassissa.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten että MD-4-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden

ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta

paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.