Nokia Bluetooth zvučnici MD-7W



9205876/1

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod MD-7W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ni njeni davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopuštaju primjenjivi zakonski propisi, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojedinosti zatražite od prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza
Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Čestitamo vam na kupnji. Uz Nokia Bluetooth zvučnike MD-7W glazbu možete slušati s kompatibilnog mobilnog telefona ili glazbenog uređaja i uživati u visokokvalitetnom zvuku.

Zvučnike možete povezati s kompatibilnim uređajem pomoću bežične tehnologije Bluetooth ili kabela koji ste dobili uz uređaj. Kabel služi i kao radijska antena koju možete koristiti s FM radioprijamnikom glazbenog uređaja (ako postoji).

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji povezujete sa zvučnicima, a u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Da bi se uspostavila Bluetooth veza, zvučnici i ostali uređaji ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati

prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Zvučnici su usklađeni s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacijama za EDR koje podržavaju profile Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 i Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Dijelovi

Zvučnici se sastoje od dijelova prikazanih na naslovnoj stranici: svjetlosnog pokazivača za uključivanje i Bluetooth vezu (1), tipke za uključivanje (2), zvučnika (3), tipke za ugađanje glasnoće (4), tipke za dodatnu stereoopremu (5), svjetlosnog pokazivača za dodatnu stereo-opremu (6), priključka za napajanje (7), audiopriključnice (8) i kabela za povezivanje zvučnika (9).

Dijelovi zvučnika su magnetski. Zvučnici mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu zvučnika jer se može dogoditi da se podaci koji su na njima zapisani izbrišu.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi punjač AC-4.

Upozorenje: koristite samo punjače koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Priključivanje na izvor napajanja

Zvučnici se mogu napajati iz punjača koji ste dobili u paketu ili četiri AA baterije.

Priključivanje u zidnu utičnicu

Da biste koristili napajanje iz punjača, priključite punjač u zidnu utičnicu, a kabel punjača u priključak za kabel.

Ako za zvučnike koristite baterije koje se mogu puniti, one se ne pune punjačem.

Stavljanje AA baterija

Da biste stavili baterije, provjerite jesu li zvučnici isključeni i pritisnite prekidač za otvaranje pokrova baterija na stražnjoj strani svakog zvučnika. Podignite pokrov.

Stavite baterije kao što je prikazano na odjeljku. Da biste zatvorili pokrov, umetnite zapor na vrhu pokrova u odgovarajući utor na zvučniku te gurnite pokrov prema zvučniku sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti zvučnike, izvadite baterije iz njih da biste spriječili oštećenja nastala curenjem baterija.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, narančasti svjetlosni pokazivač počinje bljeskati, a zvučnici se oglašavaju zvučnim signalom.

Uključivanje i isključivanje zvučnika

Da biste ih uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se ne uključi bijeli svjetlosni pokazivač.

Da biste isključili zvučnike, pritisnite tipku za uključivanje. Nakratko će se uključiti narančasti svjetlosni pokazivač.

Povezivanje zvučnika

Zvučnike možete povezati s kompatibilnim glazbenim uređajem (kao što su music player ili mobilni telefon s funkcijom music playera) pomoću bežične tehnologije Bluetooth ili kabela koji ste dobili uz uređaj. Da biste koristili Bluetooth vezu, glazbeni uređaj mora podržavati profil A2DP Bluetooth.

Uparivanje i povezivanje putem bežične tehnologije Bluetooth

Sljedeće se upute odnose na mobilni telefon, ali postupak je isti i za music player, osim što vam možda neće trebati Bluetooth zaporka.

1. Provjerite jesu li zvučnici isključeni, a telefon uključen.
2. Pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok bijeli svjetlosni pokazivač ne počne bljeskati.
3. Uključite funkciju Bluetooth na telefonu i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite zvučnike.
5. Unesite Bluetooth zaporku **0000** da biste uparili i povezali zvučnike i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Ako je uparivanje uspješno i zvučnici su Bluetooth vezom povezani s glazbenim uređajem, bijeli svjetlosni pokazivač bljeska svakih 4 sekundi.

Povezivanje pomoću kabela

Zvučnike možete povezati s kompatibilnim uređajem putem CA-63U kabela koji ste dobili u paketu.

Da biste zvučnike povezali s uređajem koji je opremljen standardnim 3,5-mm audiopriključkom, priključite kabel u audiopriključak na zvučnicima i na uređaju.

Kada su zvučnici povezani s drugim uređajem kabelskom vezom, bijeli svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli.

Osnovna uporaba

Slušanje glazbe

Kada su zvučnici povezani s kompatibilnim glazbenim uređajem, pokrenite reprodukciju glazbe na uređaju.

Upozorenje: glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Da biste proširili stereosliku zvuka, provjerite je li ta značajka isključena u glazbenom uređaju i pritisnite tipku za dodatnu stereoopremu. Uključuje se bijeli svjetlosni pokazivač za dodatnu stereoopremu.

Ugađanje glasnoće

Da biste postavili glasnoću zvučnika, pritisnite bilo koju tipku za ugađanje glasnoće. Ako je prilikom korištenja baterija razina glasnoće zvučnika preniska, promijenite baterije.

Nošenje zvučnika

Da biste zvučnike nosili sa sobom, spojite ih, a kabel za povezivanje zvučnika koristite kao uzicu za nošenje.

Brisanje postavki

Da biste izbrisali postavke glasnoće i dodatne stereoopreme, isključite zvučnike. Istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje, tipku za dodatnu stereoopremu i tipku za povećavanje glasnoće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.

- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad
Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i na drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.