
Buku Petunjuk Nokia 1616/1800

Tombol dan komponen



1 Lubang suara

2 Layar

3 Tombol putus/daya


4 Tombol

5 Tombol Navi™ (tombol gulir)

6 Tombol Panggil

7 Tombol Pilihan

8 Mikrofon



- 9 Lampu senter
- 10 Soket headset
- 11 Soket pengisi daya
- 12 Loudspeaker

Headset mungkin harus dibeli secara terpisah.


Memasukkan kartu SIM dan baterai




1
Letakkan jari Anda di antara celah tersebut, lalu angkat penutup belakang.



4
Sejajarkan bidang kontak.




2
Geser Kartu SIM di bawah bagian logam.



5
Masukkan baterai.




3
Pastikan tab plastik menahan Kartu SIM pada tempatnya.



6
Tekan penutup belakang ke tempatnya.

Mengisi daya baterai



1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.



2 Sambungkan pengisi daya ke telepon.



3 Telepon menunjukkan daya baterai terisi penuh. Anda dapat menggunakan telepon saat pengisian daya berlangsung.

Mengaktifkan



1 Tekan terus tombol daya  2 detik.



2 Untuk menetapkan jam, tekan atas atau bawah. Anda juga dapat menekan tombol angka.



3 Untuk mengatur menit, tekan kanan, lalu tekan atas atau bawah. Tekan **OK**.

Mengunci atau mengaktifkan keypad



4 Waktu berubah.



Agar tombol tidak tertekan secara tidak disengaja, gunakan penguncian keypad.



5 Untuk mengatur tanggal, tekan atas atau bawah. Tekan **OK**.



1 Tekan **Menu**, lalu tekan * dengan cepat.




6 Ponsel siap digunakan.




2 Keypad terkunci. Untuk membuka penguncian keypad, ulangi langkah 1.


Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut



Untuk melihat fungsi yang tersedia, tekan **Menu**.




Untuk memilih item, tekan **Pilih**.




Untuk bergulir ke fungsi, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.



Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tekan **Kembali**.



Untuk memilih fungsi, tekan **Pilih**.



Untuk kembali ke layar awal, tekan



Membuat atau menjawab panggilan



Membuat panggilan ke nomor yang ada.



Telepon penerima akan berdering.



Masukkan nomor telepon.



Untuk menjawab, tekan .



Tekan .




Anda dapat mengobrol dengan teman. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Mengubah volume suara



Apakah volume suara terlalu keras saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan radio?



Tekan kiri untuk memperkecil suara, kanan untuk memperbesar suara.



Lebih baik.

Menggunakan loudspeaker



Orang lain di ruangan dapat bergabung dalam panggilan.



Saat panggilan berlangsung, tekan **Loudsp..**



Letakkan telepon di meja.

Menggunakan headset



Anda dapat membuat panggilan handsfree dengan headset.

Menonaktifkan



Untuk menghemat daya baterai, nonaktifkan ponsel.



Sambungkan headset.



Tekan terus tombol daya .



Buat panggilan.



Ponsel dinonaktifkan.


Menyimpan nama dan nomor




Tambahkan nomor teman ke telepon.



Tulis nama.



Tekan **Menu**. Pilih **Kontak**.



Tekan **OK**.



Pilih **Tambah kontak**.



Masukkan nomor telepon.

Menyimpan nomor di lima buku telepon




Tekan **OK**.



Untuk menggunakan buku telepon terpisah, simpan kontak di memori telepon.



Gulir ke foto, lalu tekan **Gunakan**.



Tekan **Menu**. Pilih **Kontak**.



Bila menerima panggilan, nama, nomor, dan foto akan ditampilkan.



Pilih **Pengaturan**.



Untuk menggunakan memori ponsel, pilih **Memori yang dipakai** > **Telepon**.



Pilih **Beberapa Dft Telp**.



Pilih **Multi-Buku telepon**.



Beberapa buku telepon siap digunakan.



Pilih **Gaya buku telepon**.



Pilih **Buku telepon sekarang**.



Pilih buku telepon.



Pilih kontak.



Buku telepon tersebut akan ditetapkan sebagai buku telepon aktif.



Tandai buku telepon, lalu tekan **Selesai**.



Untuk menambah kontak, pilih **Kelola kontak**.




Simpan perubahan. Untuk menyimpan kontak lainnya, ulangi langkah 12–14.


Mengubah nada dering



Pilih **Ubah nama buku telepon**, lalu pilih buku telepon.



Tekan **Menu**. Pilih **Pengaturan**.




Tulis nama, lalu tekan **OK**. Nama buku telepon akan berubah.



Pilih **Pengaturan nada**.



Untuk melihat buku telepon dengan cepat, tekan , lalu tekan ke bawah.



Pilih **Nada dering**.

Senter



Untuk mendengarkan suara nada dering, gulir ke nada dering.



Tekan OK.



Nada dering dipilih.



Gunakan senter jika Anda memerlukan cahaya lebih terang. Lihat iii) di Informasi Umum.




Untuk menggunakan senter, tekan atas dua kali.



Untuk mematikan senter, tekan atas sekali.

Mengirim dan menerima pesan



1 Tekan **Menu**. Pilih **Pesan**.



4 Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Kirim**. Lihat i) di Informasi Umum.



2 Pilih **Tulis pesan**.



5 Masukkan nomor telepon. Tekan **OK**.



3 Untuk menulis pesan, tekan tombol.



6 Pesan terkirim.

Menulis teks



Untuk membaca pesan, tekan **Tampil**.



Untuk melihat seluruh pesan, tekan bawah.

Tekan tombol berulang kali hingga huruf ditampilkan.

Mengubah bahasa tulisan: tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Bahasa**, bahasa, lalu pilih **OK**. Lihat iv) di Informasi Umum.

Menyisipkan spasi: tekan **0**.

Mengubah kata: tekan ***** berulang kali hingga kata ditampilkan.

Menyisipkan angka: tekan terus tombol angka.

Menyisipkan karakter khusus: tekan terus *****.

Mengubah metode input teks: tekan **#** berulang kali.

Menggunakan teks prediktif: tekan **Pilihan > Kamus**, lalu pilih bahasa. Tekan satu tombol untuk setiap huruf. Bila kata ditampilkan, tekan **0**. Tulis kata berikutnya.

Menghentikan penggunaan teks prediktif: tekan **Pilihan > Kamus > Kamus nonaktif**.


Mengatur alarm



Gunakan telepon sebagai jam alarm untuk membangunkan Anda.



Untuk menetapkan jam, tekan atas atau bawah.



Tekan **Menu**. Pilih **Jam**.



Untuk menetapkan menit, tekan kanan, lalu tekan atas atau bawah.



Pilih **Waktu alarm**.



Tekan **OK**.

Menetapkan pengingat




Alarm telah siap.



Tetapkan pengingat untuk bertemu dengan teman.



Alarm akan berbunyi pada waktu yang telah ditetapkan. Tekan **Berhenti**.



Tekan **Menu**. Pilih **Ekstra**.



Pilih **Kalender**.



3 Buka tanggal, lalu tekan **Pilihan**.



6 Untuk mengatur alarm, pilih **Alarm aktif**.



4 Pilih **Tambah pengingat**.



7 Untuk menetapkan jam dan menit, tekan ke atas atau bawah.



5 Tulis nama pengingat.



8 Tekan **OK**. Alarm telah siap.


Mendengarkan radio



Gunakan telepon untuk mendengarkan radio. Lihat ii) di Informasi Umum.



Sambungkan headset. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.



Tekan **Menu**. Pilih **Radio**. Radio aktif.



Untuk mencari saluran radio, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Setel otomatis**.



Untuk memilih saluran berikutnya, tekan bawah.



Untuk menyimpan saluran, tekan **OK**.



Tulis nama saluran, lalu tekan **OK**.



Untuk menutup radio, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Matikan**.



Pilih saluran kosong. Untuk menyimpan saluran lainnya, ulangi langkah 3-7.



Untuk menggunakan loudspeaker, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Loudspeaker**.



Tips: Dibangunkan oleh radio. Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Radio jam**.


Kalkulator



Gunakan telepon untuk melakukan penghitungan.



Untuk memasukkan angka, tekan tombol.




Tekan **Menu**. Pilih **Ekstra**.



Untuk mengubah fungsi, gunakan tombol gulir.



Pilih **Kalkulator**.



Masukkan angka kedua, lalu tekan **Hasil**.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.



Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5CB

Waktu bicara:

Hingga 13 jam.

Siaga:

Hingga 837 jam.

! Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi umum

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, di dekat perangkat medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Mengeluarkan baterai

Nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Informasi produk dan keselamatan

Petunjuk khusus fitur

Perangkat mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

i) Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin mengenakan biaya yang sesuai.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

ii) Untuk mendengarkan radio, headset yang kompatibel harus terpasang ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

iii) Jangan arahkan senter ke mata.

iv) Pengiriman dan penerimaan pesan dalam beberapa bahasa merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan Anda. Kirim pesan hanya ke perangkat yang mendukung bahasa yang dipilih.

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan (E)GSM 900 dan 1800 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyambat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.

- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi.

Baterai dan pengisi daya Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-5CB. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3 . Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.



Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan Membuat panggilan darurat

1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.

2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.

3. Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.

4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.

5. Tekan tombol panggil.

6. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.



Penting: Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya, misalnya di rumah sakit.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) (RH-125) atau 1,5 cm (5/8 inci) (RM-653) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran

yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR) Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,16 W/kg (RH-125) atau 1,18 W/kg (RM-653) .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

GARANSI TERBATAS PABRIKAN

Untuk Produk yang dibeli dan ditujukan untuk penjualan di India dan wilayah Asia Pasifik Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal,

Maladewa, Kerajaan Bhutan, dan Kepulauan di Pasifik, namun tidak termasuk Australia dan Selandia Baru.

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak mempengaruhi hak hukum (sesuai hukum) berdasarkan undang-undang negara setempat yang berlaku dan terkait dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation (“Nokia”) memberikan Jaminan Terbatas ini kepada pengguna yang telah membeli produk Nokia yang diberikan dalam kemasan penjualan (“Produk”).

Nokia menjamin bahwa selama masa jaminan, Nokia atau perusahaan layanan resmi Nokia akan memperbaiki gangguan pada materi, desain, dan pengerjaan secara gratis dalam waktu yang wajar secara komersial dengan melakukan perbaikan, atau jika Nokia dengan kebijaksanaannya sendiri menganggap penggantian Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini perlu dilakukan (kecuali jika dinyatakan lain oleh undang-undang). Jaminan Terbatas ini hanya berlaku dan dapat dilaksanakan di negara tempat pembelian Produk, asalkan ditunjukkan untuk penjualan di negara tersebut.

Masa garansi

Masa jaminan dimulai saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk mungkin terdiri dari beberapa komponen berbeda dan komponen tersebut mungkin termasuk dalam masa jaminan berbeda (selanjutnya disebut “Masa Jaminan”). Berikut adalah jenis Masa Jaminan:

a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular dan aksesoris (baik yang termasuk dalam kemasan penjualan perangkat selular maupun yang dijual terpisah) selain komponen dan aksesoris yang digunakan yang tercantum pada bagian (b) dan (c) di bawah ini;

b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris berikut yang digunakan: baterai, pengisi daya,udukan perangkat, headset, kabel, dan penutup; serta

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media tempat perangkat lunak diberikan, misalnya, CD-ROM atau kartu memori

Selama diizinkan oleh undang-undang negara setempat, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan diberikan jaminan untuk Masa Jaminan awal yang tersisa atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan garansi

Jika akan membuat klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa tarif negara setempat berlaku untuk panggilan) dan/atau bila diminta, kembalikan Produk atau komponen yang terpengaruh (jika bukan keseluruhan Produk) ke Nokia care centre atau lokasi layanan yang ditentukan oleh Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, lokasi

layanan yang ditentukan oleh Nokia, dan Nokia call centre terdapat di halaman Web Nokia setempat, bila tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang terpengaruh (jika bukan keseluruhan Produk) ke Nokia care centre atau lokasi layanan yang ditentukan oleh Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Bila membuat klaim Jaminan Terbatas, Anda harus menunjukkan: a) Produk (atau komponen yang terpengaruh), b) bukti pembelian awal yang dapat dibaca dan tidak dimodifikasi yang secara jelas menunjukkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk, serta IMEI atau nomor seri lain.

Jaminan Terbatas ini hanya diperpanjang untuk pengguna akhir pertama Produk dan tidak dapat ditetapkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa saja yang tidak termasuk dalam Garansi?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, atau link pihak ketiga, baik disertakan/di-download di Produk, disertakan saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau di lain waktu dalam rantai pengiriman, dan diperoleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi persyaratan Anda, akan berfungsi dalam kombinasi dengan perangkat keras maupun perangkat lunak

apapun yang diberikan oleh pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan, atau gangguan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki maupun akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) kondisi usang karena penggunaan normal (termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi usang karena penggunaan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) gangguan yang disebabkan oleh penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, gangguan yang disebabkan oleh benda tajam, dengan membengkokkan, menekan, atau menjatuhkan, dll.), d) gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan Produk, termasuk penggunaan yang bertentangan dengan petunjuk yang diberikan oleh Nokia (misalnya, seperti yang ditetapkan dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup gangguan atau dugaan gangguan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa Produk telah digunakan dengan, atau tersambung ke, produk, aksesoris, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, diberikan, atau disahkan oleh Nokia atau telah digunakan di luar tujuan penggunaan yang sebenarnya. Gangguan dapat disebabkan oleh virus dari akses yang tidak sah dari Anda atau pihak ketiga ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan. Akses tidak sah ini

dapat terjadi melalui hacking, pencurian sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup gangguan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa baterai terkena hubungan arus pendek, penutup baterai atau sel rusak, atau menunjukkan bukti kerusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan selain yang telah ditetapkan.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh siapapun selain pusat layanan resmi. Jika diperbaiki menggunakan komponen cadangan atau jika nomor seri Produk, kode tanggal, atau nomor IMEI aksesoris ponsel telah dihapus, dihilangkan, dirusak, diubah, atau tidak dapat dibaca dengan cara apapun dan hal ini ditetapkan dalam kebijaksanaan Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, atau suhu ekstrem maupun kondisi lingkungan atau perubahan yang cepat pada kondisi tersebut, korosi, oksidasi, terkena tumpahan makanan atau cairan, maupun pengaruh dari produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Kartu SIM dan jaringan selular dan/atau jaringan maupun sistem lainnya yang digunakan Produk untuk beroperasi disediakan oleh operator independen pihak ketiga. Karena itu berdasarkan jaminan tersebut, Nokia tidak akan bertanggung jawab atas pengoperasian, ketersediaan,

jangkauan, layanan, atau cakupan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Sebelum Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang mungkin telah ditambahkan agar dapat mengunci produk untuk jaringan atau operator tertentu. Oleh karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan dalam masa jaminan atau ketidakmampuan Nokia menyelesaikan perbaikan dalam masa jaminan yang disebabkan oleh keterlambatan operator atau kegagalan membuka penguncian SIM maupun penguncian lainnya.

Sebaiknya buat salinan cadangan atau simpan catatan tertulis dari semua konten dan data penting yang disimpan di Produk karena konten dan data mungkin akan hilang selama perbaikan atau penggantian Produk. Nokia, sesuai dengan provisi pada bagian berjudul “Pembatasan Tanggung Jawab Nokia” di bawah ini, selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab, baik secara tersurat maupun tersirat, atas kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh hilangnya, kerusakan, maupun gangguan konten atau data selama perbaikan atau penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lainnya yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, Nokia dan perusahaan layanan resminya

berhak mengenakan biaya penanganan. Bila memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau yang diperbaiki.

Produk mungkin berisi elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awal ke negara lain, produk mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak akan dianggap sebagai gangguan berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan Tanggung Jawab Nokia

Jaminan Terbatas ini adalah perbaikan eksklusif untuk Anda terhadap Nokia serta kebijaksanaan dan tanggung jawab eksklusif Nokia yang terkait dengan gangguan pada Produk. Namun, Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum Anda (sesuai hukum) berdasarkan undang-undang negara setempat yang berlaku atau ii) hak terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan tanggung jawab Nokia lainnya, baik lisan, tertulis, sesuai hukum (tidak wajib), kontraktual, kerugian, termasuk, namun tidak terbatas pada, dan bila diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kondisi, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat untuk tujuan kualitas atau kesesuaian kepuasan. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya data, hilangnya keuntungan, penggunaan Produk atau fungsi, bisnis,

kontrak, penghasilan, simpanan, peningkatan biaya atau pengeluaran, kehilangan atau kerusakan secara tidak langsung, kehilangan atau kerusakan konsekuensial, maupun kehilangan atau kerusakan khusus. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, tanggung jawab Nokia akan dibatasi untuk nilai penjualan Produk. Pembatasan di atas tidak akan berlaku untuk kematian atau cedera yang diakibatkan oleh kelalaian yang dibuktikan oleh Nokia.

Kewajiban menurut Undang-Undang

Jaminan Terbatas ini harus dibaca berdasarkan provisi yang sesuai dengan hukum yang menyiratkan jaminan atau ketentuan atas Jaminan Terbatas yang tidak dapat dikecualikan, dilarang, atau dimodifikasi, maupun tidak dapat dikecualikan, dilarang, atau dimodifikasi, selama dibatasi. Jika provisi yang sesuai dengan hukum berlaku, selama Nokia dapat melakukannya, maka tanggung jawab Nokia berdasarkan provisi tersebut akan dibatasi, sesuai pilihannya, jika berupa barang: penggantian barang atau persediaan barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya penggantian barang atau mengganti barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan jika berupa layanan: penyediaan layanan kembali atau pembayaran biaya persediaan layanan kembali.

! **Catatan:** Produk ini adalah perangkat elektronik canggih. Nokia menganjurkan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan petunjuk yang diberikan bersama dan untuk

Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk mungkin berisi layar dengan ketepatan tinggi, lensa kamera, dan komponen lainnya yang dapat tergores atau rusak jika tidak ditangani dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur, dan spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RH-125/RM-653 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang



terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.