

Nokia trådlöst stereoheadset (HS-12W) Användarhandbok



KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-12W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt

ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9240475/Utgåva 1 SV

Innehåll

1. Inledning	6
RDS (Radio Data System)	6
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	6
2. Komma igång.....	8
Laddare och batterier	9
Ladda batteriet.....	10
Slå på och stänga av headsetet.....	10
Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon.....	11
Koppla ur headsetet från telefonen.....	11
Återanslut det ihopkopplade headsetet till telefonen.....	12
3. Grundläggande användning.....	13
Bära hörlurarna	13
Justera hörlursvolymen	13
Samtalshantering	13
Ringa ett samtal.....	13
Svara på ett samtal	14
Avsluta ett samtal.....	15
Slå på eller stänga av mikrofonen.....	15
Växla samtalet mellan telefonen och headsetet.....	15
Lyssna på ljudspelaren	15
Lyssna på radio.....	16
Låsa och låsa upp knapparna	17
Visa tiden	18
Missade samtal och mottagna meddelanden.....	18

Återställa headsetet.....	18
4. Information om batteri	19
Skötsel och underhåll.....	20

1. Inledning

Med Nokias trådlösa stereoheadset (HS-12W) kan du ringa och ta emot telefonsamtal och lyssna på FM-radio och musikspår.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn.

■ RDS (Radio Data System)

FM-radion i headsetet stöder RDS-tekniken. Med RDS kan du visa namnet på den valda radiokanalen i headsetets display. Med RDS behåller headsetet automatiskt den valda radiokanalen så länge den finns tillgänglig där du befinner dig. RDS fungerar eventuellt inte med alla radiokanaler eller i alla länder.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla kommunikationsenheter utan att använda kablar. Det krävs inte fri sikt mellan telefonen och headsetet när Bluetooth används, men enheterna ska inte befinna sig längre än tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Det trådlösa headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)


1.0 och General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

2. Komma igång

Headsetet innehåller följande delar:

- Display (1)
- Samtals-/uppspelningsknapp ► | ◀ (2)
- Volym ned-knapp ▮ (3)
- Volym upp-knapp + (4):
- Av/på-knapp ⊖ (5)
- Stoppknapp ■ (6)
- Halsremsklämman (7) klämmer ihop remmen.
- Headsetfästet (8) ansluter headsetet till dina kläder.
- Knapplåsomkopplare ¶ (9)
- Musikknapp 🎵 (10)
- Snabbspolning framåt-knapp ►► (11)
- Bakåtspolningsknapp ◀◀ (12)
- Remlåset (13) fäster halsremmen.



- Mikrofonen (14) fångar upp din röst under ett samtal. Du kan trycka på knappen på mikrofonen om du vill besvara eller avsluta ett samtal eller spela upp ett musikspår.
- Rösten på personen som ringer och ljudet från radion eller ljudspelaren hörs i hörlurarna (15).

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel telefon.



Obs! Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla det till det öra där apparaten sitter. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Nokias trådlösa stereoheadset (HS-12W) är avsett att användas med laddarna AC-1, ACP-12 och LCH-12.




Varning! Använd endast batterier och laddare som godkännts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

■ Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att headsetet skadas.

1. Anslut laddarens kabel till headsetet.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.
Batteriindikatorn rör sig på displayen under laddning. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet, beroende på vilken laddare du använder.



3. När batteriet är fulladdat stannar batteriindikatorn ■ och ett meddelande visas. Koppla ur laddaren från nätuttaget och headsetet.

När batteriet är fulladdat har du ca 8 timmars samtalstid och upp till 200 timmar i passningsläge. Däremot kan samtalstiden och passningslägestiden variera vid användning med olika mobiltelefoner, produkter som använder en Bluetooth-anslutning, användningsinställningar, användningsbeteenden och miljö.

När batteriet håller på att ta slut avger headsetet en pipsignal och ett meddelande och □ visas på displayen.

■ Slå på och stänga av headsetet

Om du vill slå på headsetet håller du av-/på-knappen nedtryckt. Headsetet avger en pipsignal och Nokia-texten visas på displayen.

Om du vill stänga av headsetet håller du av-/på-knappen nedtryckt. Headsetet avger en pipsignal.

■ Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon

1. Slå på telefonen och headsetet.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
3. Välj headsetet (HS-12W) i listan med enheter som hittats.
4. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till telefonen. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra anslutningen separat efter ihopkopplingen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.
5. Om ihopkopplingen lyckades visas ✕ på displayen och du kan börja använda headsetet.

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till headsetet när headsetet slås på. I Nokia-telefoner gör du detta genom att ändra inställningarna för ihopkopplad enhet på Bluetooth-menyn.

Koppla ur headsetet från telefonen

Om du vill koppla bort headsetet från telefonen (t.ex. om du vill ansluta telefonen till en annan Bluetooth-enhet), gör du på något av följande sätt:

- Stäng av headsetet.
- Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-menyn.
- Flytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återanslut det ihopkopplade headsetet till telefonen

Om du vill återansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen slår du på headsetet, upprättar anslutningen på telefonens Bluetooth-meny eller håller samtals-/uppspelningsknappen på headsetet nedtryckt tills *Ansluter* visas på displayen.

3. Grundläggande användning

■ Bära hörlurarna

Om du vill att hörlurarna ska passa bättre kan du ta bort gummiringarna runt hörlurarna eller byta ut dem mot mjuka hörlurskuddar för bättre ljudkvalitet. Headsetet har tre par hörlurskuddar.



Varning! När du använder stereoheadsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte stereoheadsetet där det kan hota säkerheten.

■ Justera hörlursvolymen

Justera hörlursvolymen genom att trycka på volym upp- eller volym ned-knappen. Om du vill justera volymen snabbt håller du respektive knapp nedtryckt. Volymnivån visas på displayen.

■ Samtalshantering

Ringa ett samtal

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när headsetet är anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning trycker du två gånger på samtals-/uppspelningsknappen.

Om telefonen stöder röstuppringning håller du samtals-/uppspelningsknappen nedtryckt tills  visas på displayen. Läs upp röstmärket. Telefonen ringer upp motsvarande telefonnummer.

Röstuppringning och återuppringning är inte tillgängligt under ett samtal eller när du lyssnar på radio eller musik.

Svara på ett samtal

När du får ett samtal spelas den valda ringsignalen upp och  samt uppringarens namn visas på displayen om Nokia-telefonen stöder överföring av denna information till headsetet. Om uppringarens namn inte är känt, visas numret eller *Ring till* istället.

Om du vill svara på ett samtal trycker du på samtals-/uppspelningsknappen, trycker på knappen på mikrofonen eller använder telefonknapparna. Om funktionen för automatiskt svar är aktiverad i telefonen svarar telefonen automatiskt efter en ringsignal.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på samtals-/uppringningsknappen.

Om du får ytterligare ett samtal under ett pågående samtal visas  på displayen. Om du vill avsluta det pågående samtalet och svara på det nya trycker du två gånger på samtals-/uppspelningsknappen.

Avsluta ett samtal

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på samtals-/uppspelningsknappen, trycker på knappen på mikrofonen eller använder telefonknapparna.

Slå på eller stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du kort på av-/på-knappen.

Växla samtalet mellan telefonen och headsetet

Håll ned samtals-/uppspelningsknappen på headsetet eller använd motsvarande funktion på telefonen när du vill växla samtalet mellan headsetet och en kompatibel Nokia-telefon.

■ Lyssna på ljudspelaren

Du kan lyssna på telefonens ljudspelare eller en kompatibel musikuppspelningsenhet.

Om du får ett samtal medan du lyssnar på spelaren gör spelaren paus tills samtalet avslutas.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Du kan bara använda stoppknappen, musikknappen eller knappen för snabbspolning framåt eller bakåt på headsetet om telefonen stöder Audio Video Remote Control Profile, se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan

6. Om telefonen inte stöder denna profil startar du ljudspelaren på telefonen. När ljudspelaren är på visas  på displayen.

Starta ljudspelaren genom att trycka på musikknappen eller gå till ljudspelarfunktionen i telefonen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

Om du vill spela upp ett specifikt spår väljer du det i ljudspelaren på telefonen.

Om du vill välja nästa spår trycker du på snabbspolning framåt-knappen. Om du vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen.

Om du vill pausa ljudspelaren trycker du på stoppknappen. Om du vill starta om den trycker du på samtal-/uppspelningsknappen.

Om du vill stoppa ljudspelaren trycker du på stoppknappen två gånger.

■ Lyssna på radio

Du kan använda FM-radion i headsetet utan att ansluta headsetet till en telefon.

Om du får ett samtal medan du lyssnar på radio, stängs radioljudet av tills samtalet avslutas.

Om du vill slå på radion trycker du på musikknappen två gånger. Om headsetet inte är anslutet till telefonen eller du lyssnar på ljudspelaren, trycker du på musikknappen en gång. När radion är på visas  på displayen.

Om du vill söka efter radiokanaler håller du knappen för snabbspolning framåt eller bakåt nedtryckt i några sekunder. Om du vill avbryta sökningen efter nya kanaler trycker du på stoppknappen. Om du vill finjustera en kanal som hittats

trycker du på knappen för snabbspolning framåt eller bakåt medan kanalnumret blinkar på displayen.

Om du vill spara en kanal som hittats i headsetminnet trycker du på samtals-/uppspelningsknappen. Du kan spara upp till 20 kanaler. Den aktuella kanalens minnesplats visas efter -indikatorn. Om du sparar en kanal när alla minnesplatser är upptagna ersätter den nya kanalen den gamla på den första minnesplatsen.

Om du vill välja en sparad kanal och lyssna på den trycker du på knappen för snabbspolning framåt eller bakåt.

Om du vill stänga av radion trycker du på musikknappen eller håller ner stoppknappen.

Om du vill ta bort en kanal måste du återställa headsetet till ursprungsinställningarna. Alla sparade kanaler rensas.

Om du vill växla från standardfrekvensintervallet för FM-radio (87,5 till 108 MHz) till det intervall som används i Japan (76 till 90 MHz), håller du ned knapparna för snabbspolning framåt och bakåt till det nya frekvensintervallet visas. Om du ändrar intervallet nollställs alla sparade kanaler.

■ Låsa och låsa upp knapparna

Skjut knapplåsomkopplaren mot headsetets ovansida om du vill låsa headsetets knappar eller mot musikknappen om du vill låsa upp dem. Ett meddelande och  visas på displayen. När knapparna är låsta ignoreras alla knappnedtryckningar. Om du får ett samtal låses knapparna upp tills samtalet avslutas.

■ Visa tiden

När headsetet är anslutet till en kompatibel telefon visas den aktuella tiden i passningsläget om telefonen stöder överföring av denna information till headsetet. (I passningsläge är headsetet påslaget utan att användas.) Om du vill justera tiden använder du klockfunktionen i telefonen.

■ Missade samtal och mottagna meddelanden

Om du missar ett samtal visas  på displayen.

 anger att du har minst ett oläst SMS eller MMS som du kan visa på telefonen.

Du uppmärksammas bara på nya meddelanden och missade samtal om din Nokia-telefon stöder överföring av denna information till headsetet.

■ Återställa headsetet

Om du vill återställa headsetet till ursprungsinställningarna håller du in av/på-knappen och volym upp-knappen i tio sekunder. Displayen anger när headsetet har återställts. Efter återställningen måste du koppla ihop headsetet med telefonen för att använda headsetet.

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda bara batteriet med Nokias godkända laddare som är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla batteriet mellan 15°C och 25°C. En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt innan du sätter tillbaka den.
- Försök inte ta bort batteriet från enheten.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.