

Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset (BH-610)

Inledning

Om ditt headset

Med Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset kan du ha händerna fria och samtidigt lyssna på din musik. ANC (Active noise cancellation) hjälper dig att njuta av ljud i hög kvalitet även i bullriga miljöer. Headsetet är enkelt att koppla med kompatibla telefoner.

Obs: Produktens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Varning!

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.


Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Om du behöver support kan du gå till www.nokia.com/support.

Om Bluetooth-anslutningar

Du kan använda Bluetooth för att skapa en trådlös anslutning till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner.


Det behöver inte vara fri sikt mellan enheterna, men avståndet mellan dem ska inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.




Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 och Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Komma i gång


Knappar och delar



- 1 Laddningskontakt
- 2 Indikatorlampa
- 3 Volymknappar
- 4 Fäste
- 5 Bakåtspolningsknapp ◀◀
- 6 Spela/pausknapp ▶▶
- 7 Framåtspolningsknapp ▶▶
- 8 Diskatknappen
- 9 Basknappen
- 10 Flerfunktionsknapp ⑥
- 11 ANC-reglaget (Active Noise Cancellation)



- 12 Mikrofon
- 13 Hörsnäcka



14 NFC-området (Near Field Communication)

Ladda batteriet

Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet.

När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

- 1 Anslut laddaren till ett nätuttag.
- 2 Anslut laddarkabeln till laddarkontakten på headsetet. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan grönt i stället för rött.
- 3 Koppla ur laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har du upp till 8 timmar samtalstid eller uppspelning av musik, eller upp till 35 timmar passningstid med ANC aktiverad. Avaktivera ANC om du inte använder headsetet för att öka passningstiden. Passningstiden är upp till 240 timmar när ANC inte är aktiverad.

Efter 15 minuters laddning har batteriet ström för över 4 timmar och 30 minuter i taltid eller musikuppspelningstid.

När batteriet börjar ta slut avger headsetet en ljudsignal ungefär var femte minut och den röda indikatorn blinkar.

Headsetet piper inte och den röda indikatorlampan lyser om du aktiverar ANC utan att sätta på headsetet när batterinivån är låg.

Kontrollera batteriladdningen

Tryck på  när headsetet är anslutet till den mobila enheten. En grön lampa indikerar tillräcklig batterinivå. Om lampan är gul behöver du ladda batteriet snart. Om den lyser rött ska du ladda batteriet.

Slå på och stänga av headsetet

Tryck och håll ned  i 2 sekunder för att sätta på headsetet. Headsetet piper och en grön indikatorlampa blinkar en gång. Headsetet ansluts automatiskt till den senaste anslutna enheten. Kopplingsläget aktiveras automatiskt om du aldrig har kopplat headsetet med en enhet eller om du har rensat kopplingarna i listan över kopplade enheter.

Tryck och håll ned  i 4 sekunder för att stänga av headsetet. Headsetet piper och en röd indikatorlampa blinkar en gång.

Om headsetet inte ansluts till en enhet inom 30 minuter stängs det av automatiskt.

Bära headsetet

Du kan fästa headsetet på dina kläder med fästet.

Toppar för gummihörsnäckor i olika storlekar medföljer headsetet. Välj de toppar som passar bäst och tryck in dem i hörsnäckorna så att den böjda sidan passar i örat.

Se till att sätta i hörluren som är markerad med **L** i vänster öra och den som är markerad med **R** i höger öra.

Sätt försiktigt in hörlurarna i örat och se till att de passar och sitter tätt.

Använda ANC (Active Noise Cancellation)

ANC (Active noise cancellation) minskar bakgrundsljud så att du kan njuta av ljud i hög kvalitet även i bullriga miljöer. ANC skyddar din hörsel eftersom du kan lyssna på låg volym.

Aktivera eller avaktivera ANC

Använd ANC-reglaget.

Du kan aktivera ANC även när ditt headset är avstängt och använda headsetet som öronproppar för att minska bakgrundsljud, till exempel på ett flygplan.

Tips! För att spara på batteriet, se till att ANC inte är aktiverat när du inte använder headsetet.

Koppla enheten

Koppla och anslut headsetet

Du kan bestämma vilka enheter som får anslutas till ditt headset.

Innan du använder headsetet med en kompatibel enhet för första gången så måste du koppla ihop och ansluta dem.


Koppla ihop headsetet manuellt

- 1 Se till att headsetet är avstängt.
- 2 Sätt på den kompatibla enheten och aktivera Bluetooth-funktionen på enheten.
- 3 Slå på headsetet. Tryck på  i 5 sekunder om du tidigare har kopplat headsetet med en annan enhet. Den blå indikatorlampan börjar blinka snabbt.
- 4 Ange att din enhet ska söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
- 5 På enheten väljer du headsetet från listan över hittade enheter.
- 6 Om det behövs anger du lösenordet **0000**.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.

Koppla ihop och ansluta headsetet med NFC

Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla ihop och ansluta ditt headset med din kompatibla enhet. Aktivera den kompatibla enhetens NFC-funktion och vidrör NFC-området på headsetet med NFC-området på enheten om den kompatibla enheten har stöd för NFC. Headsetet slås på och ansluter till enheten automatiskt. Du kan också koppla från headsetet med NFC. Användarhandboken till enheten innehåller mer information om NFC.



Koppla ihop headsetet manuellt om enheten inte har stöd för NFC.

Ansluta headsetet till din enhet

Headsetet ansluts automatiskt till den senaste använda enheten när du sätter på headsetet. Headsetet försöker ansluta till nästa enhet i listan med kopplade enheter om den senaste anslutna enheten inte är tillgänglig.

Om din mobila enhet inte kan använda A2DP-profilen för att lyssna på musik kan du koppla ihop headsetet separat med en musikspelare som har stöd för profilen. Om du har kopplat ihop och anslutit headsetet till din mobila enhet, kopplar du bort headsetet från den innan du kopplar ihop headsetet med musikspelaren.

Listan med kopplade enheter på headsetet kan innehålla upp till 8 enheter. Du kan ansluta headsetet till två kompatibla enheter samtidigt: 1 mobil enhet och 1 musikspelare.

Manuellt ansluta headsetet till den enhet som användes senast

Tryck och håll ned  i 2 sekunder om ingen annan enhet är ansluten. Headsetet piper en gång.

Ringa samtal

Ringa och ta emot samtal

Ringa ett samtal

När headsetet är ansluten till din mobil ringer du som vanligt med mobilen.

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på .

Stänga av eller sätta på mikrofonen

Tryck på .

Avvisa ett samtal

Tryck på  två gånger.

Du kan ringa upp det senast uppringda numret igen eller ringa ett samtal med rösten om den mobila enheten har stöd för de funktionerna med headsetet.

Ringa upp det senast uppringda numret igen

Tryck på  två gånger när inget samtal pågår.

Aktivera röstuppringning

Tryck och håll ned  i 2 sekunder när inget samtal pågår och följ instruktionerna i användarhandboken för din mobila enhet.

Ändra volymen

Använda volymknapparna. Om du vill ändra volymen snabbt håller du volymknapparna nedtryckta.

Tips! Använd ANC-funktionen för att undvika att öka volymen i bullriga miljöer.

Lyssna på musik

Spela musik

Ta med dig din favoritmusik. Ditt headset minskar bakgrunds ljud och låter dig njuta av din musik.

Headsetet måste kopplas ihop och anslutas till en mobil enhet som har stöd för A2DP Bluetooth-profilen och har en musikspelarfunktion eller till en kompatibel musikspelar som har stöd för denna profil.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Spela en låt

Välj låten i musikspelaren och tryck på ►||.

Pausa eller fortsätta uppspelning

Tryck på ►||.

Musiken pausas om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik.

Spela upp nästa låt

Tryck på ►►.

Spela upp föregående låt

Tryck på ◀◀ två gånger.

Spela upp nuvarande låt från början

Tryck på ◀◀.

Bläddra snabbt genom nuvarande låt

Tryck och håll ned ►► eller ◀◀.

Stoppa uppspelningen

Tryck och håll ned ►||.

Justera bas och diskant

Du kan ändra ton och öka bas och diskant när du lyssnar på musik.

Öka lågfrekvensljud

Tryck på basknappen.

Öka högfrekvensljud

Tryck på diskantknappen.

Du kan öka både hög- och lågfrekvensljud samtidigt.

Indikatorlampan för respektive knapp blinkar när du lyssnar på musik när bas och diskant är aktiverade.

Inställningar

Stäng av indikatorlamporna

Du kan stänga av indikatorlamporna om du inte vill att de ska visas, till exempel under ett samtal.

Tryck och håll ned  och volym ned-knappen i 5 sekunder när headsetet är anslutet till en enhet. Den gula indikatorn blinkar en gång. Vissa indikatorlampor kanske visas, till exempel när batterinivån är låg.

Slå på indikatorerna igen

Tryck och håll ned  och volym upp-knappen i 5 sekunder. Den gröna indikatorn blinkar en gång.

Rensa kopplingarna

Du kan rensa listan med kopplade enheter på headsetet.

Stäng av headsetet och tryck och håll ned  i 9 sekunder.

Headsetet piper två gånger och den röda och gröna indikatorlampan blinkar växelvis. Kopplingsläget aktiveras när inställningarna rensas.

Felsökning

Går det inte att ansluta headsetet till en kompatibel enhet? Se till att headsetet är laddat, påslaget och kopplat med enheten.

Slutade headsetet fungera fastän det var laddat? Sätt i laddaren i vägguttaget och anslut headsetet till laddaren medan du trycker och håller ned .

Produkt- och säkerhetsinformation

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 och DC-4. Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut.

Samtals- och passningstid är bara uppskattningar. Den verkliga samtals- och passningstiden beror t.ex. på enhetsinställningar, vilka av enhetens funktioner som används, batteriets skick samt temperatur.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd endast laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.

- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-610 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1731

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

