


Nokia Bluetooth stereoheadset BH-903

Användarhandbok



9205807

Utgåva 2 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-72W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador,

följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportregler

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9205807/Utgåva 2 SV

Innehåll

1. Inledning.....	6
Trådlös Bluetooth-teknik	7
2. Komma igång	8
Knappar och delar.....	8
Laddare.....	10
Ladda batteriet	11
Slå på och stänga av	12
Slå på.....	12
Stänga av.....	13
Koppla ihop och ansluta headsetet	13
Koppla ihop och ansluta headsetet med en telefon	13
Koppla ihop och ansluta headsetet med en musikenhet.....	15
Koppla ur headsetet	16
Återansluta headsetet.....	16
Display.....	17
3. Användning	19
Bära headsetet.....	19
Justera volymen i headsetet	20
Låsa och låsa upp knapparna.....	21
Visa aktuell tid	21
Ringa ett samtal	22

Besvara ett samtal.....	23
Stänga av och slå på mikrofonen	23
Växla samtalet mellan headsetet och telefonen.....	23
Samtal väntar.....	24
Radera eller återställa inställningarna.....	25
Felsökning	25
4. Menyfunktioner	27
Musikspelaren	28
FM-radio	30
Sök efter en radiokanal	31
Lyssna på radio	31
Samtalslistor.....	32
Inställningar.....	33
Ljusstyrka.....	33
Anslutningar	34
Automatiskt knapplås	35
Språk.....	35
Återställ.....	35
5. Information om batteri.....	36
Skötsel och underhåll.....	38

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 kan du lyssna på musik och hantera samtal på en kompatibel mobil enhet. Headsetet har också en inbyggt FM-radio. Du kan använda headsetet med kompatibla enheter som stöder trådlös Bluetooth-teknik.


Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder headsetet. Läs även den mobila enhetens användarhandbok. Den innehåller viktig information om säkerhet och skötsel.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här användarhandboken och ytterligare information om din Nokia-produkt.

Förvara headsetet med tillbehör utom räckhåll för små barn.

■ Trådlös Bluetooth-teknik


Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det krävs inte fri sikt mellan den mobila enheten och headsetet när Bluetooth används, men avståndet mellan enheterna får inte vara längre än tio meter. Ju närmare enheten och headsetet befinner sig från varandra desto bättre kvalitet. På bilden är det bästa täckningsområdet markerat med mörkgrå färg. Anslutningen kan störas vid ökat avstånd och av hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra elektroniska enheter.



Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och kan använda följande profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 och Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

2. Komma igång

■ Knappar och delar



Headsetet innehåller följande delar:

1. Hörlurar
2. Kontroll med mikrofon på baksidan, sekretessknapp på sidan och svara/avsluta-knapp på framsidan.

3. Kontakt för laddare
4. Nackband
5. På/av-knapp
6. Display
7. Bakåtspolningsknapp
8. Bläddringstangenter
9. Stoppknapp
10. Meny-knapp
11. Väljarknapp
12. Framåtspolningsknapp
13. Uppspelnings-/pausknapp
14. Svara/avsluta-knapp

Symbolerna för bakåtspolningsknappen, framåtspolningsknappen, stoppknappen, uppspelnings-/pausknappen och svara/avsluta-knappen visas om knapparna kan användas och headsetet inte är i energisparläge eller knapparna inte är låsta. Använd bara ett finger när du trycker på någon av knapparna.

K o m m a i g å n g

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel enhet.

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära headsetet eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5 och DC-4.



Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just det här tillbehöret.


Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du "Information om batteri", på sidan 36.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut laddarens sladd till headsetets laddningskontakt. När laddningen startar visas **Laddar** kort på headsetet. Under laddningen visas en batterianimation.



Det kan dröja lite innan laddningen börjar. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren och ansluter den igen. Det kan ta upp till 45 minuter att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat visas . Koppla ur laddaren från headsetet och nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du upp till 11 timmars samtalstid, upp till 150 timmar i passningsläge, upp till

K o m m a i g å n g

11 timmars musikspelningstid eller upp till 11 timmars radiospelningstid. Efter 20 minuters laddning har upp till 9 timmars samtalstid, musikspelningstid eller radiospelningstid.

När batteriet håller på att ta slut piper headsetet var femte minut och  blinkar på displayen. Ladda batteriet.

■ Slå på och stänga av

Slå på

När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen intryckt tills headsetet avger en ljudsignal och Nokia-logotypen visas.

Headsetet försöker ansluta till en av de fyra senast använda enheterna som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free eller den senast använda enheten som stöder Bluetooth-profilen A2DP.

Om headsetet inte har kopplats ihop med en enhet går det in i ihopkopplingsläge. Se "Koppla ihop och ansluta headsetet", på sidan 13.

Stänga av

Om du vill stänga av headsetet håller du strömbrytaren intryckt tills headsetet piper och *Stänger av* visas.

Headsetet stängs av automatiskt om det inte ansluts till en ihopkopplad enhet och inte används inom ca 30 minuter.

■ Koppla ihop och ansluta headsetet

Koppla ihop och ansluta headsetet med en telefon

Om mobiltelefonen stöder Bluetooth-profilen A2DP och har en musikspelare kan du också sköta spelaren via headsetet.

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Om headsetet inte tidigare kopplats ihop med en enhet, slår du på headsetet. Headsetet går in i ihopkopplingsläge automatiskt.

K o m m a i g å n g

Om headsetet tidigare har kopplats ihop med en annan enhet stänger du av headsetet och håller strömbrytaren intryckt tills texten om ihopkoppling visas. Du kan också starta ihopkopplingen med funktionen *ihopkoppling* som beskrivs i "Anslutningar", sidan 34.

Om du vill avbryta ihopkopplingen trycker du på valknappen)

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in den på att söka efter Bluetooth-enheter.
4. Välj headsetet (Nokia BH-903) i listan med enheter som hittats på telefonen.
5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta headsetet till telefonen. På vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat efter ihopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.

Om ihopkopplingen lyckas visas *Koppling OK* och headsetet visas på den meny på telefonen som innehåller alla för tillfället ihopkopplade Bluetooth-enheter.

Koppla ihop och ansluta headsetet med en musikenhet

Om telefonen inte kan använda Bluetooth-profilen A2DP kan du koppla ihop headsetet separat med telefonen och med en musikenhet som har stöd för profilen.

Om du har kopplat ihop och anslutit headsetet till telefonen, kopplar du bort headsetet från den innan du kopplar ihop headsetet med en musikenhet.

Om du vill koppla ihop headsetet med en musikenhet följer du anvisningarna i "Koppla ihop och ansluta headsetet med en telefon", sidan 13. Om musikenheten saknar knappsats används eventuellt Bluetooth-lösenordet 0000 som förvalt värde. Om så inte är fallet läser du hur du ändrar det förinställda Bluetooth-lösenordet till 0000 i användarhandboken till musikenheten.

Om hopkopplingen lyckas visas *Koppling OK* på displayen.

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från telefonen eller musikenheten gör du på något av följande sätt:

- Stäng av headsetet.
- Tryck på menyknappen och välj  > [Anslutning](#) och [Samtalsanslutningar](#) eller [Musikanslutningar](#). Mer information finns i "Anslutningar", på sidan 34.
- Koppla ur headsetet på enhetens Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återansluta headsetet

Om headsetet tappar anslutningen till en hopkopplad enhet kan du ansluta headsetet manuellt till enheten. Slå på headsetet och gör något av följande:

- Upprätta anslutningen i Bluetooth-menyn på den hopkopplade enheten.
- Tryck på menyknappen och välj  > [Anslutning](#) och [Samtalsanslutningar](#) eller [Musikanslutningar](#). Mer information finns i "Anslutningar", på sidan 34.

- Håll svara/avsluta-knappen intryckt för att ansluta till en enhet som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free eller uppspelnings-/pausknappen för att ansluta till en enhet som stöder Bluetooth-profilen A2DP.

Du kanske kan ställa in enheten så att headsetet ansluter automatiskt till den när headsetet slås på. För Nokia-enheter gör du det genom att ändra inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

■ Display

Om headsetet är på och inte används under ca 10 sekunder, går displayen in i energisparläge. I det läget stängs displayen av i ca 5 sekunder och slås på under ca 1 sekund med jämna mellanrum.

Du aktiverar displayen i energisparläge genom att trycka på någon av knapparna.

Om du vill aktivera displayen och knapparna om knapparna är låsta trycker du snabbt på på-/av-knappen. Se även "Låsa och låsa upp knapparna", på sidan 21.

K o m m a i g å n g

Följande indikatorer kan visas på displayen:



Headsetet är anslutet till en kompatibel enhet och är redo att använda.



Headsetet är inte anslutet till en kompatibel enhet.



Ett samtal pågår.



Ett samtal pågår och ett annat samtal är parkerat.



Du har missade samtal. Den här indikatorn visas inte i radio- eller musikspelarläget.



Mikrofonen är avstängd (under ett samtal).



Bateriet är fulladdat.



Batteriet börjar ta slut.



Headsetets knappar är låsta.



Headsetet är i radioläge.



Headsetet är i musikspelarläge.


3. Användning

■ Bära headsetet

Headsetet levereras med ett par hörlurar med öronkuddar av gummi. Om öronkuddarna av gummi är för små eller inte passar dina öron kan du byta ut dem mot eller täcka dem med de medföljande öronkuddarna i skumplast. För bästa ljudkvalitet bör du sätta öronkuddarna av gummi över dem i skumplast. Installera öronkuddarna genom att trycka på dem på hörlurarna.

Du tar på dig headsetet genom att lägga remmen runt halsen och sätta in hörlurarna i öronen.

Om du vill ändra längden på hörlurssladdarna drar du sladdarna mot eller från hörlurarna.



Användning


Sätt mikrofonen så nära munnen som möjligt för bästa ljudkvalitet.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Justera volymen i headsetet

Ändra headsetvolymen genom att flytta fingret runt valknappen på det beröringskänsliga området. Rör fingret medurs för att öka volymen eller moturs för att minska volymen. Använd bara ett finger åt gången.



Du kan också använda knapparna på den kompatibla mobiltelefonen eller musikenheten.

Du kan ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på musikspelaren eller radion.

■ Låsa och låsa upp knapparna

Om du vill låsa eller låsa upp headsetets knappar (även under ett samtal) trycker du kort på på-/av-knappen. När knapparna är låsta visas .

När du ringer eller tar emot ett samtal är knapparna upplåsta tills samtalet avslutas, om du inte låser knapparna manuellt under samtalet.

När knapplåset är på går det inte att stänga av headsetet och följande knappsymboler visas inte: svara/avsluta-knappen, bakåtspolningsknappen, framåtspolningsknappen, stoppknappen och uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill ställa in att headsetet ska låsa knapparna automatiskt ser du "Automatiskt knapplås", på sidan 35.

■ Visa aktuell tid

Tiden visas bara om headsetet är anslutet till en kompatibel Nokia-enhet som skickar tiden till headsetet och tidsvisningen är aktiverad på enheten.

Användning

Om du vill visa tiden trycker du på menyknappen och håller valknappen intryckt i huvudmenyn.

Om du vill visa tiden när knapparna är låsta håller du valknappen intryckt.

■ Ringa ett samtal

Använd mobiltelefonen som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till enheten.

Om telefonen stöder återuppringning av det senast uppringda numret med headsetet trycker du två gånger på knappen svara/avsluta när inget samtal pågår. Se även "Samtalslistor", på sidan 32.

Om enheten stöder röstuppringning med headsetet håller du svara/avsluta-knappen nedtryckt i passningsläge och fortsätter sedan enligt anvisningarna i telefonens användarhandbok.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta.

■ Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta. Om du vill avvisa ett samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

■ Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på sekretessknappen under ett samtal.

■ Växla samtalet mellan headsetet och telefonen

Om du vill växla samtalet från headsetet till en ansluten telefon håller du strömbrytaren intryckt (headsetet stängs av) eller använder knapparna på telefonen.

Du växlar samtalet tillbaka till headsetet genom att slå på headsetet eller hålla svara/avsluta-knappen intryckt (när headsetet är på).

■ Samtal väntar

Samtal väntar är en nättjänst. För att kunna använda samtal väntar måste mobiltelefonen ha stöd för profilen Bluetooth Hands-Free 1.5, och dessutom måste samtal väntar vara aktiverat i telefonen.

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det pågående samtalet, håller du svara/avsluta-knappen intryckt.

Om du vill besvara ett väntande samtal och avsluta det pågående samtalet, trycker du på svara/avsluta-knappen.

Om du vill avvisa ett väntande samtal och fortsätta det pågående samtalet, trycker du två gånger på svara/avsluta-knappen.

Om du vill växla mellan det aktiva och det parkerade samtalet, håller du svara/avsluta-knappen intryckt.

Om du vill avsluta det aktiva samtalet och göra det parkerade samtalet aktivt, trycker du på svara/avsluta-knappen.

■ Radera eller återställa inställningarna

Återställ headsetets originalinställningar med funktionen *Inställningar* > *Återställ* (se "Återställ", på sidan 35). Du kan också stänga av headsetet, hålla på-/av-knappen och svara/avsluta-knappen intryckta samtidigt och trycka på valknappen för att bekräfta åtgärden.

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa det sätter du in headsetet i laddaren och trycker samtidigt på strömbrytaren och svara/avsluta-knappen. Återställningen raderar inte headsetets inställningar.

■ Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den kompatibla mobiltelefonen eller musikenheten gör du som följer:

- Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

A n v ä n d n i n g

- Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från enheten och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra elektroniska enheter mellan headsetet och enheten.

Om den uppringandes namn inte visas på headsetdisplayen fastän det finns sparad i mobiltelefonen som är ansluten till headsetet, kanske telefonen inte är helt kompatibel med headsetet.

4. Menyfunktioner

Headsetet har en meny med följande funktioner:  (musikspelare),  (FM-radio),  (samtalslistor) och  (inställningar).

Om du vill komma åt listan över menyfunktioner, trycker du på menyknappen i passningsläge. Bläddra genom funktionerna genom att trycka på någon av bläddringsknapparna. Om du vill välja en funktion trycker du på valknappen.

Om du vill bläddra genom inställningarna eller inställningsalternativen trycker du på någon av bläddringsknapparna. Om alla inställningar inte visas på displayen visas  eller . Det aktiva alternativet visas med en ifylld cirkel. Om du vill välja ett alternativ trycker du på valknappen.

Om du vill återgå till föregående menynivå eller gå ur listan över menyfunktioner trycker du på menyknappen.

■ Musikspelaren

Om du vill styra en kompatibel mobiltelefon eller mobiltelefon som stöder Bluetooth-profilen A2DP med knapparna på headsetet, trycker du på menyknappen och väljer . Om du har lyssnat på FM-radio på headsetet stängs radion av.



Tips: Håll ned menyknappen om du vill komma åt musikspelaren snabbt.

När headsetet är i musikspelarläge visas . Vilka musikfunktioner som är tillgängliga beror på enheten som är ansluten till headsetet.

Om du vill välja nästa spår trycker du på framåtspolningsknappen. Om du vill spela upp det aktuella spåret från början trycker du på bakåtspolningsknappen. Om du vill välja föregående spår trycker du två gånger på bakåtspolningsknappen.

Om du vill lyssna på det valda spåret trycker du på uppspelnings-/pausknappen.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.
Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill spola den aktuella låten bakåt eller framåt håller du ned framåt- eller bakåtspolningsknappen.

Du gör paus i uppspelningen och återupptar den genom att trycka på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på stoppknappen.

Om du vill spela upp det aktuella spåret från början när spelaren stoppas, trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill avsluta musikspelaren trycker du på stoppknappen två gånger.

Du kan också använda andra funktioner i headsetet, utom radion, medan du lyssnar på musik. Tryck på menyknappen och välj den önskade funktionen.

Följande indikatorer kan visas i musikspelaren:



Musikspelaren spelar upp musik.



Musikspelaren är pausad.

Menyfunktioner



Musikspelaren är stoppad.



Musikspelaren snabbspolar spåren framåt eller öppnar nästa spår.



Musikspelaren snabbspolar spåren bakåt eller öppnar föregående spår.

■ FM-radio

Om du vill slå på FM-radion i headsetet trycker du på menyknappen och väljer . Om du har lyssnat på musikspelaren stoppas spelaren.

När headsetet är i radioläge visas . Headsetkabeln fungerar som antenn för radion.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Sök efter en radiokanal

Om du vill söka efter tillgängliga radiokanaler där du är, håller du framåt- eller bakåtspolningsknappen intryckt i ca 2 sekunder. (Om du vill stoppa sökningen trycker du på stoppknappen.)

När headsetet hittar en kanal börjar kanalen spelas upp och kanalens namn, frekvens och signalstyrka visas. Kanalens namn visas endast om kanalen använder RDS-teknik (Radio Data Systems).

Spara kanalen i headsetet genom att hålla uppspelnings-/pausknappen intryckt. Tryck sedan på framåt- eller bakåtspolningsknappen för att bläddra till önskad minnesplats och håll uppspelnings-/pausknappen intryckt.

Lyssna på radio

Om du vill bläddra genom sparade radiokanaler trycker du flera gånger på framåt- och bakåtspolningsknapparna.

Om du vill göra en paus i radiolyssningen trycker du på stoppknappen. Du fortsätter lyssna genom att trycka på uppspelnings-/pausknappen.

Menyfunktioner

Om du vill sluta lyssna på radio och avsluta radion trycker du två gånger på stoppknappen.

Du kan också använda andra funktioner i headsetet, utom musikspelaren, medan du lyssnar på radio. Tryck på menyknappen och välj den önskade funktionen.

Följande indikatorer kan visas i radioläget:



Radion är stoppad.



Du söker framåt efter radiokanaler.



Du söker bakåt efter radiokanaler.



Staplarna bredvid indikatorn visar radiokanalens signalstyrka. Ju fler staplar, desto starkare signal.

Samtalslistor

Om du vill visa samtalslistorna trycker du på menyknappen och väljer  och önskad undermeny. Du kan visa de senast ringda, mottagna och missade samtal. När du ansluter headsetet till mobiltelefonen överförs samtalsinformationen

från telefonen till headsetet, om telefonen har stöd för funktionen.

Telefonen registrerar endast missade och mottagna samtal om operatören stöder dessa funktioner och om telefonen är på och inom operatörens serviceområde.

Ring upp ett nummer genom att bläddra till det och trycka på svara/avsluta-knappen.

■ Inställningar

Om du vill ändra headsetets inställningar trycker du på menyknappen och väljer  och önskad undermeny.

Ljusstyrka

Om du vill ställa in displayens ljusstyrka väljer du [Ljusstyrka](#). Tryck på någon av bläddringsknapparna för att välja önskad nivå och tryck på valknappen.

Anslutningar

Om du vill hantera de Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med headsetet, väljer du [Anslutning](#).

Om du vill koppla ihop headsetet med en kompatibel enhet väljer du [Ihopkoppling](#) (om du vill avbryta ihopkopplingen trycker du på valknappen). När [Koppla ihop?](#) visas trycker du på valknappen och fortsätter enligt anvisningarna i "Koppla ihop och ansluta headsetet", sidan 13. Om du börjar ihopkopplingen när headsetet är anslutet till en enhet avbryts anslutningen.

Om du vill visa de för tillfället ihopkopplade mobiltelefoner som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free väljer du [Samtalsanslutningar](#). Om du vill visa de för tillfället ihopkopplade musikenheter som stöder Bluetooth-profilen A2DP väljer du [Musikanslutningar](#). Den enhet som är ansluten för tillfället visas med en ifylld cirkel. Om du vill ansluta headsetet till en enhet eller koppla bort headsetet från den, bläddrar du till enheten och trycker på valknappen.

Automatiskt knapplås

Om du vill slå på eller av det automatisk knapplåset väljer du [Autoknapplås](#). När det automatiska knapplåset är på låses knapparna efter 30 sekunder (när inget samtal pågår) om du inte trycker på någon knapp under den tiden. Se även "Låsa och låsa upp knapparna", på sidan 21.

Språk

Välj språk för texterna som visas på headsetets display med [Språk](#). Bläddra till önskat språk och tryck på valknappen. Språket uppdateras automatiskt från den anslutna Nokia-enheten om enheten tillhandahåller språkinställningen.

Återställ

Återställ originalinställningarna genom att trycka på [Återställ](#). Bekräfta genom att trycka på valknappen. Alla inställningar du har sparat (t.ex. radiokanaler och hopkopplade enheter) tas bort. Se även "Radera eller återställa inställningarna", på sidan 25.

5. Information om batteri

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på skärmen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Information om batteri

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.



Viktigt! Drifttider är bara uppskattningar och beror på vilken mobilenhet som används, vilka funktioner som används, batteriets ålder och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för och många andra faktorer.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri och laddare. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.