

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 dengan penghilang bising aktif Buku Petunjuk



PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-905 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk apapun yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MEREVISI DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk tertentu dapat beragam menurut wilayah. Untuk informasi rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

9216309/Edisi 1.0 ID

Daftar Isi

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| 1. Pendahuluan | 4 | Membuat pasangan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth..... | 10 |
| Teknologi nirkabel Bluetooth | 4 | Memutus sambungan headset.... | 11 |
| Tentang penghilang bising aktif..... | 5 | Membuat kembali sambungan headset..... | 11 |
| 2. Persiapan..... | 6 | Mengatasi masalah..... | 12 |
| Tombol dan komponen..... | 6 | 3. Penggunaan dasar..... | 13 |
| Metode sambungan | 6 | Memasang headset di kepala | 13 |
| Membuat sambungan menggunakan konektivitas Bluetooth | 7 | Penghilang bising aktif..... | 13 |
| Membuat sambungan menggunakan kabel audio..... | 7 | Mengatur volume suara | 13 |
| Mengisi daya baterai..... | 8 | Panggilan | 14 |
| Waktu pengoperasian saat menggunakan konektivitas Bluetooth..... | 8 | Mendengarkan musik..... | 14 |
| Waktu pengoperasian saat menggunakan kabel audio | 9 | Menghapus atau mengatur ulang pengaturan..... | 15 |
| Mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth..... | 9 | 4. Informasi baterai dan pengisi daya | 16 |
| Mengaktifkan | 9 | Perawatan dan pemeliharaan | 17 |
| Menonaktifkan..... | 9 | | |

1. Pendahuluan

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 dengan penghilang bising aktif memungkinkan Anda menangani panggilan secara handsfree menggunakan perangkat selular yang kompatibel dan mendengarkan musik dari pemutar musik yang kompatibel.

Penghilang bising aktif akan membantu Anda menggunakan headset di lingkungan yang juga bising.


Anda dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel audio CA-143U.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat yang disambungkan ke headset. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal.

Produk ini mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Permukaan perangkat tidak mengandung nikel dalam pelat. Permukaan perangkat terbuat dari baja.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Headset dan perangkat lainnya tidak perlu saling berhadapan, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Semakin dekat jarak antara headset dengan perangkat lain, maka akan semakin baik performanya. Jarak pengoperasian optimal ditampilkan dalam warna abu-abu tua dalam gambar. Sambungan akan tergantung pada interferensi dari jauh dan penghalang (dalam warna abu-abu muda) atau perangkat elektronik lainnya.



Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1,2, dan Audio Video Remote Control Profile 1.0. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

■ Tentang penghilang bising aktif

Teknologi Ambient Noise Cancellation dari Wolfson AudioPlus™ menggunakan teknologi pemrosesan sinyal yang telah dipatenkan dan kemampuan desain akustik lanjutan agar dapat memberikan penghilang bising aktif yang canggih untuk headphone dan headset stereo.


Teknologi penerusan umpan unik tersebut akan menghilangkan bising dalam beberapa desibel di rentang frekuensi yang lebih luas dibandingkan teknologi umpan balik biasa, sehingga memberikan suasana tenang dan damai bagi pengguna di manapun mereka berada. Karena teknologi lanjutan Wolfson tidak memproses pemutaran streaming audio, maka musik Anda akan dihasilkan dalam stereo berkualitas hi-fi asli.

2. Persiapan

■ Tombol dan komponen

Headset dilengkapi komponen sebagai berikut:

1. Tombol daya untuk penghilang bising aktif
2. Lampu indikator untuk pengisian daya dan penghilang bising aktif
3. Soket pengisi daya
4. Tombol volume
5. Tombol mundur cepat
6. Soket untuk kabel audio Nokia CA-143U
7. Lampu indikator Bluetooth
8. Tombol putar/jeda
9. Tombol maju cepat
10. Tombol multifungsi



Semua komponen perangkat bersifat magnet, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan lain yang bersifat magnet di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

■ Metode sambungan

Anda dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel audio CA-143U.

Agar dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth atau menggunakan penghilang bising aktif, Anda harus mengisi daya baterai. Lihat "[Mengisi daya baterai](#)", hal. 8.

Membuat sambungan menggunakan konektivitas Bluetooth

Untuk menggunakan headset dengan perangkat Bluetooth yang kompatibel, aktifkan konektivitas Bluetooth (lihat "[Mengaktifkan](#)", hal. 9), lalu pasang dan sambungkan headset ke perangkat (lihat "[Membuat pasangan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth](#)", hal. 10).

Jika Anda menyambungkan kabel audio CA-143U ke headset saat headset tersambung ke perangkat Bluetooth, sambungan perangkat tersebut akan diputus dan konektivitas Bluetooth dinonaktifkan.

Membuat sambungan menggunakan kabel audio

Headset disertakan bersama kabel audio Nokia CA-143U. Headset dapat juga disertakan bersama adaptor yang digunakan untuk menyambungkan kabel ke perangkat lain. Untuk memperpanjang sambungan kabel audio, gunakan kabel ekstensi CA-144U.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang memiliki soket AV Nokia 3,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan soket AV.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang memiliki soket audio standar 3,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adaptor AD-63, lalu pasang adaptor ke soket audio.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang memiliki soket Nokia 2,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adaptor AD-52, lalu pasang adaptor ke soket audio.

Untuk menyambungkan headset ke sistem home stereo yang memiliki soket headphone standar 6,3 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adaptor AD-70, lalu pasang adaptor ke soket headphone.

Untuk menyambungkan headset ke sistem audio pesawat terbang yang memiliki soket headphone 3,5 mm, sambungkan kabel audio ke headset dan adaptor AD-71, lalu pasang adaptor ke soket headphone.

■ Mengisi daya baterai

Agar dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth atau menggunakan penghilang bising aktif, Anda harus mengisi daya baterai.

Sebelum mengisi daya baterai, baca "[Informasi baterai dan pengisian daya](#)", pada hal. 16 dengan cermat.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Bila Anda akan melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya. Lampu indikator untuk pengisian daya dan penghilang bising aktif akan menyala merah saat pengisian daya berlangsung.
Pengisian daya baterai hingga penuh dapat berlangsung hingga 2 jam.
3. Bila daya baterai telah terisi penuh, lampu indikator akan menyala hijau. Lepaskan pengisi daya dari headset, lalu dari stopkontak.

Bila daya baterai hampir habis dan konektivitas Bluetooth diaktifkan, headset akan berbunyi bip setiap 5 menit dan lampu indikator untuk pengisian daya serta penghilang bising aktif akan berkedip merah.

Waktu pengoperasian saat menggunakan konektivitas Bluetooth

Bila penghilang bising aktif diaktifkan, baterai yang terisi penuh daya memiliki kemampuan waktu bicara hingga 15 jam, waktu siaga hingga 40 jam, atau waktu pemutaran musik hingga 16 jam.

Bila penghilang bising aktif dinonaktifkan, baterai yang terisi penuh daya memiliki kemampuan waktu bicara hingga 24 jam, waktu siaga hingga 600 jam, atau waktu pemutaran musik hingga 25 jam.

Waktu pengoperasian saat menggunakan kabel audio

Baterai yang terisi penuh daya memiliki kemampuan untuk mengaktifkan penghilang bising aktif hingga 40 jam.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth

Bila konektivitas Bluetooth diaktifkan, Anda dapat menyambungkan headset ke satu atau dua perangkat Bluetooth yang kompatibel.

Meskipun konektivitas Bluetooth dinonaktifkan, Anda dapat menggunakan headset untuk menangani panggilan dan mendengarkan musik melalui kabel audio CA-143U.

Mengaktifkan

Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi selama sekitar 2 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator Bluetooth akan berkedip hijau sebentar.

Headset akan mencoba tersambung ke perangkat selular yang terakhir digunakan dan mendukung profil HFP Bluetooth serta ke pemutar musik yang terakhir digunakan dan mendukung profil A2DP, jika perangkat yang sama tidak mendukung kedua profil. Bila headset tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator Bluetooth akan berkedip biru secara perlahan.

Jika headset belum dipasangkan sebelumnya dengan perangkat manapun, maka headset akan mengaktifkan modus pasangan secara otomatis. Lihat juga "[Membuat pasangan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth](#)", hal.10.

Menonaktifkan

Untuk menonaktifkan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi selama sekitar 5 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator Bluetooth akan berkedip merah sebentar.

Jika headset tidak tersambung ke perangkat Bluetooth dalam waktu sekitar 30 menit, headset akan menonaktifkan konektivitas Bluetooth

secara otomatis. Konektivitas Bluetooth juga akan dinonaktifkan jika Anda menyambungkan kabel audio CA-143U ke headset.

■ Membuat pasangan dan menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth

Jika perangkat selular Anda mendukung profil Bluetooth A2DP dan memiliki fitur pemutar musik, perangkat tersebut dapat digunakan untuk memutar musik melalui headset.

Jika perangkat selular Anda tidak mendukung profil A2DP, headset dapat dipasangkan secara terpisah dengan perangkat selular dan pemutar musik yang mendukung profil ini. Jika headset telah dipasangkan dan disambungkan ke perangkat selular, lepaskan headset tersebut sebelum dipasangkan dengan pemutar musik.

1. Pastikan perangkat selular atau pemutar musik telah diaktifkan.
2. Untuk membuat pasangan headset yang belum dipasangkan dengan perangkat, aktifkan konektivitas Bluetooth pada headset. Headset akan mengaktifkan modus pasangan dan lampu indikator Bluetooth mulai berkedip biru dengan cepat.

Untuk memasang headset yang sebelumnya telah dipasangkan dengan perangkat lain, pastikan konektivitas Bluetooth telah dinonaktifkan pada headset, lalu tekan terus tombol multifungsi (sekitar 5 detik) hingga lampu indikator mulai berkedip biru dengan cepat.

3. Dalam waktu sekitar 3 menit, aktifkan konektivitas Bluetooth pada perangkat selular atau pemutar musik, lalu atur untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk, lihat buku petunjuk perangkat.
4. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan pada perangkat selular atau pemutar musik.
5. Masukkan kode akses 0000 untuk membuat pasangan dan menyambungkan headset ke perangkat Anda, jika perlu. Jika perangkat Anda tidak dilengkapi tombol, kode akses ini dapat digunakan secara default.

Pada perangkat tertentu, Anda harus membuat sambungan secara terpisah setelah membuat pasangan. Anda hanya perlu satu kali membuat pasangan headset ke perangkat.

Jika pasangan berhasil dibuat, headset akan ditampilkan dalam menu perangkat sehingga Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang saat ini dipasangkan.

Bila headset tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator Bluetooth akan berkedip biru secara perlahan.

Anda dapat membuat pasangan headset hingga dengan 8 perangkat, namun hanya sambungkan headset ke satu perangkat yang mendukung profil HFP Bluetooth dan perangkat lain yang mendukung profil A2DP Bluetooth sekaligus.

Memutus sambungan headset

Untuk memutuskan sambungan headset dari perangkat Bluetooth, nonaktifkan konektivitas Bluetooth di headset atau putuskan sambungan headset dalam menu Bluetooth perangkat. Jika Anda memutuskan sambungan headset dari pemutar musik sewaktu mendengarkan musik, tekan tombol putar/jeda terlebih dulu untuk menjeda pemutaran.

Untuk memutus sambungan, Anda tidak perlu menghapus pasangan dengan headset.

Membuat kembali sambungan headset

Untuk secara manual menyambungkan headset ke perangkat yang terakhir kali digunakan dan mendukung profil Bluetooth A2DP, namun tidak mendukung profil HFP (misalnya setelah sambungan terputus), nonaktifkan dan aktifkan konektivitas Bluetooth di headset, atau tekan tombol putar/jeda saat konektivitas Bluetooth diaktifkan.

Untuk secara manual menyambungkan headset ke perangkat yang terakhir kali digunakan dan mendukung profil Bluetooth HFP atau profil HFP dan A2DP, buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat, atau tekan terus tombol multifungsi selama kurang lebih 2 detik.

Anda dapat mengatur agar perangkat tersambung ke headset secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth yang kompatibel, lakukan tindakan berikut:

- Pastikan headset telah terisi daya.
- Pastikan konektivitas Bluetooth diaktifkan di headset dan perangkat lain serta headset dipasangkan dengan perangkat Anda.
- Pastikan kabel audio CA-143U tidak tersambung ke headset.
- Pastikan jarak headset dengan perangkat Anda tidak lebih dari 10 meter (30 kaki) dan tidak terdapat penghalang antara headset dengan perangkat, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Lihat juga "[Menghapus atau mengatur ulang pengaturan](#)", hal. 15.

3. Penggunaan dasar

■ Memasang headset di kepala

Arahkan unit speaker saling berhadapan, kemudian letakkan headset di atas kepala sehingga unit speaker terasa nyaman di telinga Anda.

Pasang unit speaker bertanda huruf L di telinga kiri dan yang bertanda huruf R di telinga kanan. Atur panjang headband sesuai keinginan Anda.



Peringatan: Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Bila Anda berhenti menggunakan headset, pastikan penghilang bising aktif telah dinonaktifkan untuk menghemat daya.

■ Penghilang bising aktif

Penghilang bising aktif akan mengurangi kebisingan di lingkungan sekitar. Anda juga dapat menggunakan penghilang bising aktif untuk mengurangi bising, misalnya di pesawat terbang, bila konektivitas Bluetooth dinonaktifkan dan kabel audio CA-143U tidak tersambung ke headset.

Untuk mengaktifkan penghilang bising aktif, geser tombol daya penghilang bising aktif ke arah soket pengisi daya. Lampu indikator pengisian daya dan penghilang bising aktif akan menyala hijau.

Untuk menonaktifkan penghilang bising aktif, geser tombol daya menjauh dari soket pengisi daya. Lampu indikator pengisian daya dan penghilang bising aktif akan mati.

■ Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara headset, tekan tombol volume atas atau bawah selama panggilan berlangsung atau sewaktu mendengarkan musik. Untuk mengatur volume suara dengan cepat, tekan terus salah satu tombol.

Anda juga dapat mengatur volume suara pada perangkat yang tersambung jika mendukung fitur ini dengan headset.

■ Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa saat headset tersambung ke perangkat.

Untuk menghubungi ulang nomor yang terakhir dihubungi (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset) bila tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, tekan tombol multifungsi dua kali.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset) bila tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, tekan terus tombol multifungsi selama 2 detik hingga perangkat selular mengaktifkan panggilan melalui suara, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol di perangkat selular. Untuk menolak panggilan, tekan tombol multifungsi dua kali dengan cepat.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara mikrofon saat panggilan berlangsung bila menggunakan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol putar/jeda selama kurang lebih 2 detik. Bila suara mikrofon dinonaktifkan, lampu indikator Bluetooth akan berkedip biru dua kali setiap 5 detik.

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan perangkat yang tersambung saat menggunakan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol multifungsi selama kurang lebih 2 detik.

Untuk mengalihkan panggilan dari headset ke perangkat yang tersambung bila menggunakan kabel audio, lepaskan kabel CA-143U dari headset. Untuk mengalihkan kembali panggilan ke headset, sambungkan kembali kabel.

■ Mendengarkan musik

Untuk mendengarkan musik, sambungkan headset ke pemutar musik yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel

audio CA-143U. Jika Anda menyambungkan headset ke perangkat Bluetooth, pastikan headset mendukung profil Bluetooth A2DP.

Fungsi musik yang tersedia tergantung pada pemutar musik Anda.

Jika Anda menerima atau membuat panggilan sewaktu mendengarkan musik, maka musik akan dijeda hingga panggilan berakhir.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk memutar lagu, pilih lagu di pemutar musik, kemudian tekan tombol putar/jeda.

Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, tekan tombol putar/jeda saat menggunakan konektivitas Bluetooth, atau tekan terus tombol putar/jeda saat menggunakan kabel audio.

Untuk menghentikan pemutaran musik saat menggunakan konektivitas Bluetooth, tekan terus tombol putar/jeda selama kurang lebih 2 detik.

Untuk memilih lagu berikutnya saat pemutaran berlangsung, tekan tombol maju cepat. Untuk memilih lagu sebelumnya, tekan tombol mundur cepat. Untuk memutar cepat lagu yang sedang diputar, tekan terus salah satu tombol.

■ Menghapus atau mengatur ulang pengaturan

Untuk menghapus pengaturan pasangan dan volume dari headset, nonaktifkan konektivitas Bluetooth, kemudian tekan terus tombol multifungsi dan tombol volume atas (selama kurang lebih 5 detik) hingga lampu indikator Bluetooth mulai menyala merah dan hijau secara bergantian.

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi, meskipun telah terisi daya, tekan tombol volume bawah, tombol multifungsi, dan tombol mundur cepat. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan.

4. Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, dan DC-4. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Isi daya baterai hanya dengan pengisi daya yang disetujui Nokia dan ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan pengisi daya yang tidak disetujui dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau tidak digunakan dalam waktu lama, sebaiknya sambungkan baterai ke pengisi daya, kemudian lepas dan sambungkan kembali untuk memulai pengisian daya baterai. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum lampu indikator pengisian daya ditampilkan.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang telah terisi penuh daya tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika baterai yang terisi penuh daya tidak digunakan, maka daya akan habis seiring waktu.

Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak.

Jangan gunakan pengisi daya yang rusak.



Penting: Waktu pengoperasian hanya merupakan perkiraan dan tergantung pada kondisi jaringan, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, serta berbagai faktor lainnya.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda mempertahankan cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika basah, biarkan perangkat benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Pastikan perangkat tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, pengisi daya, atau aksesori apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.

Wolfson Microelectronics plc adalah penyedia global terkemuka untuk semikonduktor sinyal gabungan berperforma tinggi di pasar elektronik untuk pelanggan.

Wolfson unggul dalam hal pemakaian daya yang sangat rendah dan audio yang berperforma tinggi. Perangkat Wolfson digunakan dalam

berbagai produk elektronik canggih, antara lain ponsel, pemutar multimedia, TV layar datar, dan sistem hiburan di mobil. Teknologi Wolfson memberikan pengalaman baru dan menarik bagi pengguna akhir dengan menghubungkan dunia digital dan indra manusia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Wolfson Microelectronics, kunjungi www.wolfsonmicro.com.