

Nokia N80 juhendi Interneti-versioon

9243767

3. VÄLJAANNE ET

CE 0434 ⓘ

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab järgneva, et toode RM-159 vastab direktiivi 1999/5/EC olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele määrustele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N80, Pop-Port ja Visual Radio on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4-videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAVDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST. SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

CC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRK EGA TEISI ÕIGUSI.

Sisukord

Ohutusala teave.....	7
----------------------	---

Teie Nokia N80	10
----------------------	----

Tarkvarauuendused.....	10
------------------------	----

Seaded.....	10
-------------	----

Nokia tugiteenus ja kontaktandmed	10
---	----

Sisu ülekanne teisest seadmest	10
--------------------------------------	----

Tähtsamad tähised.....	11
------------------------	----

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	12
---	----

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	13
---	----

Kell	13
------------	----

Peakomplekt	14
-------------------	----

Randmepael	14
------------------	----

Traadita kohtvõrk	14
-------------------------	----

Koduvõrk.....	15
---------------	----

Mälukaart.....	17
----------------	----

Failihaldur	18
-------------------	----

Kasulikud otseteed.....	19
-------------------------	----

Abi	20
-----------	----

Juhendaja	20
-----------------	----

Kaamera.....	21
--------------	----

Pildistamine	21
--------------------	----

Piltide töötlemine	26
--------------------------	----

Videote salvestamine	26
----------------------------	----

Videolõikude töötlemine	29
-------------------------------	----

Galerii	31
---------------	----

Piltide ja videolõikude vaatamine	32
---	----

Slaidiseanss.....	33
-------------------	----

Esitlused.....	33
----------------	----

Albumid.....	33
--------------	----

Varufailid	34
------------------	----

Koduvõrk.....	34
---------------	----

Rakenduses Galerii sidusrežiimis printimine.....	36
--	----

Sidusrežiimis jagamine	37
------------------------------	----

Meediumirakendused	40
--------------------------	----

Muusikaleier	40
--------------------	----

Pildi printimine	41
------------------------	----

RealPlayer.....	42
-----------------	----

Filmilooja	44
------------------	----

Flash Player.....	46
-------------------	----

Sõnumite saatmine..... 47

Teksti sisestamine.....	48
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	50
Saabunud – vastuvõetud sõnumid	52
Postkast.....	53
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	55
Sõnumiseaded	55

Kontaktid (telefoniraamat) 60

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	60
Kontaktikirjete kopeerimine	61
Helina lisamine kontaktile	62
Rühmade koostamine.....	62

Helistamine..... 63

Tavakõned.....	63
Videokõned.....	65
Video ühisvaatamine.....	66
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine.....	69
Logi.....	70

Veebibrauserid..... 73

Teenused	73
Pöörduspunkt.....	73
Järjehoidjavaade	73
Ühenduse turvalisus	74

Sirvimine.....	74
Objektide allalaadimine ja ostmine	75
Ühenduse lõpetamine	75
Seaded.....	76
Veeb	77

Kalender.....81

Kalendrikirjete koostamine.....	81
Kalendrivaated	82
Kalendrikirjete haldamine.....	82
Kalendriseaded.....	82

Minu asjad.....83

Visual Radio	83
Ava – otseteede lisamine	85
Vestlus – kiirsõnumid	85
Mängud.....	88

Ühenduvus89

Bluetooth-ühendus.....	89
Infrapunaühendus	92
Andmekaabel.....	93
Ühendused arvutiga	93
Ühendushaldur.....	94
Sünkroonimine	95
Seadmehaldur	95

Töö98

Kalkulaator.....	98
Teisendaja.....	98
Märkmed	98
Salvesti.....	99

Seadme isikupärastamine 100

Profiilid – helinatoonide seadmine	100
Seadme välimuse muutmine	101
Aktiivne ooterežiim	102

Vahendid..... 103

Multimeediumklahv	103
Seaded.....	103
Häälkäsklused.....	113

Rakendushaldur.....	114
Autoriõigusega kaitstud failide kasutusvõtted	116

Törkeotsing:

Küsimused ja vastused 118

Akuteave..... 122

Täis- ja tühjakslaadimine.....	122
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	122

Hooldus ja korrashoid 125

Täiendav ohutusala teave 127

Register..... 130

Ohutuslane teave

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukooptid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabinumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 850/900/1800/1900 ja UMTS 2100. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seade toetab Interneti-ühendust ja teisi ühendusi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused, nendega kahjustatud sõnumid ja rakendused ning muu kahjulik sisu. Olge ettevaatlikud ja avage sõnumeid, looge ühendusi, laadige alla sisu ja installige rakendusi ainult siis, kui need on pärit usaldusväärselt allikatest. Seadme turvalisuse suurendamiseks on soovitatav installida regulaarse uuendusteenusega viirusetõrjetarkvara ja kasutada tulemüritarkvara.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud failivorminguid pole võimalik avada ega muuta.

Intensiivse töötamise ajal, näiteks videokõne ajal, võib seade soojeneda. Üldjuhul on see normaalne nähtus. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud kolmandate isikute veebilehtede järjehoidjad või lingid. Seadme abi pääseb

juurde ka muudele kolmandate isikute saitidele. Kolmandate isikute saidid ei ole kuidagi Nokiaga seotud ning Nokia ei anna nende saitide kohta mingit heakskiitu ega garantiid. Selliste saitide sisu suhtes tuleb rakendada ettevaatusabinõusid.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned käesoleva seadme funktsioonid, näiteks MMS, sirvimine, e-post ja sisu

allalaadimine MMS-i või brauseri vahendusel nõuavad võrgutoetust.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikateks on laadijad DC-4, AC-3 või AC-4 ning AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, kui seadet kasutatakse koos laadijaadapteriga CA-44.

Seadmega koos kasutamiseks on mõeldud aku BL-5B.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Teie Nokia N80

Mudeli number: Nokia N80-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N80.

Tarkvarauuendused

Nokia võib oma klientidele pakkuda tarkvarauuendust, mis võib sisaldada uusi või täiustatud funktsioone ning parendatud tööjõudlust. Neid uuendusi on võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater PC kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust Nokia Software Updater ning ühilduvat arvutit, milles töötab opsüsteem Microsoft Windows 2000 või XP, Interneti-ühendust ning ühilduvat andmekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Rakenduse Nokia Software Updater allalaadimise kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või oma kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui võrk toetab võrgu kaudu edastatavat tarkvara uuendamist, võite uuenduse ka selle teenuse kaudu tellida. Vt ptk "Tarkvarauuendused" lk 90.

Seaded

Seadmes Nokia N80 on tavaliselt vastavalt teenusepakkuja või võrguoperaatori teabele automaatselt konfigureeritud MMS-, GPRS-, striimimis- ja mobiil-

internetiseaded. Juhul kui teenusepakkuja pole seadeid telefoni installinud, saadetakse need teile spetsiaalse sõnumiga.

Nokia tugiteenus ja kontaktandmed

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebilehelt leiate teavet Nokia toodete ja teenuste kohta. Kohalike Nokia klienditeeninduskeskuste loendi leiate aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Teavet hooldusteenuste kohta leiate aadressilt www.nokia.com/repair.



Sisu ülekanne teisest seadmest

Kasutades Bluetooth- või infrapunahendust, saate ühilduvast Nokia telefonist seadmesse Nokia N80 üle kanda telefoni salvestatud andmeid, näiteks

kontaktandmeid. Ülekantavate andmete tüüp sõltub telefoni mudelist. Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate teise seadme ja Nokia N80 vahel andmeid sünkroonida.

Saate sisestada oma SIM-kaardi teise telefoni. Kui Nokia N80 ilma SIM-kaardita sisse lülitada, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Sisu ülekandmine

- 1 Rakenduse esmakordseks kasutamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Edastus**. Kui olete seda rakendust juba eelnevalt kasutanud ning soovite uut ülekannet alustada, valige **Edasta andmed**. Andmete vaates valige **Jätka**.
- 2 Andmete edastamiseks saate valida Bluetooth- või infrapunaühenduse. Mõlemad seadmed peavad toetama valitud ühenduse tüüpi.
- 3 Kui valisite Bluetooth-ühenduse Bluetooth-ühendusega seadmete otsimiseks valige **Jätka**. Teine seade valige loendist. Teil palutakse sisestada Nokia N80 kood. Sisestage kood (1– 16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud. Vt pkt "Seadmete sidumine" lk 91.
Rakendus **Edastus** saadetakse sõnumina teise seadmesse. Rakenduse **Edastus** installimiseks teises seadmes avage sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Infrapunaühenduse valimisel ühendage kaks seadet. Vt pkt "Infrapunaühendus" lk 92.

- 4 Valige seadmes Nokia N80 teisest seadmest kopeeritava sisu.

Andmed kopeeritakse teise seadme mälust Nokia N80 vastavasse kausta. Kopeerimiseks kuluv aeg sõltub ülekantavate andmete mahust. Kopeerimise võib katkestada ja seda saab hiljem jätkata.

Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate mõlema seadme andmeid hõlpsalt ajakohastada. Sünkroonimise alustamiseks ühilduva Nokia seadmega valige **Telefonid**, leidke seade ja valige **Valikud** > **Sümkrooni**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Eelmise edastuse logi vaatamiseks valige **Edastuslogi**.

Tähtsamad tähised

 – seadet kasutatakse GSM-võrgus.

3G (võrguteenus) – seadet kasutatakse UMTS-võrgus.

 – menüü **Sõnumid** kaustas **Saabunud** on vähemalt üks uus sõnum.

 – kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – vastamata kõne.

 – kuvatakse, kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Hääletu**.

 – telefoni klahvistik on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist

2.

 Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 Ühendus ühilduva Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.

 Seadmega on ühendatud ühilduv silmusvõimendi (kuuldeaparaat).

 Seadmega on ühendatud ühilduv **Tekstitelefoni**.

D – andmesidekõne on aktiivne.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on ootel.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 – telefon otsib saadaval olevat traadita kohtvõrku. Vt ptk "WLAN" lk 108.

 – traadita kohtvõrk on aktiveeritud krüpteeringuga võrgus.

 – traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel puudub krüpteering.

 – Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 – Bluetoothi kaudu saadetakse andmeid.

 – USB-ühendus on aktiivne.

 – infrapuna-ühendus on aktiivne. Ühenduse katkemist või telefoni katset ühenduda teise seadmega märgib tähise vilkumine.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks sulgege liugklahvistik ning valige **Jah**, kui kuvatakse **Lukustan klahvid?** Suletud klahvistiku puhul klahvide lukustamiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lukusta klahvid**.

Klahvide avamiseks avage liugklahvistik või vajutage **(Ava)** ning valige **OK** kui kuvatakse **Avan klahvid?**

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse kõne või heli kuulamise ajal vajutage vastavalt  või .



Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt ilma telefoni kõrva ääres hoidmata.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige **Valikud > Aktiv. valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.



Kell

Vajutage  ja valige **Kell**. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud > Äratuse aeg**. Kui alarm või äratuse on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse või alarmi väljalülitamiseks valige **Stopp** või äratusele 5- minutilise pausi seadmiseks valige **Hiljem**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnele sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnele vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Kell > Valikud > Tühista äratuse**.

Kella seaded

Kella seadete muutmiseks valige **Kell > Valikud > Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaeg** või **Kuupäev**.

Ooterežiimis ekraanil kuvatava kella valimiseks liikuge alla ja valige siis **Kella esitusviis > Analoo** või **Digitaalne**.

Kui soovite, et mobiilsidevõrk korrigeeriks teie seadme kellaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt (võrguteenus), valige **Kella autom. uuendus > Automaatne uuendus**.

Äratussignaali muutmiseks liikuge allapoole ja valige **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Maailmakella vaate kuvamiseks avage **Kell** ning vajutage . Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaaegu.

Linnade lisamiseks loendisse valige **Valikud > Lisa linn**. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud > Asukohalinn**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.


Peakomplekt

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme Pop-Port™-pessa.




Hoiatus!

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.



Randmepael

Ajage pael kinnituskohast läbi (vt joonist) ja tõmmake pingule.



Traadita kohtvõrk

Teie seade toetab raadioside-kohtvõrku (traadita LAN-võrku). Traadita kohtvõrgu vahendusel saate oma seadme ühendada Internetti ning traadita kohtvõrku toetavate ühilduvate seadmetega. Telefoni kasutamise kohta koduvõrgus lugege ptk "Koduvõrk" lk 15.

Teatud riikides, näiteks Prantsusmaal, on WLAN-võrgu kasutamine kitsendatud. Lisateavet saate kohalikelt võimuorganitelt.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi traadita kohtvõrgu funktsioone:

- IEEE 802.11b/g standard
- Töötamine sagedusel 2,4 GHz
- Wired Equivalent Privacy (WEP) krüpteerimisviisid kuni 128 bitiste võtmetega, Wi-Fi Protected Access (WPA) ja

802.1x. Funktsioone saab kasutada ainult võrgu toetuse korral.

Traadita kohtvõrgus saate luua Interneti-pöörduspunkti (IAP) ning kasutada seda rakenduste puhul, mis vajavad Interneti-ühendust.

Interneti-pöörduspunkti loomine

- 1 Vajutage  ja valige **Side > Ühen.hald.** > **Kasutatavad WLAN-võrgud.**
- 2 Seade otsib läheduses olevat traadita kohtvõrku. Leidke Interneti-pöörduspunkti loomiseks sobiv võrk ja valige **Valikud > Määra pöördusp.**
- 3 Telefon loob vaikeseadetega Interneti-pöörduspunkti. Nende seadete vaatamise ja muutmise kohta lugege ptk "Pöörduspunkt" lk. 106.

Kui rakendus küsib teilt pöörduspunkti, valige loodud pöörduspunkt või valige läheduses oleva traadita kohtvõrgu otsimiseks **Otsi WLAN-võrku.**

Andmeside loomisel traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil, luuakse traadita kohtvõrgu ühendus. Andmeside ühenduse lõppedes lõpeb ka aktiveeritud traadita kohtvõrgu ühendus. Ühenduse lõpetamise kohta lugege täpsemalt ptk "Ühendushaldur" lk 94.

Saate kasutada traadita kohtvõrku tavakõne ajal või kui pakettandmed on aktiveeritud. Korraga on võimalik ühendus ainult ühe traadita kohtvõrguga, kuid sama võrku võivad ühendada mitmed erinevad rakendused.

Profiili **Autonoomne** aktiveerimisel saate traadita kohtvõrku (kui on saadaval) endiselt kasutada. Traadita kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Traadita kohtvõrgul on kaks töörežiimi. infrastruktuur ja juhuvõrk.

Infrastruktuurses töörežiimis ühendatakse teie seade WLAN-i pöörduspunkti seadmega. Pöörduspunkti seadme vahendusel saab juurdepääsu teistele ühilduvatele seadmetele või fiksvõrgule.

Juhuvõrgu töörežiimi kasutades saavad ühilduvad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta. Juhuvõrgule Interneti-pöörduspunkti loomise kohta lugege ptk "Pöörduspunkt" lk 106.



Näpunäide. Seadet tuvastava ainuomase MAC-aadressi (Media Access Control) kontrollimiseks sisestage ooterežiimis *#62209526#.

Koduvõrk

Seade ühildub Universal Plug and Play (UPnP) arhitektuuriga. Kasutades traadita kohtvõrgu pöörduspunkti või LAN-marsruuterit, saate luua koduvõrgu ja ühendada ühilduvaid UPnP seadmeid – teie Nokia N80, ühilduv personaalarvuti, ühilduv printer, ühilduv helitehnika komplekt, ühilduv teler või ühilduva

traadita multimeediavastuvõtjaga varustatud teler või helisüsteem.

Koduvõrgus saate vaadata või esitada menüüsse **Galerii** salvestatud ühilduvaid meediumifaile teistes ühendatud seadmetes; näiteks saate vaadata seadmesse Nokia N80 salvestatud faile ühilduvas teleris. Vt ptk "Koduvõrk" lk 34 ja "Pildi printimine" lk 41.

Traadita kohtvõrgus koduvõrgu häälestamiseks konfigureerige ja looge esiteks traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkt ning seejärel konfigureerige seadmed. Konfigureerige seaded oma Nokia N80 rakenduses **Koduvõrk**. Vt ptk "Koduvõrk" lk 34. Ühilduva arvuti ühendamiseks koduvõrguga, on vaja arvutisse installida Home Media Server tarkvara teie Nokia N80 müügikomplekti kuuluvalt CD-ROMilt.

Kui olete lõpetanud vajalikud konfiguratsioonid kõigis võrguga ühendatud seadmetes, võite alustada koduvõrgu kasutamist. Vt ptk "Meediumifailide vaatamine" lk 35.

Koduvõrk kasutab traadita kohtvõrgu turvaseadeid. Kasutage koduvõrgu funktsiooni traadita kohtvõrgu infrastruktuurses võrgus koos LAN-pöörduspunkti seadmega või marsruuteriga, ja krüpteeringut.



NB! WLAN-ühenduse turvalisuse tagamiseks aktiveerige alati mõni kasutatav krüpteerimismeetod.

Krüpteerimine vähendab võimalust, et keegi teie andmetele võiks ligi pääseda.

Teie Nokia N80 traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti seadete vaatamise või muutmise kohta vt ptk "Pöörduspunkt" lk 106.

Oluline turvateave

Traadita koduvõrgu konfigureerimisel võimaldage krüpteerimisviisi. Esiteks pöörduspunkti seadmel või marsruuteril ning seejärel teistel ühilduval seadmel, mida soovite koduvõrku ühendada. Teavet leiate seadmete dokumentatsioonist. Hoidke kõik paroolid seadmetest eemalolevas kindlas ja salastatud kohas.

Teie Nokia N80 traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti seadete vaatamise või muutmise kohta vt ptk "Pöörduspunkt" lk 106.

Juhuvõrgu töörežiimi kasutamisel ühilduva seadmega koduvõrgu loomiseks, võimaldage Interneti-pöörduspunkti konfigureerimisel üks krüpteerimisviisidest menüüs **WLANi turvarežiim**. See juhis vähendab soovimatute kaaslaste juhuvõrguga ühinemise riski.

Kui mõni muu seade proovib juhu- või koduvõrguga ühendust luua, teavitab sellest teie telefon. Ärge vastake, kui sideühenduse taotlus saadetakse tundmatust seadmest.

Krüpteeringuta traadita kohtvõrgu kasutamisel ärge jagage Nokia N80 ja kõiki teisi isiklikke meediumifaile. Nende seadete vaatamise ja muutmise kohta lugege ptk "Koduvõrk" lk 34.

Mälukaart

Seadme mälu aitab säästa ühilduv miniSD-kaart. Mälukaarti võib kasutada ka seadmesse kogunenud andmete varundamiseks.




Kasutage seadmes ainult Nokia heakskiiduga ja ühilduvaid miniSD-kaarte. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatuses.

Mälukaardi paigaldamine

- 1 Mälukaardi sisestamiseks asetage sõrm mälukaardi pesa luugi ülaosas olevasse õnarusse ja avage luuk.



- 2 Asetage mälukaart kaardipessa. Jälgige, et kaardi kontaktid jääksid ülespoole ja kaardi kaldnurk seadme allserva poole.
- 3 Lükake kaart sisse. Kui kaart kohale kinnitub, kuulete klõpsatust.
- 4 Sulgege luuk. Avatud luugiga ei saa mälukaarti kasutada.



Mälukaardi väljutamine

- 1 Enne mälukaardi eemaldamist pesast vajutage toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.
- 2 Kui ekraanil kuvatakse **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**, avage mälukaardi pesa luuk.
- 3 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 4 Kui telefon on sisse lülitatud, valige **OK**.

NB! Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil sellelt loetakse või sellele kirjutatakse andmeid. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaadile salvestatud andmed.



Mälukaardid

Vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Mälu**. Ühilduvat miniSD-kaarti võib kasutada lisamäluna ning seadme mälus olevatest andmete varundamiseks.

Seadme mälus olevate andmete varundamiseks ühilduvalale mälukaardile valige **Valikud** > **Varunda tel. mälu**

Andmete taastamiseks ühilduvalt mälukaardilt seadmesse valige **Valikud** > **Taasta kaardilt**.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei saa enam taastada.

Osa mälukaarte on juba enne ostmist vormindatud, teised veel mitte. Küsige kaardi müüjalt, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda mälukaart**. Kinnitamiseks valige **Jah**.



Failihaldur

Paljud seadme funktsioonid, nagu näiteks kontakt-andmed, sõnumid, pildid, videod, helinad, kalendri-märkmed, dokumendid ja allalaaditud rakendused

kasutavad andmete talletamiseks mälu. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on seadme mällu juba salvestatud.

Mälukaart on lisamälu andmete salvestamiseks. Mälukaardid on korduvkirjutatavad – mälukaardilt saab kustutada andmeid, et siis uusi salvestada.

Seadme mälus või mälukaardil (kui see on paigaldatud) olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Failihaldur**. Avatakse seadmemälu vaade (, ). Vajutage  mälukaardi vaate avamiseks () (kui on saadaval).

Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraga  ja , et see fail märkida. Seejärel valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Faili otsimiseks valige esmalt **Valikud** > **Leia** ja seejärel mälu, kust otsida. Sisestage otsitava faili nimi.

Mälukasutuse vaatamine

Seadmes talletatavate andmete tüüpide ja mälukasutuse vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälukasutus**. Vaba mälumaht kuvatakse funktsioonis **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – vabastage mälu

Kui seadme- või kaardimälu hakkab nappima, annab seade sellest märku.

Seadme mälu vabastamiseks kandke andmed failihalduris mälukaardile. Märkige teisaldatavad failid ja valige **Teisalda kausta** > **Mälukasutus**. Seejärel valige kaust.

Kasutades näiteks **Galerii** edastamisvahendit võite edastada meediumifaile ühilduval arvutile. Vt ptk "Varufailid" lk 34.

 **Näpunäide.** Seadme erinevate mälude vaatamiseks võite kasutada programmpaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser.

Andmete kustutamiseks kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid:

- sõnumeid funktsiooni **Sõnumid** kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud**;
- allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- salvestatud pilte, videoid ja helifaile;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- allalaaditud rakendusi; Vt ka ptk "Rakendushaldur" lk 114.
- kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.
- Pärast rakenduste installimist ühilduval mälukaardile jäävad installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid võivad võtavad enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvara Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse,

seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Vt ptk "Failihaldur" lk 18. Kui .sis-fail on sõnumi manuses, kustutateg see sõnum sõnumite sisendkastist.

Kasulikud otseteed

Otseteede ehk otsevalikute abil saate seadme teatud funktsioone kõige kiiremini kasutada. Selliste funktsioonide kohta leiate üksikasjalikumate teavet käesoleva kasutusjuhendi vastavatest lõikudest.

Ooterežiim

- Avatud rakenduse aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning valige rakendus. Kui mälu napib, võib telefon mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab seade eelnevalt salvestamata andmed. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.
- Kaamera sisselülitamiseks hoidke võtteklahvi rohkem kui ühe sekundi vältel all.
- Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all.
- Multimeedium-rakenduste avamiseks vajutage ja hoidke all klahvi  . Vt ptk "Multimeediumklahv" lk 103.

- Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige soovitud profiil.
- Profiili **Tavaline** või **Hääletu** valimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri korral aktiveerib see toiming vaheldumisi kas ühe või teise liini.
- Viimati valitud telefoninumbrate loendi avamiseks vajutage .
- Häälkäskluste kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
- Interneti-ühenduse loomiseks (menüü **Teenused**) vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all. Vt ptk "Veebibrauserid" lk 73.

Ooterežiimis saadaolevate muude otseteede kohta lisateabe saamiseks vt ptk "Aktiivne ooterežiim" lk 102.

Teksti ja loendite muutmine

- Loendis soovitud üksuse märkimiseks liikuge sellele ning vajutage korraga klahve  ja .
- Mitme loendiüksuse märkimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning vajutage samal ajal klahvi  või . Kui vajalikud üksused on märgitud, vabastage  ja siis ka klahv .
- Teksti kopeerimine ja kleepimine. Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage  või . Teksti kopeerimiseks puhvermälli hoidke endiselt all klahvi  ja valige

Kopeeri. Teksti sisestamiseks dokumenti hoidke all klahvi  ja valige **Kleebi**.



Abi

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Kui rakendus on avatud, valige **Valikud** > **Abi** praegu avatud vaate abiks.

Abifunktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Abifunktsiooni avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid** > **Abi**. Abitekstide teemadeloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus.



Juhendaja


Juhendaja pakub teavet teie seadme teatud funktsioonide kohta. Juhendaja avamiseks menüüst vajutage klahvi  ja valige **Minu asjad** > **Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.

Kaamera

Nokia N80 on varustatud kahe kaameraga. Kõrge eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel, madalama eraldusvõimega teisene kaamera seadme esiküljel. Mõlema kaameraga saab pildistada ja salvestada videolõike. Esikülje teisene kaamera on kasutusel püstpaigutus- ning tagakülje põhikaamera rõhtpaigutusrežiimis.

Teie seade toetab 2048 x 1536-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja valige **Pildindus** > **Kaamera** või hoidke all võtteklahvi. Pildivaaturiga saate vaadata salvestatavat kaadrit. Kaamerate vahetamiseks valige **Valikud** > **Vali teine kaamera** või **Vali põhikaamera**.



Pildid ja videolõigud salvestatakse automaatselt **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Kaameraga tehtud fotode failid on laiendiga .jpeg. Videolõigud salvestatakse 3gpp-vormingus faililaiendiga .3gp (videokvaliteedi režiimid Normal ja

Sharing) või mp4-vormingus (videokvaliteedi režiim High). Vt ptk "Videoseaded" lk 28.

Pilte ja videoid saab saata ka multimeediumsõnumeis ja e-kirja manusena või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Pildistamine

Kui kaamera on režiimis **Videorežiim**, avage fotorežiimi valimiseks **Valikud** > **Fotorežiim**.

Teisese kaamera kasutamiseks, kui soovite näiteks ka ise pildile jõuda, valige **Valikud** > **Vali teine kaamera**.

Edastatud failide koopiade kustutamiseks ning mälu tühendamiseks valige **Valikud** > **Ava vaba mälu** (ainult põhikaamera puhul).

Pildistamiseks vajutage võtteklahvi. Teisese kaamera kasutamisel vajutage juhtnuppu. Ärge liigutage seadet enne pildi salvestumist.

Enne video salvestamist valguse ja värvi seadmiseks valige **Valikud** > **Foto seadistamine**. Vt ptk "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24.

Kui suumite pildistatavat kaadrit, muudate selle eredust või kontrastsust, kulub pildi salvestamiseks kauem aega.

Võtterežiimi valimiseks valige **Valikud > Foto seadistamine > Võtterežiim**. Vt ptk "Võtterežiimid" lk 24.

Kaamerarežiimi tähiste tähendus on järgmine.

- Seadme mälu (📁) või mälukaardi (💾) tähis (1) näitab, kuhu pildid salvestatakse.
- Pilditähis (2) näitab, mitu pilti sõltuvalt valitud pildikvaliteedist hinnanguliselt seadme mällu või mälukaardile mahub.
- Stseenitähis (3) näitab praegu filmitavat stseeni.
- Välklambitähis (4) näitab, kas välklamp on seadud režiimi **Automaatne** (⚡), **Punasil. väh.** (👁), **Sundvähk** (⚡) või **Välja** (🚫).
- Piltide eraldusvõime tähis (5) näitab pildi kvaliteeti.
- Sarivõttetähis (6) näitab, et sarivõtterežiim on aktiveeritud. Vt ptk "Sarivõtete tegemine" lk 23.
- Viitpäästikutähis (7) näitab, et viitpäästik on aktiveeritud. Vt ptk "Enda pildistamine – viitpäästik" lk 23.



Otseteed on järgmised.

- Juurde – või eemalesuunimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Küljepaanil kuvatav suumitähis näitab suumi astet.
- Menüü **Foto seadistamine** avamiseks vajutage juhtklahvi vasakule. Vt ptk "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Kaamera paigalhoidmiseks kasutage mõlemat kätt.
- Eri keskkondades pildistamiseks või filmimiseks kasutage sobivat režiimi.
- Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.
- Kui te ühe minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage klahvi (🔵).

Pärast pildistamist toimige järgmiselt.

- Kui te ei soovi pilti salvestada, vajutage klahvi (🔵) või valige **Valikud > Kustuta**.
- Pildi saatmiseks **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil** vajutage (📶) või valige **Valikud > Saada**. Lisateavet vt ptk "Sõnumite saatmine" lk 47 ja "Bluetooth-ühendus" lk 89. Helistamise ajal pole see valik kasutatav.
- Kõne ajal vestluskaaslasele pildi saatmiseks valige **Valikud > Saada helistajale**.
- Foto redigeerimiseks valige **Valikud > Muuda**. Vt ptk "Piltide töötlemine" lk 26.

- Foto printimiseks valige **Valikud** > **Prindi**. Vt ptk "Pildi printimine" lk 41.

Sarivõtete tegemine

Täpsem kaadrisari on saadaval ainult põhikaameras.

Kaamera seadistamiseks sarivõtete tegemiseks valige **Valikud** > **Täpsem kaadrisari** ning määrake pildistussagedus. Piltide arv sõltub vabast mälumahust.

Pildistamiseks vajutage võtteklahvi.

Pärast pildistamist kuvatakse fotod ekraanil. Pildi avamiseks vajutage .

Sarivõtterežiimi saate kasutada ka koos viitpäästikuga.

Sarivõtterežiimi pildivaaturisse naasmiseks vajutage võtteklahvi.

Enda pildistamine – viitpäästik

Viitpäästik on kasutatav ainult põhikaameras.

Et ka ise pildile jäädvustuda, kasutage viitpäästikut. Viitpäästiku ajastuse määramiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri iseavaja** > **2 sekundit**, **10 sekundit** või **20 sekundit**. Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Kui aeg hakkab jooksmas, siis viitpäästik  vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist.

Viitpäästikut saate kasutada ka sarivõtterežiimis.

 **Näpunäide.** Pildistamise ajal käe paigal hoidmiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri iseavaja** > **2 sekundit**.

Välklamp

Välklamp on kasutatav ainult põhikaameras.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamisel välklampi kinni.

Hämaras pildistamiseks on tagakaamera varustatud valgusdiod-välklambiga. Välklambirežiimide valik on järgmine. **Automaatne** () , **Punasil. Väh.** () , **Sundvälk** () ja **Välja** () .

Välklambi kasutamiseks valige **Valikud** > **Foto seadistamine** > **Välk** > **Sundvälk**.

Kui valgustus on hea ning välklambi seadeks on **Välja** või **Automaatne**, annab välklamp pildistamisel siiski pisut valgust. Nii näeb pildistatav isik, millal võte tehakse. Pildi kvaliteeti välklamp sellisel juhul ei mõjuta.

Punaste silmade teket fotodel vähendab välgu seadmine režiimi **Punasil. väh.**

Seadistus – valguse ja värvi seadmine

Et kaamera värve ja valgust täpsemini jäädvustaks ning et piltidele või videotele efekte lisada, valige **Valikud** > **Foto seadistamine** või **Video seadistamine**. Avaneb loeng järgmistest valikutest.

Võtterežiim – valige pildistuskeskkonnale sobiv võtterežiim. Iga võtterežiim kasutab eri valgustusseadeid, mis sobivad vastavas keskkonnas pildistamiseks.

Välg (ainult fotode puhul) – seadistage välklamp vastavalt valgustingimustele. Vt ptk "Välklamp" lk 23.

Valge tasakaal – valige loendist tegelikele vastavad valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Säriaeg (ainult fotodele) – kohandage kaamera säriaeg.

Värvitoon – valige loendist sobiv värvusefekt.

Pildi teravus (ainult fotodele) – reguleerige pildi teravust.

Eredus – valige sobiv eredus.

Kontrastsus – valige sobiv kontrastsus.

Värviküllastus – reguleerige pildi värvide sügavust.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Saadaolevad seaded sõltuvad valitud kaamerast.

Seadistused on kaamerapõhised. Teisese kaamera seadistuste muutmisel põhikaamera seaded säilivad. Foto- ja videorežiimi vahetusel seadistused siiski muutuvad.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded. Uue võtterežiimi valimisel muutuvad ka seaded – need asendatakse valitud režiimi seadetega. Vt ptk "Võtterežiimid" lk 24. Kui seadistusi on vaja muuta, saate seda teha pärast võtterežiimi valimist.

Võtterežiimid

Võtterežiimid aitavad leida keskkonnale sobivaid värvi- ja valgusseadeid. Pildistamiseks või filmimiseks valige võtterežiimiloendist sobiv režiim. Iga võtterežiimi seaded on määratud nii, et need vastaksid pildistus- või filmimisstiilile või keskkonnale.

Lähivõttelüliti asub põhikaamera objektiivi all. Lähivõttelüliti saate kasutada lähivõtete või tekstide pildistamiseks. Lähivõtterežiimi kasutamiseks vaikerežiimina lülitage seade lähirežiimi (📷). Võtterežiimide **Lähivõte** ja **Dokumenditekst** vahetamiseks valige **Valikud** > **Foto seadistamine** > **Võtterežiim**.

Mõne muu võtterežiimi valimiseks keerake lüliti tagasi tavaasendisse (📷), valige **Valikud** > **Foto seadistamine** või **Video seadistamine** > **Võtterežiim** ning seejärel sobiv võtterežiim.

Videovõtterežiimid

Automaatne (☐) (vaikeseade) ja **Öövöte** (🌙).

Fotovõtterežiimid

Automaatne (📷) (vaikeseade), **Vabalt valitav** (👤), **Portree** (👤), **Maastik** (🏞️), **Sport** (🏃) (võtterežiimis **Sport** kahandatakse eraldusvõime väärtusele 1280 x 960. Vaadake teemat **Foto kvaliteet** jaotises "Fotokaamera seadete reguleerimine" lk 25.), **Öine maastik** (🌙), **Öine portree** (👤) ja **Küünlavalgus** (🕯️).

Pildistamise ajal on vaike-võtterežiim **Automaatne**. Võtterežiimi **Vabalt valitav** saab samuti seada vaike-võtterežiimiks.

Konkreetselt keskkonnale sobiva isikliku võtterežiimi koostamiseks leidke valik **Vabalt valitav** ja valige **Valikud** > **Muuda**. Vabalt valitavas võtterežiimis saate reguleerida valgustuse ja värvi seadeid. Mõnest muust võtterežiimist seadete kopeerimiseks valige **Režiimipõhine** ja seejärel soovitud võtterežiim.

Kasutatavad seaded sõltuvad valitud kaamerast.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Fotokaamera jaoks on kahte tüüpi seadeid: menüü **Foto seadistamine** seaded ja põhiseaded. Menüüs **Foto seadistamine** seadete reguleerimise kohta vt "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24. Kaamera sulgemisel

taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige menüüs **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Foto kvaliteet – **Prindi 3M – suur** (eraldusvõime 2048 x 1536), **Prindi 2M – keskmine** (eraldusvõime 1600 x 1200), **Prindi 1,3M – väike** (eraldusvõime 1280 x 960), **E-post 0,5M** (eraldusvõime 800 x 600) või **MMS 0,3M** (eraldusvõime 640 x 480). Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem nõuab see mäluruumi. Foto printimiseks valige **Prindi 3M – suur**, **Prindi 2M – keskmine** või **Prindi 1,3M – väike**. Pildi saatmiseks e-kirjas valige **E-post 0,5M**. Pildi saatmiseks multimeediumsõnumis valige **MMS 0,3M**.

Lisa albumisse – valige, kas soovite pilte salvestada kindlasse **Galerii** albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb kasutatavate albumite loend.

Näita fotot – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Jah**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Ei**.

Rohkem suurendust (ainult põhikaameras) – võimalikult palju suurendatud foto pildistamiseks valige **Sisse**. Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil. Suurenduse piiramiseks, et säilitada pildi kvaliteet, valige **Välja**.

Foto vaikenimi – valige fotode vaikenimi.

Pildistamisheli – valige pildistamisel kostuv heli.

Kasutatav mälu – valige piltide salvestuskoht.

Piltide töötlemine

Kui soovite töödelda pilte kohe pärast pildistamist või töödelda pilte, mis on juba salvestatud rakendusse **Galerii**, valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige **Rakenda efekt**, kui soovite pilti kärpida või pöörata; eredust, värve, kontrastsust, tihendust ja eraldusvõimet seadistada või lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine**. Foto suuruse kärpimiseks valige käsitsi **Käsitsi** või valige loendist eelmääratletud vastavus. Kui valisite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ning valige **Määra**. Vasakusse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Eelmääratletud vastavuse puhul valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala külmutamiseks vajutage . Juhtnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage klahvi .

Pildil esineda võiva punasilmsuse tõrjeks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Punasilms. vähend..** Liigutage rist

silmale ja vajutage klahvi . Ekraanil kuvatakse kontuur. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks liigutage juhtnuppu. Silmade punasuse kahandamiseks vajutage klahvi .

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otseteed.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage klahvi *****. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti klahvi *****.
- Foto pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- Juurde- või eemalesuunimiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtklahvi üles, alla, vasakule või paremale.

Videote salvestamine

Kui kaamera on lülitatud režiimi **Fotorežiim**, valige videorežiimi kasutamiseks **Valikud** > **Vidorežiim**.

Teisese kaamera kasutamiseks, kui soovite näiteks ka ise pildile jõuda, valige **Valikud** > **Vali teine kaamera**.

Edastatud failide koopiade kustutamiseks ning mälu tühendamiseks uute videolõikude jaoks valige **Valikud** > **Ava vaba mälu** (ainult põhikaamera puhul).

- 1 Salvestuse alustamiseks vajutage põhikaameras juhtklahvi ja teiseses kaameras klahvi . Kuvatakse salvestustähis . Valgusdiod-välklamp süttib ja

kostab heli, mis annab filmitavale märku, et videosalvestus on alanud. Video kvaliteeti välg ei mõjuta.

- 2 Salvestuse seiskamiseks valige **Paus**. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis **⏸**. Salvestus lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausiga peatatud ning minuti jooksul pole ühtegi klahvi vajutatud.
- 3 Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Videolõik salvestatakse automaatselt **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Vt ptk "Galerii" lk 31.

Enne video salvestamist valguse ja värvi seadmiseks valige **Valikud > Video seadistamine**. Vt ptk "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24.

Võtterežiimi valimiseks valige **Valikud > Video seadistamine > Võtterežiim**. Vt ptk "Võtterežiimid" lk 24.

Videosalvesti tähiste tähendus on järgmine.

- Seadme mälu (**📁**) ja mälukaardi (**📇**) tähised (1) näitavad, kuhu video salvestatakse.
- Video kestuse tähis (2) näitab salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.



- Võtterežiimi tähis (3) näitab kasutatavat võtterežiimi.
- Fotostabilisaatori tähis (4) näitab, et vastav seade, mis kahandab väikeste liikuvate osakeste mõju pildi teravusele (ainult põhikaameras) on aktiveeritud.
- Mikrofonitähis (5) näitab, et mikrofoni on välja lülitatud.
- Failivormingu tähis (6) näitab videolõigu vormingut.
- Videokvaliteedi tähis (7) näitab, kas videokvaliteedi seadeks on määratud **Kõrge**, **Tavaline** või **Ühisvaatamine**.

Otseteed on järgmised.

- Juurde- või eemalesuimiseks liigutage juhtklahvi üles või alla. Küljepaanil kuvatav suunitähis näitab suumi taset.
- Seadekogumi **Video seadistamine** avamiseks vajutage juhtklahvi vasakule. Vt ptk "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24.

Pärast videolõigu salvestamist toimige järgmiselt.

- Salvestatud videolõigu koheseks esitamiseks valige **Valikud > Esita**.
- Kui te ei soovi videot salvestada, vajutage klahvi **⏏** või valige **Valikud > Kustuta**.
- Video saatmiseks **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil** vajutage klahvi **📶** või valige **Valikud > Saada**. Lisateavet vt ptk "Sõnumite saatmine" lk 47 ja "Bluetooth-ühendus" lk 89. Helistamise ajal pole see valik kasutatav.

MMS-sõnumiga ei saa saata .mp4-vormingus salvestatud videolõike.

- Kõne ajal vestluskaaslasele videolõigu saatmiseks valige **Valikud** > **Saada helistajale**.
- Video redigeerimiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Vt ptk "Videolõikude töötlemine" lk 29.

Videoseaded

Videosalvesti tarbeks on kaht tüüpi seadeid: menüü **Video seadistamine** seaded ja põhiseaded. Rakenduse **Video seadistamine** seadete reguleerimise kohta vt "Seadistus – valguse ja värvi seadmine" lk 24. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, põhiseaded aga jäävad samaks, kuni neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Helisalvestis – valige **Sisse**, kui soovite salvestada nii pilti kui heli.

Video kvaliteet – saate videolõigu kvaliteediks seada **Kõrge**, **Tavaline** või **Ühisvaatamine**. Kvaliteeti tähistab üks järgmistest ikoonidest:  (kõrge),  (tavaline) ja  (ühisvaatamine). Kui valite **Kõrge** või **Tavaline**, määratakse ühe videolõigu pikkuseks kuni üks tund. Samas on salvestatava video pikkus piiratud mälukaardi vaba ruumiga. Kui soovite videot vaadata teleris või arvutis, valige kvaliteediks **Kõrge**. Sellise kvaliteediga

videofail on CIF-eraldusvõimega (352 x 288) ja .mp4-failivormingus. MMS-sõnumiga ei saa saata .mp4-vormingus salvestatud videolõike. Kui soovite videolõiku vaadata mobiiltelefonis, valige **Tavaline**: Sellise kvaliteediga video on QCIF-eraldusvõimega (176 x 144) ja .3gp-failivormingus. Video saatmiseks MMS-sõnumis valige **Ühisvaatamine** (QCIF-eraldusvõime, .3gp failivorming). Sellise videolõigu failimaht saab olla kuni 300 kB (u 20 sekundit), et seda saaks hõlpsalt multimeediumsõnumis teise ühilduvasse seadmesse saata. Mõni võrk toetab siiski vaid kuni 100-kilobaidiste MMS-ide saatmist. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Lisa albumisse – valige, kas soovite videolõike salvestada mõnda rakenduse **Galerii** albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb kasutatavate albumite loend.

Näita videot – saate valida, et pärast videosalvestuse lõppu kuvataks esimene kaader. Videolõigu vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.

Video vaikenimi – valige videote vaikenimi.

Kasutatav mälu – valige, kas andmed salvestatakse vaikimisi seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud).

Videolõikude töötlemine

Videolõikude redigeerimiseks kaustas **Galerii** ning nende töötlemiseks ja kohandamiseks liikuge soovitud videolõigule ja valige **Valikud** > **Muuda**. Vt ptk "Galerii" lk 31. Videote ühendamise ja lõikamise ning piltide, helilõikude, sulatusvõtete ja efektide lisamise teel saab koostada kohandatud videolõike. Sulatus on visuaalne efekt, mida kasutatakse video alguses või lõpus ning ka videolõikude vahel.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videolõigu ajaskaala ja helilõigu ajaskaala. Videolõigule lisatud pildid, tekst ja sulatused kuvatakse videoajaskaalal. Ajaskaalade vahetamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Video, heli, pildi, teksti ja sulatuste töötlemine

Kohandatud videolõikude koostamiseks märkige ja valige üks või mitu soovitud videolõiku ning seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Video muutmiseks valige üks järgmistest valikutest.

Muuda videoklippi:

Lõika – videolõigu kärpimiseks videolõigu lõikamiskuvas.

Lisa värviefekt – videolõigule värvusefekti lisamiseks.

Aegluubis – videolõigu aeglustamiseks.

Vaigista heli/Lülita heli sisse – algse videolõigu heli vaigistamiseks või heli sisselülitamiseks.

Teisalda – videolõigu teisaldamiseks valitud asukohta.

Eemalda – videolõigu eemaldamiseks videost.

Duplikaat – valitud videolõigu kopeerimiseks.

Muuda teksti (kasutatav vaid siis, kui lõigule on lisatud tekst) – teksti teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, teksti värvi ja laadi muutmiseks, kuvamise kestuse määramiseks ning tekstile efektide lisamiseks.

Muuda pilti (kasutatav vaid siis, kui lõigule on lisatud pilt) – pildi teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, kuvamise kestuse määramiseks ning pildile tausta või värvusefekti lisamiseks.

Muuda heliklippi (kasutatav vaid siis, kui lõigule on lisatud helilõik) – helilõigu lõikamiseks, teisaldamiseks, kestuse muutmiseks, helilõigu eemaldamiseks või kopeerimiseks.

Vali üleminek – sulatusvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja lõikude vahel. Algussulatust saab valida, kui aktiivne on video esimene üleminek.

Lisa – **Videoklipp**, **Pilt**, **Tekst**, **Heliklipp** või **Uus heliklipp**.

Film – filmilõigu vaatamiseks täisekraanivaates või pispildina, salvestamiseks või saatmiseks või filmi

lõikamiseks multimeediumsõnumis saatmiseks sobivasse suurusesse.

Video kärpimiskuvast videolõigust hetktõmmise tegemiseks valige **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt** või vajutage pispiltide eelvaates klahvi  ja valige **Salvesta ekraanipilt**.

Videolõigu salvestamiseks valige **Valikud** > **Film** > **Salvesta**. Seade **Kasutusel olev mälu** määratlemiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Vaikemälu on telefoni mälu.

Vaates **Seaded** saate määratleda järgmised seaded: **Video vaikenimi**, **Vaike-ekraanipilt**, **Eraldusvõime** ja **Kasutusel olev mälu**.

Kui soovite video kellelegi saata, valige **Saada** > **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil**. Küsige teenusepakujalt või võrguoperaatorilt, kui suuri multimeediumsõnumeid saata on võimalik. Kui video on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, kuvatakse tähis .

 **Näpunäide.** Kui videolõik on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, võite selle saata Bluetooth-ühendusega. Vt ptk "Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu" lk 91. Bluetooth-ühenduse või ühilduva SD-mälukaardilugeja (tarvik) abil saab videoid siirdada ka ühilduvasse arvutisse.



Galerii

Traadita kohtvõrgu abil piltide, video- ja helilõikude, esitusloendite ning voogesituslinkide korrastamiseks või jagamiseks teiste ühilduvate Universal Plug and Play (UPnP) seadmetega vajutage klahvi  ja valige **Galerii**. Galerii avamiseks rakenduses **Kaamera** valige **Valikud** > **Ava galerii**. Rakenduses **Kaamera** on kasutatav vaid kaust **Pildid ja video**.

 **Näpunäide.** Kaameramenüü avamiseks rakendusest **Galerii** valige kaustas **Pildid ja video Valikud** > **Ava Kaamera**.

Valige **Pildid ja video** , **Lood** , **Heliklipid** , **Voogesituslingid** , **Esitlused** , **Kõik failid**  või **Koduvõrk**  ning vajutage selle avamiseks klahvi .

Rakendusega **Koduvõrk** seotud seaded ei ole rakenduses **Galerii** saadaval enne funktsiooni **Koduvõrk** seadete konfigureerimist.



Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. Samuti saate koostada albumeid ning elemente märkida, albumitesse kopeerida ja lisada. Vt ptk "Albumid" lk 33.

Faili avamiseks vajutage klahvi . Vt ptk "Piltide ja videolõikude vaatamine" lk 32. Videolõike, .ram-faile ja voogesituslinke avatakse ja esitatakse rakenduses RealPlayer, helilõike rakenduses pleier. Vt ptk "RealPlayer" lk 42 ja "Muusikapleier" lk 40.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks ühilduval mälukaardile või seadme mällu valige soovitud fail ning valige seejärel **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** > **Kopeeri mälukaardile/Teisalda mälukaardile** või **Kopeeri telef. mällu/Teisalda telef. mällu**.

Mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Eelnevalt näiteks ühilduvasse arvutisse teisaldatud failide mahu vähendamiseks valige **Valikud** > **Kahanda**. Valik **Kahanda** kahandab pildi eraldusvõime väärtusele 640 x 480. Vaba mälumahu suurendamiseks leidke sobiv fail ja valige **Valikud** > **Vabasta mälu**. Vt ptk "Varufailid" lk 34.

Failide allalaadimiseks brauserist rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine** või **Video allalaad.**, **Muusikalingid** või **Heli allalaad.** Kui brauser avaneb, valige selle saidi järgehoidja, kust soovite mõnd objekti alla laadida.

Piltide ja videolõikude vaatamine

Kaameraga tehtavad pildid ja videod salvestatakse rakenduse **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Videolõigu kvaliteeti ja suurust tähistatakse järgmiselt:

 videolõiku saab saata MMS-sõnumis ning ühisvaadata,

 videolõiku saab ühisvaadata,

 videolõik on saatmiseks või ühisvaatamiseks liiga suur.

Pilte ja videolõike saab võtta vastu ka multimeediumsõnumis, e-posti manuses või Bluetooth-ühendusega. Vastuvõetud pildi või videolõigu vaatamiseks peate selle salvestama seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud).

Avage menüü **Galerii** kaust **Pildid ja video**. Pildid ja videolõigud kuvatakse tsükliks ja on järjestatud kuupäeva järgi. Ekraanil kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks liikuge üles või alla. Failide sirvimiseks pideva tsükliks vajutage juhtnuppu üles või alla, hoides klahvi all.

Failide sirvimiseks grupis liikuge vasakule või paremale. Faili avamiseks vajutage sirvimisklahvi.

Foto või videolõigu töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Avaneb pildi- või videoredaktor.

Pildi või videolõigu lisamiseks mõnda rakenduses **Galerii** asuvasse albumisse, valige **Valikud** > **Albumid** > **Lisa albumisse**. Vt ptk "Albumid" lk 33.

Kohandatud videolõikude loomiseks valige menüüst **Galerii** üks või mitu videolõiku. Seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Vt ptk "Videolõikude töötlemine" lk 29.

Piltide printimiseks seadmega ühendatud ühilduva printeriga või talletamiseks mälukaardile valige **Valikud** > **Prindi**. Vt ptk "Pildi printimine" lk 41.

Pildi suumimiseks valige **Valikud** > **Suurenda** või **Vähenda**. Ekraani ülemisel real näidatakse suurendus- või vähendusastet. Suurenduse/vähenduse suhet ei salvestata vaikeseadena.

Valitud pildi kasutamiseks taustapildina valige pilt ja seejärel **Valikud** > **Määra** > **Pane taustapildiks**.

Pildi või videolõigu kustutamiseks vajutage .

Slaidiseanss

Piltide ja videolõikude vaatamiseks täisekraanrežiimis valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Alusta**. Slaidiseanssi alustatakse kõige vanemast failist. Valige järgmiste valikute seast.

- **Esita** – saate avada rakenduse RealPlayer videolõigu esitamiseks.
- **Paus** – slaidiseansi ajutiseks peatamiseks.
- **Jätka** – slaidiseansi vaatamise jätkamiseks.
- **Lõpeta** – slaidiseansi sulgemiseks.

Valikute **Paus**, **Jätka** ja **Lõpeta** rakendamiseks vajutage valikuklahvi. Piltide sirvimiseks vajutage  (eelmine) või  (järgmine).

Slaidiseansi tempo valimiseks enne seansi algust valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** > **Slaidiviivitus**.

Slaidiseansile heli lisamiseks valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ning siis mõni järgmistest.

- **Muusika** – valige **Sisse** või **Välja**.
- **Pala** – valige loendist soovitud muusikafail.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või .

Esitlused

Esitluste abil saate vaadata SCG-faile, nagu näiteks animatsioonid ja kaardid. SVG-pildid säilitavad printimisel ja erineva eraldusvõime või suurusega ekraani kasutamisel oma algse välimuse. SVG-failide vaatamiseks valige kaust **Esitlused** ning leidke soovitud pilt ja valige **Valikud** > **Esita**.

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Täis- või tavaekraani valimiseks vajutage *.

Albumid

Albumite abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videolõike. Albumite loendi vaatamiseks kaustas **Pildid ja video** valige **Valikud** > **Albumid** > **Näita albumeid**.

Uue albumi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus album**. Sisestage albumi nimi ja valige **OK**.

Rakenduses **Galerii** albumile pildi või videolõigu lisamiseks valige soovitud pilt või klipp ning seejärel **Valikud** > **Albumid** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, kuhu soovite pildi või videolõigu lisada, ja vajutage .

Mõnest albumist faili eemaldamiseks vajutage . Faili ei kustutata rakenduse **Galerii** kaustast **Pildid ja video**.

Varufailid

Traadita kohtvõrgu abil meediafailide ja varufailide edastamiseks ühilduvale arvutile valige **Valikud** > **Edasta** > **Alusta**. Vt ptk "Traadita kohtvõrk" lk 14.

Telefon alustab seadmeotsingut. Valige meediumifailide edastamiseks sobiv seade ja kaust. Vajutage **OK**.

Valikute **Mäluseade** või **Mälukaust** seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Edasta** > **Seaded**.



Koduvõrk

Seade ühildub Universal Plug and Play (UPnP) arhitektuuriga. Kasutades traadita kohtvõrgu pööruspunkti-seadet või LAN-marsruuterit, saate luua koduvõrgu ja ühendada ühilduvaid UPnP seadmeid – teie Nokia N80, ühilduv personaalarvuti, ühilduv printer, ühilduv helitehnika komplekt, ühilduv teler või ühilduva traadita multimeediumvastuvõtjaga varustatud teler või helisüsteem.

Nokia N80 traadita kohtvõrgu funktsiooni koduvõrgus kasutamiseks on nõutav töökorras traadita kohtvõrgu koduühendus ja teiste vastuvõtivate seadmete ühendus sama koduvõrguga ning UPnP rakendusega.

Saate jagada rakenduses **Galerii** salvestatud meediumifailide teiste UPnP-rakendust kasutavate ühilduvate

koduvõrkudega. Rakenduse **Koduvõrk** seadete haldamiseks vajutage  ja valige **Side** > **Koduvõrk**. Koduvõrku võite kasutada ka rakenduses **Galerii** salvestatud ühilduvate failide vaatamiseks kopeerimiseks või printimiseks. Vt ptk "Meediumifailide vaatamine" lk 35.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi võiks juurde pääseda teie seadmes olevatele andmetele.

Koduvõrgu seaded

Rakenduses **Galerii** salvestatud meediumifailide traadita kohtvõrgu abil jagamiseks teiste ühilduvate UPnP-seadmetega peate esmalt looma ja konfigurereerima oma traadita kohtvõrgu Interneti-pööruspunkti ja siis konfigurereerima rakenduse **Koduvõrk**. Vt ptk "Traadita kohtvõrk" lk 14 ja traadita kohtvõrgu seaded lk "Pööruspunkt", lk. 106 ja "WLAN", lk. 108.

Rakendusega **Koduvõrk** seotud seaded ei ole rakenduses **Galerii** saadaval enne funktsiooni **Koduvõrk** seadete konfigurereerimist.

Seadete konfigurereerimine

Rakenduse **Koduvõrk** konfigurereimiseks valige **Side** > **Koduvõrk** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Sisu jagamine – saate lubada või keelata teiste ühilduvate seadmetega failide jagamise. Seade **Sisu jagamine** seadistage alles pärast kõigi teiste seadete konfigureerimist. Kui **Sisu jagamine** on seadistatud, saavad teised koduvõrgus olevad ühilduvad UPnP-seadmed teie faile vaadata ja kopeerida.

Kodu pöörduspunkt – valige koduvõrgu Interneti-pöörduspunkt. Kui koduvõrgul on traadita kohtvõrgu turvaseaded aktiveerimata, saadetakse teile hoiatus. Võite katkestada pöörduspunkti määratlemise ning turvaseade sisse lülitada või jätkata, et teha seda hiljem. Vt ptk "Pöörduspunkt" lk 106.

Minu seadme nimi – sisestage oma seadme nimi, et seda näeksid teised ühilduvad seadmed koduvõrgus.

Jagatava sisu määratlemine

Kui **Sisu jagamine** on seadistatud, saavad teised koduvõrgus olevad ühilduvad UPnP-seadmed teie faile vaadata ja kopeerida.

Teiste seadmetega ühiskasutatavate meediumifailide valimiseks või nende ühiskasutusoleku vaatamiseks kaustades **Pildid ja video** või **Muusika** valige **Ühissisu**.

Meediumifailide vaatamine

Ühilduva arvuti ühendamiseks koduvõrguga on vaja arvutisse installida tarkvara Home Media Server, mis asub Nokia N80 müügikomplekti kuuluval CD-ROMil.

Kui olete seade **Sisu jagamine** sisse lülitanud, saavad teised UPnP-ga ühilduvad seadmed menüüs **Ühissisu** määratud meediumifaile vaadata ja kopeerida. Kui soovite takistada juurdepääsu oma failidele, lülitage valik **Sisu jagamine** välja. Kui seade **Sisu jagamine** on teie telefonis välja lülitatud, saate siiski vaadata ja kopeerida teise koduvõrgu seadmesse talletatud meediumifaile (kui teine seade seda lubab).

Teie telefoni talletatud meediumifailide vaatamine

Telefoni talletatud piltide, videote ja muusikapalade näitamiseks mõnes teises koduvõrgu seadmes, näiteks ühilduvas teleris, valige soovitud objektid ning toimige järgmiselt.

- 1 Valige menüüst **Galerii** pilt, video või muusikapala.
- 2 Valige **Valikud** > **Kuva koduvõrgu kaudu** (pildid ja videod), või **Esita koduvõrgu kaudu** (muusika).
- 3 Valige meediumifaili vaatamiseks soovitud ühilduv seade. Pildid kuvatakse nii telefonis kui ka teises seadmes, kuid video- ja helilõigud esitatakse ainult teises seadmes.

Teie telefoni talletatud meediumifailide vaatamine

Teises koduvõrgu seadmes talletatud meediumifailide esitamiseks mõnes seadmes, näiteks ühilduvas teleris, toimige järgmiselt.

- 1 Rakenduses **Galerii** valige **Koduvõrk**. Telefon alustab teise ühilduva seadme otsingut. Ekraanil kuvatakse seadmete nimed.
- 2 Valige loendist sobiv seade.
- 3 Valige teisest seadmest vaadatava meediumi tüüp. Saadaolevad failitüübid sõltuvad teise seadme funktsioonidest.
- 4 Valige soovitud pilt, videolõik või muusikapala ja siis **Valikud** > **Kuva koduvõrgu kaudu** (pildid ja videod), või **Esita koduvõrgu kaudu** (muusika).
- 5 Valige seade, kus faili näidatakse.

Meediumifaili jagamise lõpetamiseks valige **Valikud** > **Peata kuvamine**.

Rakenduses **Galerii** salvestatud piltide printimiseks UPnP-ühilduva printeriga seades **Koduvõrk** valige prindivalik rakenduses **Galerii**. Vt ptk "Pildi printimine" lk 41. **Sisu jagamine** ei pea olema sisselülitatud.

Teistel alustel failide otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Leitud failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**.

Meediumifailide kopeerimine

Meediumifailide kopeerimiseks või edastamiseks teie telefonist mõnda teise ühilduvasse seadmesse, näiteks ühilduvasse UPnP-arvutisse, valige fail rakendusest **Galerii**, and **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** > **Kopeeri koduvõrku** või **Teisalda koduvõrku**. **Sisu jagamine** ei pea olema sisselülitatud.

Faili kopeerimiseks või ülekandmiseks teisest seadmest valige teises seadmes vastav fail ja siis **Valikud** > **Kopeeri telefoni** või **Kopeeri mälukaardile**. **Sisu jagamine** ei pea olema sisselülitatud.

Rakenduses Galerii sidusrežiimis printimine

Rakendusega **Veebiprint** saate oma piltide prindid sidusrežiimis otse koju või poodi tellida, kust need hiljem kätte saate. Lisaks saate valitud piltidega erinevaid tooteid tellida, nagu näiteks kohvitassid või hiirepadjad. Tooted sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse **Veebiprint** kasutamiseks peab olema installitud vähemalt üks printimisteenuse konfiguratsioonifail. Selle faili saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust **Veebiprint**.

Paberfotode tellimine

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte.

Vajutage  ja valige **Galerii** > **Pildid ja video**.

- 1 Valige üks või mitu pilti ning siis **Valikud** > **Prindi** > **Telli printitud pildid**.
- 2 Valige loendist teenusepakkuja.
- 3 Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.
Ava – ühenduse loomiseks teenusepakkujaga
Teave – teabe saamiseks teenusepakkuja kohta, näiteks poe aadressi, kontaktandmete ja teenusepakkuja lisateabe veebilinkide saamiseks.
Eemalda – teenusepakkuja eemaldamiseks loendist
Logi – eelmiste tellimuste andmete vaatamiseks
- 4 Kui teenust pakub üks pood, ühendatakse teid teenusepakkujaga ning piltide eelvaates kuvatakse rakenduses **Galerii** valitud pildid. Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.
Eelvaade – pildi vaatamiseks enne tellimuse esitamist. Piltide vaatamiseks kerige loendit üles- ja allapoole.
Telli kohe – tellimuse esitamiseks
Muuda tootetellimust – andmete sisestamiseks ning eksemplaride arvu määramiseks. Toote tellimiskujas saate valida toote ja tootetüübi. Kõik valikud ja olemasolevad tooted sõltuvad teenusepakkujast. Teiste piltide andmete muutmiseks liikuge vasakule või paremale.

Muuda kliendiaandmeid – kliendi- ja tellimusandmete muutmiseks

Lisa foto – täiendavate piltide lisamiseks tellimusele

Eemalda foto – piltide eemaldamiseks tellimusest

- 5 Kui pakutav teenus on jaemüügigrupi teenus, ühendatakse teid teenusepakkujaga ja te peate valima poe, kust soovite oma printid kätte saada. Piltide eelvaates kuvatakse rakenduses **Galerii** valitud pildid. Sõltuvalt teenusepakkujast võivad olla kasutatavad valikud sirvimiseks ja poodide otsimiseks erinevate otsikriteeriumite alusel.
 Valides **Valikud** > **Teave** (kui teenusepakkuja seda pakub) saate vaadata andmeid, nagu näiteks valitud poe lahtioleku aega.
 Sirvige soovitud jaemüügi kättesaamispunktile ja vajutage sirvimisklahvi. Enne tellimist saate pilte vaadata, muuta pildiaandmeid või klienditeavet ja tellimusse pilte lisada või neid sealt eemaldada.
 Printide tellimiseks valige **Valikud** > **Telli kohe**.

Sidusrežiimis jagamine

Rakendusega **Võrgusjagamine** saate jagada pilte ja videoid ühilduvates sidusrežiimi albumites, veebilogides või muudes veebipõhistes ühiskasutusteenustes. Saada laadida üles sisu, salvestada lõpetamata postitusi mustanditena ja jätkata hiljem ning vaadata albumite sisu. Toetatavad sisutüübid sõltuvad teenusepakkujast.

Alustamine

Rakenduse **Võrgusjagamine** kasutamiseks peate tellima teenuse teenusepakkujalt, kes pakub piltide jagamist sidusrežiimis. Tavaliselt saate teenust tellida teenusepakkuja veebilehelt. Teenuse tellimisandmete kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt. Lisateavet ühilduvate teenusepakkujate kohta saate aadressil www.nokia.com/support.

Kui avate teenuse rakenduses Online sharing esimest korda, palutakse teil koostada uus konto ja määrata kasutajanimi ning parool. Konto seadetele hiljem juurdepääsemiseks valige **Võrgusjagamine** > **Valikud** > **Seaded**. Vt ptk "Sidusrežiimis jagamise seaded" lk 39.

Failide üleslaadimine

Vajutage  ja valige **Galerii** > **Pildid ja video**, seejärel valige failid, mida soovite üleslaadida ja **Valikud** > **Saada** > **Veebi üleslaadimine**. Rakenduse **Võrgusjagamine** saab avada ka põhikaameras.

Avaneb valik **Teenuse valim..** Teenuse uue konto koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto** või valige teenuste loendis teenuseikoon tekstiga **Loo uus**. Kui koostasite uue konto vallasrežiimis või muutsite konto või teenuse seadeid seadme teenusteloendi uuendamiseks ühilduva arvuti veebibrauseris, valige **Valikud** > **Too teenused**. Teenuse valimiseks vajutage sirvimisklahvi.

Kui valite teenuse, kuvatakse valitud pilte ja videosid muutmisolekus. Saate faile avada ja vaadata, neid korrastada, lisada teksti või uusi faile.

Üleslaadimisprotsessi tühistamiseks ja koostatud posti mustandina salvestamiseks valige **Tagasi** > **Salvesta mustandina**. Kui üleslaadimine on juba käivitunud, valige **Tühista** > **Salvesta mustandina**.

Ühenduse loomiseks teenusega ja failide veebi laadimiseks valige **Valikud** > **Laadi üles** või vajutage .

Sidusrežiimi teenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks sidusrežiimis ning seadme mustandite ja saadetud kirjade vaatamiseks valige **Pildid ja video** > **Valikud** > **Ava võrguteenus**. Kui koostate uue konto vallasrežiimis või muudate konto või teenuse seadeid seadme teenusteloendi uuendamiseks ühilduva arvuti veebibrauseris, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks **Valikud** > **Too teenused**. Valige loendist sobiv teenus.

Pärast teenuse avamist valige järgmiste valikute seast.

- **Ava veebibrauseris** – ühenduse loomiseks valitud teenusega ja üleslaaditud ja mustandite albumite vaatamiseks veebibrauseris. Vaade võib sõltuda teenusepakkujast.
- **Mustandid** – mustandkirjete vaatamiseks ja muutmiseks ning veebi laadimiseks.

- **Saadetud** – viimase 20 seadmes koostatud kirje vaatamiseks.
- **Uus postitus** – uue kirje koostamiseks.

Kasutatavad valikud võivad sõltuda teenusepakkujast.

Sidusrežiimis jagamise seaded

Rakenduse Online sharing seadete muutmiseks rakenduses **Võrgusjagamine** valige **Valikud** > **Seaded**.

Minu kontod

Funktsioonis **Minu kontod** saate koostada uusi kontosid või muuta olemasolevaid. Uue konto koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**. Olemasoleva konto muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Muuda**. Valige järgmiste valikute seast.

Konto nimi – kontole soovitava nime määramiseks

Teenusepakkuja – kasutatava teenusepakkuja valimiseks. Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. Uue teenusepakkuja kasutamiseks peate koostama uue konto. Kui kustutate konto funktsioonis **Minu kontod**, kustutatakse seadmest ka kontoga seonduvad teenused, nende seas ka teenusesse saadetud objektid.

Kasutajanimi ja **Parool** – sidusrežiimi teenusega registreerimisel koostatud kontole kasutajanime ja parooli määramiseks

Üleslaad. pildi suurus – et valida teenusesse laaditavate piltide suurus

Rakenduse seaded

Kuvatava pildi suurus – et valida seadmes kuvatavate piltide suurus. See säte ei mõjuta üleslaaditavate piltide suurust.

Kuvatava teksti suurus – et valida mustandite ja saadetud kirjade kuvamiskirja suurus või kui lisate või muudate uue kirje teksti

Täpsemad

Teenusepakkujad – teenusepakkuja seadete vaatamiseks või muutmiseks, uue teenusepakkuja lisamiseks või teenusepakkuja andmete vaatamiseks. Kui vahetate teenusepakkujat kaob kõik eelmise teenusepakkuja teave funktsioonis **Minu kontod**. Eelmääratud teenusepakkuja seadeid ei saa muuta.

Vaikepöördukpunkt – sidusrežiimi teenusega ühenduse loomiseks kasutatava pääsupunkti muutmiseks valige soovitud pääsupunkt.

Meediumirakendused



Muusikapleier

Vajutage ja valige **Pleier**. Muusikapleieriga saate esitada muusikafaili ning luua ja kuulata esitusloendeid.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusika lisamine

Muusikapleieri esmakordsel avamisel otsib pleier seadme mälust muusikafaili, et koostada muusikakogu.

Pärast muusikafailide lisamist või eemaldamist värskendage oma muusikakogu. Valige **Valikud** > **Muusikakogu** > **Valikud** > **Uuenda muusikakogu**.



Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks seadme mälukaardile võib kasutada programmpaketti Nokia PC Suite kuuluvat rakendust Nokia Audio Manager.

Muusikat saate edastada ühilduvast arvutist või muust ühilduvast seadmest USB-kaabli või Bluetooth-ühenduse vahendusel. Lisateavet seadme ühendamise kohta

vaadake "Ühenduvus" lk .89. Vaike USB-ühendusrežiimi muutmiseks vajutage ja valige **Side** > **Datakaabel** ja üks valikutest menüüs **Andmekaablirežiim**.

Muusika esitamine

Muusikapleierit avades kuvatakse eelnevalt esitatud pala või esitusloend. Muusikakogu vaatamiseks valige või **Valikud** > **Muusikakogu** ja soovitud palade loend. Kuvatavate palade esitamiseks valige **Valikud** > **Esita**.

Pala esitamise ajal esituse ja pausi vahetamiseks vajutage või .

Pala esitamise peatamiseks vajutage . Pala kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all klahvi või . Järgmise või eelmise laulu esitamiseks vajutage klahvi või .

Viimatiesitatud palade loendi vaatamiseks valige või **Valikud** > **Ava "Praegu mäng."**. Palade loendi



salvestamiseks esitusloendina valige **Valikud** > **Lisa lugude loendisse** ja koostage uus või valige salvestatud esitusloend.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või .

Juhujärjestus- ja tavaesitusrežiimide vahetamiseks valige **Valikud** > **Juhuesitus**. Et valida, kas esitusloendi lõpus palade esitus lõpetatakse või esitusloend taaskäivitatakse, valige **Valikud** > **Silmusesitus**.

 **Näpunäide.** Kui soovite jätta rakenduse avatuks ja kuulata muusikat taustal, vajutage ooterežiimi naasmiseks kaks korda klahvi . Rakenduse taasavamiseks vajutage  ja valige **Pleier**.

Et avada muusika allalaadimiseks oma võrgujärjehoidjad, valige **Valikud** > **Muusikalingid**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta muusika taustal mängima, valige **Valikud** > **Kuula taustal**.

Muusikakogu

Muusikakogu vaatamiseks valige **Valikud** > **Muusikakogu**. Valik **Kõik lood** järjestab kogu muusika. Sorditud palade vaatamiseks valige **Albumid**, **Esitajad**, **Žanrid** või **Autorid**. Albumi, esitaja, žanri ja autori kohta võetakse andmed muusikafailide ID3- või M4A-metaandmetest (kui need on olemas).

Palade, albumite, esitajate, žanride või autorite esitusloendisse lisamiseks valige soovitud elemendid ning valige

Valikud > **Lisa lugude loendisse**. Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid olemasolevasse loendisse.

Esitusloendi vaatamiseks valige **Lugude loendid**. Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus lugude loend**. Enda koostatud esitusloendile palade lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Esitusloendi kustutamiseks vajutage . Esitusloendi kustutamine kustutab ainult esitusloendi, mitte muusikafailid.

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakenduse **Pildiprint** abil valige galerii, kaamera, pildiredaktori või pildivaatori menüüs prindivalik.

Kasutage rakendust **Pildiprint** piltide printimiseks ühilduva USB-andmekaabli, LAN-raadiosidetehnoloogia (kui see on kasutatav), Bluetoothi või ühilduva mälukaardi abil (kui see on kasutatav).

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Kui soovite printida standardiga PictBridge ühilduva printeriga, ühendage see enne prindivaliku valimist andmesidekaabliga.

Printeri valimine

Rakenduse **Pildiprint** esmakordsel kasutamisel kuvatakse pärast pildi valimist kasutatavate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

Kui olete USB-kaabliga ühendanud standardiga PictBridge ühilduva printeri, kuvatakse printer automaatselt.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate prindiseadmete loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Prindi eelvaade avaneb ainult galeriist valitud pildi printimist alustades.

Valitud pildid kuvatakse eelmääratletud paigutusega. Paigutuse muutmiseks liikuge valitud printeris kasutatavate paigutuste loendis vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinteri seadmiseks valige **Valikud > Vaikeprinter**.

Paberisuuruse valimiseks valige **Paberi suurus**, siis avanenud loendist soovitud suurus ja seejärel **OK**. Eelmise vaate taasavamiseks valige **Tühista**.



RealPlayer

Vajutage  ja valige siis **Pildindus > RealPlayer**.

Rakenduse **RealPlayer** abil saate esitada videolõike või vaadata meediumifaile voogesitusena reaalajas.

Voogesituse lingi saab veebilehtede sirvimisel aktiveerida või salvestada seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud).

 **Näpunäide.** Seadmes olevaid videolõike või voogesituses linke võite juhtmeta kohtvõrgu vahendusel vaadata mõnes muus ühilduvas UPnP-seadmes, näiteks teleris või arvutis. Vt ptk "Meediumifailide vaatamine" lk 35.

Rakendus **RealPlayer** toetab faile laiendiga .3gp, .mp4 või .rm. Siiski ei toeta **RealPlayer** kõiki failivorminguid ega failivormingute versioone. Näiteks proovib **RealPlayer** küll avada kõiki mp4-faile, kuid osa mp4-faile võib sisaldada komponente, mis ei ühildu 3GPP-standardiga ja mida käesolev seade seetõttu ei toeta.

Videolõikude esitamine

- 1 Seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud meediumifailide esitamiseks valige **Valikud** > **Ava**. Seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.
Viimased klipid – kuuest viimatiesitatud failist ühe taasesitamiseks rakenduses **RealPlayer**.
Salvestatud klipp – kausta **Galerii** salvestatud faili esitamiseks.
 Vt ptk "Galerii" lk 31.

- 2 Leidke soovitud fail ja vajutage selle esitamiseks .

 **Näpunäide.** Videolõigu vaatamiseks täisekraanil vajutage **2**. Video vaatamiseks taas tavalisel ekraanil vajutage suvalist klahvi.

Esitamise ajal kasutatavad otsevalikud

- Edasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Meediumifailide tagasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Heli väljalülitamiseks hoidke all klahvi , kuni kuvatakse tähis . Heli sisselülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse tähis .

Sisu voogesitus reaajas

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikepööruspunktiks Interneti-pööruspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pööruspunkti.

Pööruspunktid võib konfigurērida seadme esmakordsel sisselülitamisel.

Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Rakenduses **RealPlayer** saate avada rtsp:// URL-aadressi. **RealPlayer** tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid http-linke.

Sisu voogesituseks reaajas valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on saadud tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel. Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata seadmesse.

RealPlayeri seadete vastuvõtmine

Rakenduse **RealPlayer** seaded võite saada spetsiaalse tekstisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

RealPlayeri seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Video – kui soovite, et **RealPlayer** kordaks videolõike pärast nende lõppu automaatselt.

Ühendus – saate valida, kas telefon kasutab puhver-serverit või mitte. Saate muuta vaikepööruspunkti ning

määrata ühenduse ooteaja ja kasutatavad pordid. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Proksi:

Kasuta proksit – puhverserveri kasutamiseks valige **Jah**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri IP-aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Mõiste seletus. Puhverserver ehk proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema turvalisuse ja heli- või videolõikudega veebilehtedele kiirema juurdepääsu võimaldamiseks.

Võrk:

Vaikimisi pöördusp. – leidke Interneti-ühenduse loomisel kasutatav pöörduspunkt ja vajutage .

Ühenduse aeg – määrake aeg, millal **RealPlayer** võrguga ühenduse katkestab, kui olete võrgulingi kaudu avatud meediumilõigu ajutiselt peatanud. Valige **Vabalt valitav** ja vajutage . Sisestage aeg ja valige **OK**.

Madalaim UDP port – sisestage serveri pordivahemiku väikseim pordinumber. Väikseim väärtus on 1024.

Kõrgeim UDP port – sisestage serveri pordivahemiku suurim pordinumber. Suurim väärtus on 65535.

Võrgusageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Täiendseaded**.



Filmilooja

Muvede loomiseks vajutage klahvi  ja valige **Pildindus** > **Filmilooja**. Muved on lühikesed töödeldud videolõigud, mis võivad sisaldada videot, pilte, muusikat ja teksti. **Kiirmuvee** luuakse rakenduse **Filmilooja** poolt automaatselt pärast muvee stiili valimist. **Filmilooja** kasutab vaikimisi valitud muusikat ning valitud stiili kohast teksti. Valides **Oma muvee**, saate valida oma video- ja helilõike, pilte ja stiile (laade) ning lisada alguse- ja lõputeksti. Muveesid saab saata multimeediumsõnumiga.

Avage **Filmilooja** ja vajutage  või , et vahetada kuvasid  ja . Vaatest  põhivaatesse pöördumiseks valige **Valmis**.

Vaade  sisaldab videolõikude loendit ning lõikudele rakendatavaid käske **Esita**, **Saada**, **Muuda nime** ja **Kustuta**.

Kiirmuvee koostamine

- 1 Rakenduse **Filmilooja** põhivaates valige **Kiirmuvee**.
- 2 Valige stiilide loendist muvee stiil. Loodud muvee salvestatakse rakenduse **Filmilooja** muveeloendisse. Pärast salvestamist esitab telefon muvee automaatselt.

Oma muvee koostamine

- 1 Valige rakenduse **Filmilooja** põhivaates valik **Oma muvee**.
- 2 Valige muveesse lisatavad lõigud kaustadest **Video**, **Pilt**, **Stiil** või **Muusika**.
Pärast videolõikude ja piltide valimist määrake failide muvees esitamise järjekord, valides **Valikud** > **Lisavalikud**. Valige teisaldatav fail, vajutades juhtnuppu . Seejärel liikuge failile, mille alla soovite märgitud faili paigutada ja vajutage juhtnuppu . Videolõikude lõikamiseks valige **Valikud** > **Vali sisu**. Vt ptk "Sisu valimine" lk 45.
Funktsioon **Sõnum** võimaldab muveele lisada algus- ja lõppteksti.
- 3 Valige **Koosta muvee** ja siis mõni järgmistest võimalustest.
Multimeediasõnum – muvee pikkuse sobitamiseks multimeediasõnumis saatmisel.
Automaatne valik – kõigi valitud piltide ja videolõikude muveesse kaasamiseks.
Muusika kestusega – helilõigu pikkusele vastava muvee kestuse seadmiseks.
Määra ise – muvee pikkuse määramiseks.
- 4 Valige **Valikud** > **Salvesta**.

Oma muvee vaatamiseks enne selle salvestamist valige vaates **Eelvaatlus Valikud** > **Esita**.

Sama stiiliga uue muvee loomiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Sisu valimine

Valitud videolõikude töötlemiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Valikud** > **Vali sisu**. Saate valida, milliseid videolõigu osi muveesse kaasata või sellest välja jätta. Montaažiribal märgib roheline kaasatud, punane väljajäetud ja hall neutraalseid osi.

Videolõigu konkreetse osa muveesse kaasamiseks liikuge sellele osale ja valige **Valikud** > **Lisa**. Mingi osa eemaldamiseks valige **Valikud** > **Jäta välja**. Ühe kaadri eemaldamiseks valige **Valikud** > **Jäta lõik välja**.

Et rakendus **Filmilooja** kaasaks või eemaldaks suvalise osa videolõigust, liikuge sellele osale ja valige **Valikud** > **Märgi erapooletuks**.

Et rakendus **Filmilooja** kaasaks või eemaldaks kõik videolõigu osad suvaliselt, valige **Valikud** > **Kõik erapooletuks**.

Seaded

Järgmiste seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Kasutatav mälu – valige muveede salvestuskoht.

Eraldusvõime – valige muveede eraldusvõime.

Muvee vaikenimi – valige muveede vaikenimi.

Flash Player

Rakendusega Flash Player saate mobiiliga vaadata, esitada ja kasutada ühilduvaid flash faile.

Et kasutada ühilduvat flash-faili, avage flash-faili sisaldav sõnum või paigutage flash-fail seadme kausta "Muu".

Flash failide korrastamine

Vajutage  ja valige **Pildindus** > **Flash-pleier**. Kerige paremale.

Kausta avamiseks või flash faili esitamiseks leidke see ja vajutage sirvimisklahvi.

Flash-faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse leidke see fail ja valige **Valikud** > **Saada**.

Flash faili teise kausta kopeerimiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri kausta**.

Flash faili teise kausta teisaldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**.

Uue kausta koostamiseks flash failide korrastamiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**.

Saadaolevad valikud võivad erineda.

Flash faili kustutamiseks leidke see ja vajutage .

Flash failide esitamine

Vajutage  ja valige **Pildindus** > **Flash-pleier**. Leidke soovitud flash fail ja vajutage sirvimisklahvi.

Kui see on kasutatav, valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Paus** – esituse peatamiseks.
- **Stopp** – esituse lõpetamiseks.
- **Helitugevus** – esituse helitugevuse reguleerimiseks. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kerige vasakule või paremale.
- **Kvaliteet** – esituse kvaliteedi valimiseks. Kui esitus on ebaühtlane ja aeglane, muutke seade **Kvaliteet** sätteks **Tavaline** või **Madal**.
- **Täisekraan** – esitusfaili täisekraanil esitamiseks. Tavalisele kuvale naasemiseks valige **Tavaekraan**. Kuigi klahvide funktsioonid pole täisekraanil nähtavad, on need siiski valikuklahvi vajutades kasutatavad.
- **Ekraanisuuruseks** – faili esitamiseks originaalsuuruses pärast suumimist.
- **Nihutusrežiim sisse** – et kuval pärast suumimist sirvimisklahviga liikuda.



Sõnumite saatmine

Vajutage  ja valige siis **Sõnumid** (võrguteenus). Menüüs **Sõnumid** saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korraldada tekstisõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja spetsiaalseid andme-tekstisõnumeid. Lisaks sellele saate ka vastu võtta veebipõhiseid teenuseteateid ja kärjeteateid ning saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks. Bluetooth-ühenduse või infrapunaühenduse abil saabunud sõnumid on rakenduse **Sõnumid** kaustas **Saabunud**.

Uue sõnumi koostamiseks valige **Uus sõnum**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Rakendus **Sõnumid** sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.

 **Minu kaustad** – saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 **Näpunäide.** Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste.

 **Postkast** – menüüs Postkast saate luua ühenduse kaugpostkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem allalaaditud e-kirju. Vt ptk "E-post" lk 57.

 **Mustandid** – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** – siia on salvestatud 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetooth- või infrapunaühenduse kaudu saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu muutmiseks vaadake teemat "Muu seaded" lk 59.

 **Saatmiseks** – siia kausta paigutatakse ajutiselt saatmist ootavad sõnumid.

 **Näide.** Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetaks ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.

 **Raportid** – saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud tekstisõnumite või multimeediumsõnumite edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.

 **Näpunäide.** Kui avatud on mõni vaikekaust, saab kaustu vahetada klahvi  või  abil.

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimiskäskude sisestamiseks ja teenusepakkuja saamiseks valige rakenduse **Sõnumid** põhikuval **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteade teemad ja nende numbrid saate teenusepakkujalt. Valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud** > **Kärjeteated**. Põhivaates kuvatakse teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on lipukesega () järeltegevuseks märgitud.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteade vastuvõtmist takistada.

Teksti sisestamine

ABC, abc ja Abc tähistavad valitud täherežiimi.
123 tähistab numbrirežiimi.

Tavaline tekstisisestus

Tähis  kuvatakse, kui kasutate teksti sisestamisel tavalist tekstisisestusrežiimi.

- Vajutage korduvalt numbriklahvi (**1** – **9**), kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tähte kui klahvil näha.
- Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga sama klahvi all, oodake kursori ilmumist (või vajutage ooteaja lõpetamiseks ) ja sisestage täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **0** . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0** .

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Kõiki tähti saab sisestada ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saab ise uusi sõnu lisada. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel kuvatakse ekraanil tähis .

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Kasuta sõnastikku**. Sellega aktiveeritakse kõigis telefoni redaktorites sõnastikupõhine tekstisisestus.
- Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2** – **9** . Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia" ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähte "N" jaoks klahvi **6** , "o" jaoks klahvi **6** , "k" jaoks klahvi **5** , "i" jaoks klahvi **4** ja "a" jaoks klahvi **2** . Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

- 3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks klahvi  või tühiku lisamiseks klahvi .


Kui sõna pole õige, vajutage sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks korduvalt klahvi , või vajutage  ja valige **Sõnastik > Vasted**.

Kui sõna järel kuvatakse küsimärk "?", pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja valige siis **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

- 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see klahviga . Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage .



Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamiseks seadme kõigis redaktorites vajutage klahvi  ja valige

Sõnastik > Välja lülitatud.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi .

Näpunäiteid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke vastavat numbriklahvi all.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi .

Tärgirežiimide vahetamiseks vajutage .

Tärgi kustutamiseks vajutage . Rohkem kui ühe tärgi kustutamiseks hoidke all klahvi .

Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate klahvi  alt.

Erimärkide loendi avamiseks hoidke all klahvi .

 **Näpunäide.** Mitme erimärgi sisestamiseks korraga vajutage iga märgi sisestamisega samaaegselt klahvi .

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad seadmes olema häälestatud õiged ühendusseaded. Vt ptk "MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine" lk 51 ja "E-post" lk 57.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

- 1 Valige **Uus sõnum** ning mõni järgmistest valikutest.

Lühisõnum – lühi- ehk tekstsõnumi saatmiseks.

Multimeediasõnum – multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks.

E-kiri – e-kirja saatmiseks.

Kui te pole veel e-posti kontot häälestanud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage väljal **Saaja** klahvi .



Eraldage adressaadid semikooloniga (;). Semikooloni sisestamiseks vajutage *****. Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja lõikelaualt kleepides.

- 3 Väljale **Teema** sisestage e-kirja või multimeediumsõnumi teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Aadressiväljad**.
- 4 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Malli sisestamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** või **Lisa objekt** > **Mall**.
- 5 Meediumobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil tähis . MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videolõike. Videote salvestusvormingu muutmise kohta vaadake jaotist "Videoseaded" lk 28.
- 6 MMS-sõnumi jaoks uue foto pildistamiseks või heli- või videolõigu salvestamiseks valige **Lisa uus** > **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**. Et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.
- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Foto**, **Heliklipp**, **Videoklipp** või **Märge**. E-kirja manuseid märgib tähis .

 **Näpunäide.** Kui soovite manusena saata mõnd muud liiki faili, avage vastav rakendus ja valige **Saada** > **E-posti abil**, kui see on kasutatav.

8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage klahvi .



Märkus. Seade võib teatada, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbrile, mis oli eelnevalt seadmesse salvestatud. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi kättesaamist adressaadi poolt. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem. Navigeerimisribal näete sõnumi pikkuse indikaatorit, mis näitab, kui palju märke sõnumisse veel mahub. Näiteks 10 (2) tähendab, et teksti saatmiseks kahe sõnumina võite lisada veel 10 märki.

E-kirjad paigutatakse enne saatmist automaatselt kausta **Saatmiseks**. Kui saatmine nurjub, jääb e-kiri kausta **Saatmiseks** ja selle olekut märgib teade **Ebaõnnestus**.



Näpunäide. On võimalik koostada pildi-, video-, heli- ja tekstiesitlusi ning saata neid multimeediumsõnumis. Multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Valikud** > **Koosta esitlus**. Valik kuvatakse ainult juhul, kui **MMSi koostamisrežiim** on seadud väärtusele **Hoiatustega** või **Vaba**. Vt ptk "Multimeediumsõnumid" lk 56.

MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded sõnumis. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52.

MMS-seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ja määratlege multimeediumsõnumi pöörduspunkti seaded. Vt ptk "Ühendus" lk 105.
- 2 Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Eelistatud pöördusp.** ning valige enda loodud pöörduspunkt, mida soovite ühenduse loomisel kasutada. Vt ka ptk "Multimeediumsõnumid" lk 56.

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist toimige järgmiselt.

- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt ptk "Ühendus" lk 105.
- Määratlege õigesti e-posti seaded. Kui valite rakenduse **Sõnumid** põhivaates **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**. Vt ka ptk "E-post" lk 57.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhendeid.



Saabunud – vastuvõetud sõnumid

Kaustas **Saabunud** viitab lugemata tekstsõnumile, lugemata multimeediumsõnumile, infrapunaühenduse kaudu saadud andmetele Bluetooth-ühenduse kaudu saadud andmetele.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimis tähis ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Sõnumi avamiseks kaustas **Saabunud** liikuge soovitud sõnumile ja vajutage .

Saadud sõnumile vastussõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum**.

Tekst- või multimeediumsõnumi printimiseks ühilduva rakendusega Basic Print Profile (BPP) varustatud printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada

viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeediumsõnumikeskuses. Sõnumi seadmesselaadimiseks vajaliku pakettandmesideseansi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed ja seaded

Seade võtab vastu mitmesuguseid andmesisaldusega sõnumeid ().

Konfig.sõnum – telefon võib vastu võtta võrguoperaatori, teenusepakkuja või teabehaldusosakonna poolt saadetud seadeid sisaldava konfiguratsioonisõnumi. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Visiitkaart – teabe salvestamiseks kausta **Kontaktid** valige **Valikud** > **Salvesta visiitkaart**. Visiitkaardile lisatud sertifikaate või helifaile ei salvestata.

Helina toon – helina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Võrgu logo – kui soovite, et ooterežiimis kuvataks operaatorvõrgu nime asemel logo, valige **Valikud** > **Salvesta**.

Kalendrikirje – kutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.

Veebisõnum – järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige **Valikud** > **Lisa järjehoidjatesse**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Tuli e-kiri – annab teada, mitu uut e-kirja on serveri postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumat teavet.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated (📧) on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või linki. Lisa- ja tellimisteavet saate teenusepakkuvalt.



Postkast

Kui valite funktsiooni **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**. Vt ka ptk "E-post" lk 57.

Kui koostate uue postkasti, näete rakenduse **Sõnumid** põhivaates valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla kuni kuus.

Postkasti avamine

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite ühendust postkastiga (**Võtan ühenduse postkastiga?**).

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil pakettandmeside vahendusel serveri postkastiga pidev ühendus. Vt ka ptk "Ühendus" lk 105.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseta) valige **Ei**. E-kirjade vallasrežiimis vaatamisel pole seade serveri postkastiga sideühenduses.

E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud** > **E-posti ülekanne**.

Uued – uute e-kirjade laadimiseks seadmesse.

Valitud – ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.

Kõik – postkastist kõigi e-kirjade allalaadimiseks.

E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

- 2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama hakata sidusrežiimis või valida ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus** ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.

E-kirjade olekutähised on järgmised.

Uus e-kiri (vallas- või sidusrežiimis) pole seadmesse laaditud.

Uus e-kiri on seadmesse laaditud.

E-kiri on loetud ja pole seadmesse laaditud.

E-kiri on loetud.

Loetud on e-kirja päis; kirja sisu on seadmest kustutatud.

- 3 E-kirja avamiseks vajutage . Kui e-kirja pole alla laaditud (tähise nool osutab väljapoole) ning seade on

vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuste vaatamiseks avage manusetähisega tähistatud sõnum ja valige **Valikud** > **Manused**. Kui manusetähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige **Valikud** > **Laadi alla**.

E-kirja printimiseks ühilduva, profiili Basic Print Profile (BPP) toetava printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Printi**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Sõnumite automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. ülekanne** > **Päise ülekanne** > **Alati ühenduses** või **Koduvõrgus** ning määrake, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade kustutamine

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud** > **Kustuta**. Kuval **Kustutan sõnumi**: valige valik **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised

kustutada, tuleb e-kirjad esmalt kustutada serveri postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga uuesti ühendus, et postkasti olek uuendada.

E-kirja seadmest ja serveri postkastist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kuval **Kustutan sõnumi**: valige valik **Tel-st ja serverist**.

Kui viibite vallasrežiimis, kustutatakse e-kiri esmalt seadmest. Järgmisel korral, kui serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse märgitud e-kirjad alles pärast ühenduse katkestamist serveri postkastiga.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale (✉) ja valige **Valikud** > **Ennista**.

Ühenduse katkestamine postkastiga

Pakettandmeside seansi lõpetamiseks postkastiga valige sidusrežiimis **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Funktsiooni **Sõnumid** põhivaates valige **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige soovitud kaust ja vajutage **OK**. Sõnumite vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärn. Järgige teenusepakujalt saadud juhendeid. Teenusepakkuja võib saata teile seadeid ka konfiguratsioonisõnumina.

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja või võrguoperaatori poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Tekstsõnumid

Vajutage  ja valige siis **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Sõnumikeskused – kõigi määratletud tekstisõnumikeskuste loendi vaatamine.

Märgikodeering – märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Kasutatav keskus – valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstsõnumeid saata.

Saateraport – saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus – valige, mitu korda sõnumikeskus pärast esimese saatmiskatse nurjumist sõnumit edastada proovib (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming – muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumeid teise vormingusse teisendada. Pöörduge võrguoperaatori poole.

Eelistatud ühendus – valige tekstsõnumite saatmiseks kasutatav ühendus: GSM-võrk või pakettside, kui võrk seda toetab. Vt ptk "Ühendus" lk 105.

Vastuse edast. sama – valige, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** ning mõni järgmistest valikutest.

Foto suurus – määratlege MMS-sõnumisse lisatava foto suurus. Valikud on **Algupärane** (kuvatakse vaid juhul, kui

MMSi koostamisrežiim i seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**), **Väike** ja **Suur**.

MMSi koostamisrežiim – kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida ei toetata.

Eelistatud pöördusp. – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks.

Multim. vastuvõtt – valige, kuidas soovite MMS-sõnumeid vastu võtta. Koduvõrgus MMS-sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud MMS-sõnumikeskuses.

Kui viibite väljaspool koduvõrgu levipiirkonda, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatne**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt aktiivse pakettandmesideühenduse sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu levipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud – valige, kas soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt – määrake, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport – Valige, kas soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.

Keeldu raportist – valige, kas soovite, et teie seade ei saadaks edastusaruandeid saabunud MMS-sõnumite vastuvõtmise kohta.

Sõnumi kehtivus – valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit aadressaadressile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

E-post

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post** ning mõni järgmistest valikutest.

Postkastid – valige postkast, milles soovite muuta mõnd järgmistest seadetest: **Ühendusseaded**, **Kasutajaseaded**, **Allalaadimiseseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Kasutatav postkast – valige, millist postkasti soovite e-kirjade saatmiseks kasutada.

Uue postkasti koostamiseks valige postkastifunktsiooni põhivaates **Valikud** > **Uus postkast**.

Ühendusseaded

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Saabuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkuja saadud kasutajanimi.

Parool – sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server – sisestage e-kirju vastu võtva postiserveri IP-aadress või hostinimi.

Pöörduspunkt – valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt ptk "Ühendus" lk 105.

Postkasti nimi – sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp – määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokollid. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkastiseadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate POP3-protokollid, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Uute e-kirjade vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning seejärel postkastiga uuesti ühendus luua.

Turvalisus (pordid) – valige kaugpostkastiga turvalisuse ühenduse tagamiseks kasutatav turvalisus.

Port – määratlege ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) – kasutatakse protokollil POP3 puhul e-posti serveris asuva postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide krüptimiseks.

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Väljuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Minu e-posti aadress – sisestage teenusepakkuja antud e-posti aadress. Sellele aadressile saabuvad ka teie kirjade vastused.

Väljuva posti server – sisestage teie e-kirju saatva meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma võrguoperaatori e-posti serverit. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkt – valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt ptk "Ühendus" lk 105.

Seaded **Kasutajanimi**, **Parool**, **Turvalisus (pordid)**, ja **Port** on sarnased seadetele kaustas **Saabuvad e-kirjad**.

Kasutajaseaded

Minu nimi – sisestage oma nimi. Kui aadressaadi telefon seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Kirjade saatmine – määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks valiku **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Valiku **Järgm. ühendusel** puhul saadetakse e-kiri postkastiga ühenduse loomisel.

Saada endale koopia – valige, kas soovite e-kirja koopia salvestada serveri postkasti ja saata valikus **Minu e-posti aadress** määratud aadressile.

Koos allkirjaga – valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja.

Uued e-kirja teated – valige, kas telefon peaks teatama või helisignaliga märku andma uue e-kirja saabumisest teie postkasti.

Allalaadimisseaded

Laaditav osa kirjast – saate määrata, milline osa e-kirjadest alla laaditakse. Valikud on **Ainult päised**, **Osaliselt (kB)**, **Kirjad** (ainult IMAP4 jaoks) või **Kirjad & manused**.

Laad. Kirjade arv – saate määrata, mitu uut e-kirja postkasti alla laaditakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 jaoks) – saate määrata kaustaraja tellitud kaustadele.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4 jaoks) – saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Autom. ülekanne

Päise ülekanne – saate valida, kas telefon laadib uue e-kirja automaatselt. Te saate määrata, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

Veebipõhised teenuseteated

Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla** > **Automaatne**.

Kärjeteated

Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate teenusepakujalt. Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated** ning üks järgmistest valikutest.

Vastuvõtt – valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel – saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta. Valikud on **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematuvastus – valige, kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Muu seaded

Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu** ning üks järgmistest valikutest.

Salv. saadet. sõnum – valige, kas seade peaks salvestama iga saadetud tekstsõnumi, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia kausta **Saadetud** või mitte.

Sõnumite talletusarv – määrake, kui palju saadetud sõnumeid salvestatakse korraga kausta **Saadetud**. Vaikimisi salvestatakse kuni 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – kui mälukaart on telefoni sisestatud, saate valida sõnumite salvestamiseks sobiva mälu. Valikud on **Telefoni mälu** ja **Mälukaart**.



Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage klahvi ja valige **Kontaktid**. Menüüs **Kontaktid** saate kontaktikaardile lisada enda valitud helina või pispildi. Saate koostada ka kontaktirühmi, et saata tekstisõnumeid või e-kirju korraga mitmele adressaadile. Kontaktikausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikaartide redigeerimiseks rakenduses **Kontaktid** leidke kontaktikaart, mida soovite redigeerida, ja valige **Valikud** > **Muuda**. Lisaks saate soovitud kontakti otsida, kui sisestate otsiväljale nime esimesed tähed. Kuvatakse valitud tähtedega algavate kontaktide loend.

Näpunäide. Kontaktikaartide printimiseks ühilduva Basic Print Profile (BPP) rakendusega varustatud printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage klahvi . Et kustutada mitu kontaktikaarti korraga, vajutage kontaktkirjete märkimiseks klahve ja ning kustutamiseks klahvi .

Näpunäide. Kontaktikaartide lisamiseks ja muutmiseks kasutage tarkvarapaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor.

Kontaktikaardile pispildi lisamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa pispilt**. Kui vastav isik teile helistab, kuvatakse telefonis pispilt.

Näpunäide. Kiirvalimise abil saate kiiresti helistada sagedaminikasutatavatele numbritele. Kiirvalimisklahvi saate määrata kaheksale telefoninumbriks. Vt ptk "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 64.

Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktikaart, mida soovite saata. Valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil**. Vt ptk "Sõnumite saatmine" lk 47 ja "Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu" lk 91.

Kontakti lisamiseks rühma valige **Valikud** > **Lisa grupp**: (kuvatakse vaid siis, kui olete grupi koostanud). Vt ptk "Rühmade koostamine" lk 62.

Rakenduses **Kontaktid**, olevate kontaktide ja gruppide hulga ning vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Kontaktide info**.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktisikutele, kellel on mitu numbrit või aadressi, saate hõlpsasti helistada või edastada sõnumi ühele valitud numbriest või aadressidest, määrates kontaktikaardile nende isikute vaikenumbri või -aadressid. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvälismisel.

- 1 Valige aadressiraamatus soovitud kontaktkirje ja vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud** > **Põhinumbri**.
- 3 Valige vaikevalik, millele soovite lisada numbrit või aadressi ja valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Vaikimisi kasutatav element on kontaktikaardil alla kriipsutatud.

Kontaktikirjete kopeerimine

Üksikute nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadmesse vajutage klahvi  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kaardi kirjed**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage klahvi  ja valige **Kontaktid**. Valige esmalt kopeeritavad nimed ja seejärel **Valikud** > **Kopeeri SIM-le** või **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktikaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

 **Näpunäide.** Tarkvarapaketi Nokia PC Suite abil saate kontakte sünkroonida ühilduva arvutiga.

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

SIM-kaardil talletatavate nimede ja numbrite vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kirjed**. SIM-kaardi kaustas saate lisada, muuta või kopeerida oma kontaktidele numbreid ning neile helistada.

Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Valiknumbrid**. See seade kuvatakse vaid juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui soovite piirata seadme abil väljahelistamist kindlate telefoninumbrite kehtestamisega, valige **Valikud** > **Valiknumbrid sisse**. Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige **Valikud** > **Uus SIM-kirje**. Nende funktsioonide kasutamiseks läheb vaja PIN2-koodi.

Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid**, pole pakettandmeside võimalik (välja arvatud tekstsõnumite saatmine pakettandmeside vahendusel). Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka sõnumikeskuse number ja adressaadi telefoninumber.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile.

Helina lisamine kontaktile

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktikaardi avamiseks või kontaktigrupi loendist soovitud grupi valimiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud** > **Helin**. Avaneb helinaloend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale.

Helina asemel võite kasutada ka videolõiku.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade koostamine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud** > **Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime **Grupp** ning valige **OK**.
- 4 Avage rühm ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
- 5 Liikuge soovitud kontaktile ja vajutage selle märkimiseks . Mitme liikme lisamiseks korraga valige samamoodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast

- 1 Avage rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
 - 2 Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.
 - 3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige **Jah**.
-  **Näpunäide.** Kontakti rühmakuuluvuse vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.

Helistamine

Tavakõned

 **Näpunäide.** Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal  või . Kui helitugevus seadeks on valitud **Mikrofon välja**, valige esiteks **Mikr.-jah** ning seejärel vajutage klahvi  või .

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Klahvi  vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne).

 **Näpunäide.** Kui soovite liugklahvistiku kõne ajal sulgeda, kuid kõnet mitte lõpetada, vajutage  ning sulgege mõne sekundi jooksul klahvistik.

Liugklahvistiku saate sulgeda kõne lõpetamata enne kui kõnele vastatakse.

Menüü **Kontaktandmed** kaudu helistamiseks vajutage  ja valige siis **Kontaktandmed**. Liikuge soovitud kontakti nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed. Kuvatakse leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage . Valige kõne tüüp **Häälkõne**.

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktid oma SIM-kaardilt kausta **Kontaktandmed**. Vt ptk "Kontaktikirjete kopeerimine" lk 61.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. Vt ka ptk "Suunamine" lk 112.

 **Näpunäide.** Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Kõnepost > Valikud > Muuda numbrit**. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige **OK**.

Viimavalitud numbrile helistamiseks ooterežiimis vajutage . Liikuge kerides soovitud numbrile ja vajutage .

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > **Konverents**. Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. juhust. Seejärel valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).
Kui soovite kõneleda ühe osapoolega privaatset, valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel vestlemist jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnesse naasmiseks **Valikud** > **Lisa konverentsi**.
Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**. Liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.
- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (**2** – **9**) vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kiirvalim**. Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**. **1** on reserveeritud kõneposti jaoks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole kasutajal vaja tunnussõnu esmalt salvestada. Selle asemel loob seade kontaktikausta kirjade jaoks ise tunnussõnad, mida siis lausunud tunnussõnaga võrreldakse. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvalimise alustamiseks ooterežiimis vajutage parempoolset valikuklahvi ning hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvalimise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbrit. 2,5 sekundi pärast valib seade numbrit. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvalimise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe nime all on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbrit järgmises järjestuses: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Videokõned

Videokõne puhul kuvatakse reaajas videot teist endast ja inimesest, kellega vestlete. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaamera kaudu filmitavat otsepilti.

Videokõne tegemiseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva telefoni või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa teha, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised

 – te ei näe videot (teine osapool ei saada videot või võrk ei edasta seda).

 – olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Foto saatmiseks vaadake teemat "Kõne seaded" lk 104.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõne tariif. Hindu küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

- 1 Videokõne algatamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige esmalt **Kontaktandmed** ja seejärel soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**.



Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kuvatakse teade **Ootan videopilti**. Kui videokõne algatamine ebaõnnestus (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (🚫). Sel juhul kõlab vastav signaal ning telefon võib kuvada foto (stoppkaadri) või halli taustpildi.

Video kuvamise või ainult heli kuulamise vahel valimiseks valige **Luba/Blokeeri** > **Saadan video**, **Saadan heli** või **Saadan heli ja video**.

Enda kujutise suurendamiseks või vähendamiseks valige **Suurenda** või **Vähenda**. Ekraani ülaservas kuvatakse suumitähis.

Saadetud videopiltide järjestuse vahetamiseks ekraanil valige **Muuda järjestust**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage ➡.

Video ühisvaatamine

Funktsiooni **Vid. jagamine** (võrguteenus) abil saate oma mobiilseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilseadmesse. Saatke adressaadile kutse otsevideopildi või videoklipi

vaatamiseks. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Funktsiooni **Vid. jagamine** aktiveerimisel on valjuhääldi aktiivne. Peakomplekti kasutamisel saate video ühisvaatamise ajal jätkata ka tavakõnet. Kui teil on käimas tavakõne, valige **Valikud** > **Video jagamine** > **Reaalajas või Klipp**.

Video ühisvaatamisseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Video ühisvaatamine lõpetatakse ka tavakõne lõpetamisel.

Video ühisvaatamise nõuded

Kuna **Vid. jagamine** nõuab 3G UMTS-võrgu ühendust, sõltub funktsiooni **Vid. jagamine** kasutamine 3G-võrgu olemasolust. Teenuste ja võrgu kasutatavuse ning võrgukasutusega seotud tasude kohta saate täiendavat teadet oma teenusepakujalt.

Funktsiooni **Vid. jagamine** kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks. Vt ptk "Seaded" lk 67.
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Vt ptk "Seaded" lk 67. Kui alustate ühisvaatamisseansi UMTS-võrgu levialas viibides, kuid lähete siis üle GSM-võrku, siis videoseanss katkeb, kuid tavakõne jätkub nagu

tavaliselt. Funktsiooni **Vid. jagamine** ei saa käivitada, kui te ei asu UMTS-võrgu, vaid näiteks hoopis GSM-võrgu levialas.

- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja oleksid UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ja selle isiku mobiilsideseade on välja lülitatud, ta ei asu UMTS-võrgu levialas või kui tal pole funktsioon **Vid. jagamine** installitud või eravestluse võimalust seadistatud, ei tea ta, et proovite talle kutset saata. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Funktsiooni **Vid. jagamine** kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. SIP-profiili häälestamisel saate luua isikutevahelise otseühenduse mõne teise ühilduva seadmega. SIP-profiil peab olema loodud ka ühisvaatamisseansi vastuvõtmiseks.

Küsige SIP-profiili seadeid võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt ja salvestage seaded oma seadmes. Võrguoperaator või teenusepakkuja võib seaded teile

telefonitsi saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

Kui te teate adressaadi SIP-aadressi, saate avada selle tema kontaktikaardil. Avage telefoni põhimenüüst **Kontaktandmed** ning avage kontaktikaart (või looge selle isiku jaoks uus kaart). Valige **Valikud** > **Lisa andmeid** > **SIP** või **Kuva jagamine** (seaded sõltuvad võrguoperaatorist). Sisestage SIP-aadress kujul sip:kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Juhul kui te ei tea kontaktisiku SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi eelnevalt salvestatud riigikoodi (näiteks +358) sisaldavat telefoninumbrit. Kui kausta **Kontaktandmed** salvestatud telefoninumber ei sisalda riigikoodi, võite kutset saates selle numbrile lisada.

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse häälestamiseks tehke järgmist.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige leping UMTS-võrgu kasutamiseks.
- Tagage, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühendused seaded on õigesti konfigureeritud. Lisateavet leiate teemast "Ühendus" lk 105.

Otsevideopildi ja videolõikude ühisvaatamine

Ühisvaatamiseansi vastuvõtmiseks peab adressaat installima funktsiooni **Vid. jagamine** ja konfigureerima oma mobiilseadmes vajalikud seaded. Ühisvaatamise alustamiseks peate nii teie kui ka adressaat olema registreeritud selle teenuse kasutajatena.

- 1 Kui teil on käimas tavakõne, valige **Valikud > Video jagamine > Reaalajas** või **Klipp**. Kui valisite **Klipp**, avatakse videolõikude loend. Valige videolõik, mida soovite teise osapoolega jagada. Seejärel valige **Valikud > Saada kutse**.
- 2 Kui adressaadil on kontaktandmete loendis mitu erinevat SIP-aadressi, valige aadress millele soovite kutset saata. Kui adressaadi SIP-aadressi pole saadaval, sisestage SIP-aadress ise. Juhul kui te ei tea adressaadi SIP-aadressi, sisestage selle isiku telefoninumber koos riigikoodiga (kui see pole juba varem salvestatud kausta **Kontaktandmed**).
- 3 Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.
- 4 Ühisvaatamiseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**. Videolõigu ühisvaatamise ajal kiireks edasikerimiseks või

tagasikerimiseks liigutage juhtnuppu paremale või vasakule.

- 5 Video ühisvaatamiseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Video ühisvaatamine lõpetatakse ka tavakõne lõpetamisel.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuvatakse kutse koos saatja nime või SIP-aadressiga. Kui teie seadme režiimiks pole seatud **Hääletu**, siis telefon heliseb kutse saamisel.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid teie seade on välja lülitatud või te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel saate valida ühe järgmistest tegevustest.

Nõus – ühisvaatamiseansi aktiveerimiseks.

Keeldu – kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Ühisvaatamiseansist keeldumiseks ja tavakõne katkestamiseks võite vajutada ka lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamiseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Video ühisvaatamine lõpetatakse ka tavakõne lõpetamisel.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage  või avage liugklahvistik.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage klahvi . Kui kõne ümbersuunamiseks on aktiveeritud **Suunamiseseaded** > **Kui kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ümber ka sellest keeldumisel. Vt ptk "Suunamine" lk 112.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saada helistajale tekstisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Valige **Valikud** > **Saada tekstisõnum**. Enne saatmist saate sõnumi teksti muuta. Selle valiku häälestamise ja tavasõnumi kirjutamise kohta vt "Kõne seaded", lk. 104.

Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil tähis .

 **Näpunäide.** Videokõnedele saate määrata eraldi helinatooni. Vajutage  ja valige **Profiilid**.

Videokõne vastuvõtmiseks vajutage . Ekraanile ilmub teade **Võimaldada videopildi saatmise helistajale?**. Otsevideopildi saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui te ei aktiveeri videokõnet, siis video saatmist ei aktiveerita ja te kuulete helistaja häält. Video asemel kuvatakse hall ekraan. Halli ekraani asendamiseks fotoga (stoppkaadriga) lugege teemat "Kõne seaded", **Videokõne foto** lk 104.

Videokõne lõpetamiseks vajutage .

Koputus (võrguteenus)

Pooleliolava kõne ajal saate vastata uuele kõnele juhul, kui olete varem aktiveerinud võrguteenuse **Koputus** (menüüs **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Koputus**).

 **Näpunäide.** Seadme helisignaali kohandamiseks erinevate olukordade jaoks (nt seadme kõigi helisignaali väljalülitamiseks) vaadake teemat "Profiilid – helinatooni seadmine" lk 100.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud** > **Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege liugklahvistik; esimene kõne jääb aktiivseks. Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud**: **Mikrofon välja** või **Mikr.-jah**, **Vasta**, **Keeldu**, **Vaheta**, **Ootele** või **Aktiveeri ootel kõne**, **Aktiveeri kõnetoru**, **Aktiv. valjuhääldi** või **Aktiv. vabakäes**. (kui ühendatud on Bluetooth-vabakäekomplekt), **Lõpeta aktiivne** või **Lõpeta kõik kõned**, **Uus kõne**, **Konverents**, **Ühenda** ja **Ava akt. ooterežiim**. Valige järgmiste valikute seast.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) – pildi või video saatmiseks multimeediumsõnumiga kõne teisele osapoolle. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse vajutage  (võrguteenus).

Saada DTMF – DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas **Kontaktandmed**. Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt *****. Tooni saatmiseks valige **OK**.

 **Näpunäide**. DTMF-toonsignaalide jada saate sisestada kontaktikaardi väljale **Telefoninumber** või **DTMF**.

Valikud videokõne ajal

Järgmiste valikute kasutamiseks valige videokõne ajal **Valikud**: **Luba** või **Blokeeri** (video, heli või mõlemad), **Aktiveeri kõnetoru** (kui telefoniga on ühendatud ühilduv Bluetooth-peakomplekt) või **Aktiv. vabakäes**. (kui telefoniga on ühendatud ühilduv Bluetooth-peakomplekt), **Aktiv. valjuhääldi**, **Lõpeta aktiivne**, **Ava akt. ooterežiim**, **Kasuta põhikaamerat/Kasuta lisakaamerat**, **Muuda järjestust**, **Suurenda/Vähenda** ja **Abi**.

Saadaolevad valikud võivad erineda.



Logi

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Viimased kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud** > **Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > **Kustuta loetelu**. Mõne üksiku kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage .

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage ☎ ja valige **Minu asjad > Logi > Kestvus**.

Kui soovite aktiivse kõne ajal näha põhiekraanil kõne kestust, valige **Minu asjad > Logi > Valikud > Seaded > Näita kõne kestvust > Jah** või **Ei**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneajaloendurite nullimiseks valige **Valikud > Loendurite nullimine**. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt ptk "Telefon ja SIM-kaart" lk 109.

Pakettside

Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage ☎ ja valige **Minu asjad > Logi > Pakettside**. Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Tähised menüüs **Logi**:



– sissetulnud;



– väljunud;



– vastuvõtmata sidesündmused.


Kõigi seadmes registreeritud tava- ja videokõnede, tekstisõnumite ja andmesideühenduste jälgimiseks vajutage ☎ ja valige **Minu asjad > Logi**.

Üldlogi avamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöörduspunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktikaarte koostada.



Näpunäide. Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage ☎ ja valige **Sõnumid > Saadetud**.

Alamsündmused, näiteks mitmes osas saadetud tekstisõnumid ja pakettandmeside ühendused, registreeritakse üheainsa sissekandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.



Tundmatu telefoninumbri lisamiseks kaustast **Logi** oma kontaktide kausta, valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > **Filter**. Seejärel valige filter.

Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**. Ühe kirje eemaldamiseks logist vajutage .

Rakenduse **Logi talletusaeg** määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg**. Logi sissekandeid hoitakse seadme mälus teatud arv päevi, seejärel kustutatakse need mäluruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valisite **Logi ei talletata**, kustutab seade alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

Täpsema teabe saamiseks mõne sidesündmuse kohta liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja vajutage .

 **Näpunäide.** Üksikasjavaates saate telefoninumbri kopeerida lõikelauale ehk puhvrissi ja kleepida siis näiteks tekstsõnumisse. Valige **Valikud** > **Kopeeri number**.

Pakettandmesideloendur ja ühendusetaimer. Kui soovite vaadata ülekantud andmemahtu (kilobaitides) ning kindla pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab **Pak..** Valige **Valikud** > **Vaata täpsustusi**.



Veebibrauserid

Teenused

Vajutage klahvi  ja valige **Teenused** (võrguteenus).

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajale ning mida saab vaadata menüüs **Teenused** asuva brauseriga. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhendid teenuste kasutamiseks.

 **Otsevalik:** ühenduse loomiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Pöörduspunkt

Veebilehtede avamiseks on vaja soovitud lehe teenuseseadeid. Teenusepakkuja võib saata teile seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

 **Näpunäide.** Vajalikud seaded võivad saadaaval olla teenusepakkuja veebisaidil.

Seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage klahvi , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ning sisestage pöörduspunkti seaded. Järgige teenusepakkujalt saadud juhendeid. Vt ptk "Ühendus" lk 105.
- 2 Vajutage klahvi , ja valige **Teenused** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks määratletud veebilehe aadress.
- 3 Koostatud pöörduspunkti seadmiseks vaikepöörduspunktiks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pöörduspunkt**.

Järjehoidjavaade

Järjehoidjavaade avaneb, kui avate menüüvaliku **Teenused**.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud kolmandate isikute veebilehtede järjehoidjad või lingid. Seadme abi pääseb juurde ka muudele kolmandate isikute saitidele. Kolmandate isikute saidid ei ole kuidagi Nokiaga seotud

ning Nokia ei anna nende saitide kohta mingit heakskiitu ega garantiid. Selliste saitide sisu suhtes tuleb rakendada ettevaatusabinõusid.

Tähis  tähistab vaike-pöördepunktile määratletud avalehte.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal kuvatakse turvatähis , on andmeedastus seadme ja marsruuteri või seadme ja serveri vahel krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Info** > **Turvalisus**.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel, võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub õige turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Vt ka ptk "Sertif. haldus" lk 110.

Sirvimine

 **NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress.

Veebilehe uued lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Linkide avamiseks ja valikute tegemiseks vajutage klahvi .

 **Otsevalik:** lehe lõppu liikumiseks vajutage klahvi **#** ning lehe algusse liikumiseks klahvi *****.

Veebilehtede sirvimisel valige eelmise lehe avamiseks **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu** ja vaadake sama seansi ajal külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit.

Lehe värskendamiseks serverist valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

 **Näpunäide.** Järjehoidjavaate avamiseks hoidke sirvimisel all klahvi . Brauserivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Tagasi leheküljele**.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülj**. Veebilehti saab salvestada nii seadme mällu kui mälukaardile (kui see on paigaldatud) ning hiljem vallasrežiimis sirvida. Nende veebilehtede hilisemaks vaatamiseks vajutage järjehoidjavaates klahvi ; avaneb kuva **Salvestatud leheküljed**.

Uue URL-aadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Mine aadressile**.

Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** > **Teenuse valikud**.

Alla saab laadida ka faile, mida brauseris ei näidata, nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, teemasid ja videolõike. Soovitud objekti allalaadimiseks liikuge vastavale lingile ja vajutage klahvi .

Allalaadimise käivitumisel kuvatakse pooleliolevate, peatatud ja lõpetatud allalaadimiste loend. Loendi vaatamiseks võite ka valida **Valikud** > **Allalaadimised**. Pooleliolevate allalaadimiste peatamiseks, jätkamiseks või tühistamiseks või lõpetatud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks liikuge loendis soovitud elemendile ja valige **Valikud**.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, võrguoperaatorite logosid, teemasid ja videolõike. Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaaditud foto salvestatakse kausta **Galerii**.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

- 1 Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage klahvi .
- 2 Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp, nt "Buy" või "Osta".
- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige **Nõus**. Allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Katkesta ühendus**. Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige **Valikud** > **Välja**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkt – muutke vaikepöörduspunkt. Vt ptk "Ühendus" lk 105. Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Koduleht – avalhe määramiseks.

Laadi pilte ja heli – valige sirvimise ajal piltide laadimine. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Tähe suurus – saate valida teksti kirja suuruse.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate vastavalt keelele valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad – saate lubada või keelata järjehoidjate automaatse salvestamise. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus – saate valida, kuidas sirvimisel vaadet kuvatakse. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Otsinguleht – allalaaditud veebilehe määratlemiseks valige järjehoidjavaates või sirvides **Brauseritoimingud** > **Ava otsinguleht**.

Helitugevus – kui soovite, et brauseris esitataks veebilehtedele manustatud helisid, saate siin määrata helitugevuse.

Esitus – kui soovite, et veebilehe küljendus kuvataks režiimis **Pisivaade** võimalikult täpselt, valige **Kvaliteetne**. Kui te ei soovi väliseid kaskaadlaadistikke alla laadida, valige **Kiire**.

Präänikud – saate präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelata või lubada.

Java-/ECMA-skript – saate skriptide kasutamise sisse või välja lülitada.

Turvahoiatused – saate valida, kas turvahoiatused peidetakse või kuvatakse.

DTMF saatmine – saate valida, kas seade peaks teid kõne ajal DTMF-toonsignaalide saatmisest teavitama või mitte. Vt ka ptk "Valikud kõne ajal" lk 70.

Veeb

Vajutage klahvi  ja valige **Internet > Veeb** (võrguteenus).

Rakenduses **Veeb** saate vaadata HTML-is kirjutatud veebilehti, nii nagu need tegelikult välja näevad. Samuti võite sirvida spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks koostatud veebilehti, kus kasutatakse märgistuskeelt XHTML.

Rakenduses **Veeb** saate lehel kuvatavat suurendada ja vähendada ning kasutada valikuid **Pisivaade** ja **Lehevaade**, et liikuda ühelt lehelt teisele, kasutada RSS-kanaleid ja blogisid, salvestada veebilehtede järjehoidjaid ning laadida alla uut sisu.

Operaatoripõhiste WAP-lehtede vaatamiseks kasutage brauserit **Teenused**.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhendid teenuste kasutamiseks.

Rakenduse **Veeb** kasutamine eeldab Interneti-pöörduspunkti olemasolu. Vt ptk "Pöörduspunkt" lk 106.

Järjehoidjavaade

Järjehoidjate kuvas saate valida veebiaadresse kaustas **Aut. järjehoidjad** asuvast järjehoidjate loendist. Võite ka sisestada soovitud veebilehe URL-aadressi otse väljale (🔍). 🗑️ tähistab vaikimisi valitava pöörduspunkti jaoks määratud avalehte.

Interneti kasutamise ajal saab veebilehtede URL- aadresse järjehoidjatena salvestada. Samuti saate järjehoidjana salvestada sõnumiga saadetud veebilehe aadressi ning saata salvestatud järjehoidjaid teistele seadmetele.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud kolmandate isikute veebilehtede järjehoidjad või lingid. Seadme abil pääseb juurde ka muudele kolmandate isikute saitidele. Kolmandate isikute saidid ei ole kuidagi Nokiaga seotud ning Nokia ei anna nende saitide kohta mingit heakskiitu ega garantiid. Selliste saitide sisu suhtes tuleb rakendada ettevaatusabinõusid.

Järjehoidjate kuva avamiseks sirvimise ajal vajutage **1** , või valige **Valikud > Järjehoidjad**.

Veeb salvestab teavet külastatud veebilehtede kohta. Külastatud veebilehti saate vaadata kaustas **Aut. järjehoidjad**.

Kaustas **Veebikanalid** saate vaadata salvestatud RSS-linke ning tellitud blogisid. RSS-kanaleid võib leida

suuremate uudisteportaalide veebilehtedelt, isiklikest veebilogidest ning veebikogukondade uudislehtedelt. **Veeb** toetab ainult RSS-kanalite uudiskirju.

Sirvimine

 **NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Lehe allalaadimiseks valige järjehoidja ja vajutage sirvimisklahvi. Lisaks võite aadressi väljale sisestada ().

 **Näpunäide.** Ooterežiimi pöördumiseks, jättes brauseri taustal avatuks, vajutage kaks korda  . Brauserisse tagasipöördumiseks hoidke klahvi  all ja valige loendist brauser.

Soovitud veebilehe sisestamiseks valige **Valikud** > **Mine aadressile**.

 **Näpunäide.** Salvestatud järjehoidjate kasutamiseks sirvimise ajal vajutage **1** ja valige siis järjehoidja.

Lehe värskendamiseks serverist valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Avatud lehe aadressi järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse veebiseansi ajal külastatud veebilehete vaatamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu**. Et eelmisele lehele naastes kuvataks

automaatselt eelmiste lehtede loend, valige **Valikud** > **Seaded** > **Ajaloo loend** > **Sees**.

Et vaadata visuaaliseeritud ajalugu, st praegusel seansil külastatud veebilehete hetkvõtteid, valige **Tagasi** (kasutatav, kui brauseri seadetes on aktiveeritud seade **Ajaloo loend**.)

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Keela hüpikaknad** > **Jah**.

Klahvistiku otseteed

- Kui mitu akent on avatud, vajutage aktiivse akna sulgemiseks  .
- Järjehoidjate avamiseks vajutage **1** .
- Teksti otsimiseks avatud lehelt vajutage **2** .
- Eelmisele lehele pöördumiseks vajutage **3** .
- Kõigi avatud akende vaatamiseks vajutage **5** .
- Lehe ülevaate vaatamiseks vajutage **8** . Suumimiseks ja soovitud teabe vaatamiseks vajutage veel kord **8** .
- Teise veebilehe avamiseks vajutage **9** .
- Avalehele (kui see on määratud) pöördumiseks vajutage **0** .
- Lehel kuvatava suurendamiseks või vähendamiseks vajutage ***** või **#** .

Teksti otsing

Võttesõnade otsimiseks avatud veebilehelt valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Otsi**.

 **Näpunäide.** Võttesõnade otsimiseks kogu lehel vajutage **2**.

Lehe kaart

Pisivaade hõlbustab inforikaste veebilehtede sirvimist. Kui brauseris on aktiveeritud valik **Pisivaade** ning olete jõudnud infomahukale veebilehele, avaneb **Pisivaade** ning kuvab selle veebilehe ülevaatlikul kujul. Kuvab **Pisivaade** liikumiseks vajutage , ,  või . Kui olete jõudnud vajalikule kohale, lõpetage sirvimine ning **Pisivaade** sulgub, jättes teid kohta, kus parasjagu olite. Funktsiooni **Pisivaade** aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pisivaade** > **Sees**.

Lehe ülevaade

Infomahuka veebilehe sirvimisel võite kasutada ka funktsiooni **Lehevaade** ja vaadata, millist teavet lehelt leida võib.

Avatud veebilehe ülevaate vaatamiseks vajutage **8**. Konkreetse koha leidmiseks lehel vajutage , ,  või . Suumimiseks ja soovitud jaotise vaatamiseks vajutage veel kord **8**.

Veebikanalid ja -blogid



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Veebikanalid on veebilehtedel olevad xml-failid, mida laialdaselt kasutavad veebilogi kogukonnad ning uudisteportaalid värske uudispealkirjade või ka kogu uudisteksti levitamiseks. Veebikanaleid leiab tavaliselt veebi-, blogi- ja wiki-lehtedel. Blogid või veebilogid on veebipäevikud. Veebikanali või blogi allalaadimiseks leidke see ja vajutage sirvimisklahvi.

Veeb leiab RSS-kanalid veebilehelt automaatselt. Veebikanali tellimiseks veebilehel valige **Valikud** > **Telli**, või klõpsake linki. Tellitud veebikanalite vaatamiseks veebi järjehoidjavaates valige **Veebikanalid**.

Kanali või blogi lisamiseks valige **Veebikanalid** > **Valikud** > **Halda kanalit** > **Uus kanal**, sisestage vajalik teave. Kanali või blogi muutmiseks valige **Valikud** > **Halda kanalit** > **Muuda**.

Ühenduse lõpetamine

Veebiühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Katkesta ühendus**.

Et kustutada informatsioon, mida võrguserver teie erinevate veebilehtede külastamise kohta kogub, valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta präänikud**.

Ajutise mälu tühjendamiseks, kuhu salvestatakse informatsioon erinevate veebilehtede külastamise kohta, valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pöördupunkt – muutke vaikepöördupunkt. Vt ptk "Ühendus" lk 105. Mõned või kõik sõnumikeskused või pöördupunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Koduleht – avalehe määramiseks.

Laadi pilte ja heli – valige, kas sirvimise ajal laaditakse ka pildid alla või mitte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate vastavalt keelele valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad – saate lubada või keelata järjehoidjate automaatse salvestamise. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus – valige sirvimisel kuvatav. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Pisivaade – funktsiooni **Pisivaade** sisse- ja väljalülitamiseks. Vt ptk "Lehe kaart" lk 79.

Ajaloo loend – aktiveerige **Ajaloo loend**, kui soovite juurde pääseda eelnevalt külastatud lehtedele, vajutades **Tagasi**.

Helitugevus – kui soovite, et brauseris esitataks veebilehtedele manustatud helisid, saate siin määrata helitugevuse.

Präänikud – präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamiseks või lubamiseks.

Java-/ECMA-skript – skriptide kasutamise keelamiseks või lubamiseks.

Turvahoiatused – turvahoiatuste peitmiseks või kuvamiseks.



Kalender

Kasutage funktsiooni **Kalender** kohtumiste ja tähtpäevade meeldetuletamiseks ning ülesannete ja muude märkmete meespidamiseks.

Kalendrikirjete koostamine

Otsevalik. Kalendri päeva-, nädala- või kuuvaates vajutage suvalist klahvi (**1** – **0**). Avaneb kokkusaamise kirje ja tärgid, mida sisestate, lisatakse väljale **Teema**. Ülesannete vaates avaneb ülesannete kirje.

- 1 Vajutage ja valige **Kalender** > **Valikud** > **Uus kanne** ja üks järgmistest hulgast.
Koosolek – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut.
Meeldetuletus – üldisemat laadi kirje salvestamine päevale.



Tähtpäev – sünnipäevade või eriliste kuupäevade meeldetuletamine (kirjeid korratakse iga aasta).

Ülesanne – kindlaks kuupäevaks sooritatavate ülesannete meeldetuletamine.

- 2 Täitke väljad. Alarmi seadistamiseks valige **Alarm** > **Sisse lülitatud** ning sisestage **Alarmi kellaeg** ja **Alarmi kuupäev**.
 Kohtumisele kirjelduse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.
- 3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kui kalender annab märkmest märku, valige häiretooni väljalülitamiseks **Vaigista**. Ekraanil kuvatakse meeldetuletus. Häiretooni peatamiseks valige **Stopp**. Häiretooni edasilükkamiseks valige **Hiljem**.

Näpunäide. Programmpaketi Nokia PC Suite vahendusel saate oma kalendri ühilduva arvutiga sünkronida. Kalendrikirje koostamiseks määrake funktsioonile **Sünkroniseerimine** soovitud valik.

Kalendrivaated

💡 **Näpunäide.** Et muuta nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatavat vaadet, valige **Valikud** > **Seaded**.

Kuuvaates on kirjetega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Nädalavaates asetatakse meeldetuletused ja tähtpäevad kellaajale enne 8 a.m. Kuu-, nädala-, päeva- ja ülesandevaate vahetamiseks vajutage * .

Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Täna se kuupäeva avamiseks vajutage # .

Kalendrimärkme saatmiseks ühilduval seadmele valige **Valikud** > **Saada**.

Teksti või multimeediumisõnumi printimiseks ühilduva Basic Print Profile (BPP) rakendusega varustatud printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Kalendrikirjete haldamine

Kaustast **Kalender** vanade kirjete eemaldamisega säästate telefoni mäluruumi.

Korrage enam kui ühe sündmuse kustutamiseks avage kuuvaade ja valige **Valikud** > **Kustuta kanne** > **Enne kuupäeva** või **Kõik kanded**.

Kui soovite ülesande sooritatuks märkida, liikuge ülesandevaates sellele ülesandele ja valige **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Kalendriseaded

Funktsioonide **Kalendri signaal**, **Esitus vaikimisi**, **Nädal algab** ja **Nädala esitusviis** häälestamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Minu asjad



Visual Radio

Vajutage ja valige **Minu asjad** > **Radio**. Saate kasutada rakendust tavapärase FM-raadiona, mille juurde kuulub automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad teenust Visual Radio, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate kohta käiva visuaalse teabe. Teenus Visual Radio kasutab pakettandmesidelahendusi (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii, nagu tavaliselt. Käimasoleva kõne ajal lülitatakse raadio välja.

Raadio valib kasutatava sagedusala, võttes aluseks võrgust saadud riigiteabe. Kui see teave pole saadaval, on võimalik, et teil palutakse ise valida oma asukohapiirkond. Samuti saate piirkonna valida rakenduse Visual Radio seadetes. Vt pkt "Seaded" lk 84.

Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Vajutage ja valige **Minu asjad** > **Radio**. Jaamaotsingu käivitamiseks valige või . Sageduse muutmiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks vastavalt või , või vajutage jaama mälu kohta valimiseks vastavat numbrilahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage või . Raadio kuulamiseks valjuhääldi abil valige **Valikud** > **Valjuhääldi sisse**.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige **Valikud** > **Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Visuaalse sisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hinna ja tellimise kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalse sisu vaatamiseks valige  või **Valikud** > **Käivita visuaalteenus**. Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist käsk **Laadi alla** (võrguteenus).

Niipea kui visuaalteenusega on ühendus loodud, kuvatakse visuaalne sisu ekraanile.

Visuaalsisu kuvamise ekraaniseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekraaniseaded**.

Salvestatud jaamad

Raadio saab salvestada kuni 20 raadiojaama. Jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Mis tahes salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**. Teenust Visual Radio toetava raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Raadiojaama üksikasjade muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaal – valige, kas rakendus käivitub helisignaaliga või mitte.

Automaatkäivitus – valige **Jah**, kui soovite, et teenus Visual Radio käivituks automaatselt, kui valite kuulamiseks mõne visuaalteenust pakkuva raadiojaama.

Pöörduspunkt – valige sideühenduse pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.

Praegune asukoht – valige oma asukohapiirkond. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu levipiirkonda.



Ava – otseteede lisamine

Vajutage ja valige [Minu asjad](#) > [Ava](#).

Vaike-otseteed on järgmised. avab rakenduse [Kalender](#), avab rakenduse [Saabunud](#) ning avab rakenduse [Märkmik](#).



Vestlus – kiirsõnumid

Vajutage ja valige [Minu asjad](#) > [Vestlus](#).

Kiirsõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse. Teenusepakkuja teugi ja teenused on erinevad.

Vestluskaaslasega vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige [Vestlused](#); vestluskontaktide loomiseks, muutmiseks või nende võrguoleku vaatamiseks valige [Vestl. kont-d](#); mitme vestlejaga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks valige [Vestlusgrupid](#) ning eelmise salvestatud vestlusseansi logi vaatamiseks valige [Salv. vestlused](#).

Kiirsõnumite sideseadete vastuvõtmine

Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Võrguoperaator või kiirsõnumite teenusepakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt ptk "Kiirsõnumiserveri seaded" lk 87.

Ühenduse loomine kiirsõnumiserveriga

- 1 Ühenduse loomiseks kiirsõnumiserveriga avage [Vestlus](#) ja valige [Valikud](#) > [Logi sisse](#). Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat "Kiirsõnumiserveri seaded" lk 87.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks . Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige [Valikud](#) > [Logi välja](#).

Vestlusseadete muutmine

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Vestluse seaded](#) ja siis mõni järgmistest valikutest.

[Kasuta tavanime](#) (kuvatakse juhul, kui server toetab vestlusgruppe) – varjunime sisestamiseks valige [Jah](#).

Näita minu olekut – et teised näeksid teid võrgus olevana, valige **Kõigile**.

Sõnumid lubatud – kõigi sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud – ainult teie vestluskontaktide vestluskutsete vastuvõtmiseks valige **Ainult vestl.kont.** Vestluskutse saadab vestluskontakt, et kutsuda teid liituma oma vestlusgrupiga.

Sõnumi sirvimiskiirus – uute sõnumite kuvamiskiiruse valimiseks.

Järjesta kontaktid – valige vestluskontaktide sortimisviis: **Tähestiku järgi** või **Oleku järgi**.

Kättesaadav. uuend. – määramaks, kuidas uuendatakse kontakti olekuteavet, st teavet selle kohta, kas kontakt on võrgus või mitte, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Autonoom. kontaktid – valige, kas loendis näidatakse ka neid kontakte, kes pole hetkel võrgus.

Oma sõnumite värv – valige enda kirjutatud kiirsõnumite värvitoon.

Vastuv. sõnumite värv – valige teile saadetud kiirsõnumite värvitoon.

Vestlussõnumi signaal – valige helisignaal, mis kostab uue kiirsõnumi saabudes.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud** > **Otsi**. Gruppe saab otsida järgmiste tunnuste põhjal: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnused).

Kasutajate otsimiseks menüüst **Vestl. kont-d** valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi serverist**. Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestlusgruppidega ühinemine

Vestlusgrupid näitab salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu ühinenud.

Salvestatud vestlusgrupiga ühinemiseks vajutage .

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku vestl.gr-st**.

Kiirsõnumside

Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage .

Eraviisilise sõnumi saatmiseks vestlusgrupi liikmele valige **Valikud** > **Saada erasõnum**.

Erasõnumile vastamiseks valige vastav sõnum ning seejärel **Valikud** > **Vasta**.

Võrgus olevate vestluskontaktide kutsumiseks vestlusgruppi valige **Valikud** > **Saada kutse**.

Kui soovite blokeerida sõnumite vastuvõtu teatud isikult, valige **Valikud** > **Blokeerimisvalikud**.

Vestluste salvestamine

Vestluse käigus või vestlusgrupis vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**. Salvestamise peatamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta salvestus**. Salvestatud vestluste vaatamiseks põhiaknas valige **Salv. vestlused**.

Vestluste vaatamine ja alustamine

Et vaadata pooleliolevaid eravestlusi, avage **Vestlused**. Pooleliolevad vestlused suletakse automaatselt, kui väljute menüüst **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage .

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage .

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatsete vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Autom. vastus sisse**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid

Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või loendisse uute vestluskontaktide lisamiseks avage **Vestl. kont-d**. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend.

Kiirsõnumiserveri seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded**.

Võrguoperaator või vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Serverid – määratletud vestlusserverite vaatamine.

Vaikeserver – vestlusserveri muutmine.

Vestluse logimisviis – automaatseke sisselogimiseks kohe pärast menüü **Vestlus** käivitamist valige **Rakend. avamisel**.

Uue serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige **Serverid** > **Valikud** > **Uus server**. Määrake järgmised seaded.

Serveri nimi – sisestage vestlusserveri nimi

Kasutatav pöördusp. – serveriga ühendumiseks kasutatav pöörduspunkt

Veebiaadress – vestlusserveri URL-aadress

Kasutajatunnus – teie kasutajatunnus

Parool – teie sisselogimisparool

Mängud

Vajutage  ja valige **Minu asjad** ning soovitud mäng. Mängujuhendite lugemiseks valige **Valikud** > **Abi**.



Bluetooth-ühenduvus

Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate seadmetega luua traadita sideühenduse. Ühilduvad seadmed võivad olla mobiiltelefonid, arvutid ja tarvikud, näiteks peakomplekt või autokomplekt. Traadita Bluetooth-tehnoloogia vahendusel saab saata pilte, videoklippe, muusikat ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua traadita sideühenduse ühilduva arvutiga failide ülekandmiseks või rakenduse **Pildiprint** abil piltide printimiseks ühilduva printeriga. Vt ptk "Pildi printimine" lk 41.

Kuna traadita Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust. Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab järgmisi profile: tavaprindiprofiil (Basic Printing Profile), üldpääsuprofiil (Generic Access Profile), saripordiprofiil (Serial Port Profile), sissehelistamis-võrgundusprofiil (Dial-up Networking Profile),

peakomplektiprofiil (Headset Profile), vabakäeprofiil (Handsfree Profile), üldise objektivahetuseprofiil (Generic Object Exchange Profile), objektitõukeprofiil (Object Push Profile), failiedastusprofiil (File Transfer Profile), tavapildindusprofiil (Basic Imaging Profile) ja kasutajaliideseprofiil (Human Interface Device Profile). Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.



Mõistete seletused. Profiil vastab teenusele või funktsioonile ja sellega määratletakse, kuidas erinevad seadmed ühenduvad. Näiteks Handsfree Profile'i (vabakäeprofiili) kasutatakse vabakäeseadme ja mobiiltelefoni ühenduse loomisel. Seadmed peavad ühildumiseks toetama samu profile.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal

ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt ptk "Turvameetmed" lk 109.

Seaded

Vajutage  ja valige **Side > Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks on valitud **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth – valige **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.

Ühilduva seadmega traadita side loomiseks seadke kõigepealt Bluetooth-ühenduse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge siis ühendus.

Minu telefoni leitavus – et seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav, valige **Kõigile leitav**. Teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – saate muuta oma seadme nime.

Kaug-SIM-režiim – teiste seadmete, nagu näiteks ühilduva autokomplekti SIM-kaardi kasutamiseks võrguühenduse loomiseks valige **Sisse lülitatud**.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga, seadistage Bluetooth-ühendus ja võimaldage oma telefonis kaug-SIM-režiimi kasutus.

Enne režiimi aktiveerimist peavad mõlemad seadmed olema seotud. Kasutage sidumisel 16-kohalist parooli ja määrake teine seade volitatud seadmeks. Vt ptk "Seadmete sidumine" lk 91. Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui kaug-SIM-režiim on teie Nokia N80 seadmes, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade **Kaug-SIM**.

Katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis  ning SIM-kaardi teenuseid või CN-võrgu ühendust nõudvaid teenuseid ei saa kasutada. Traadita kohtvõrgu ühendus jääb siiski kaug-SIM-režiimis aktiivseks.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (näiteks autovarustus). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimist lahkumiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Turvanõuanded

Kui Bluetooth pole kasutusel, seadke Bluetoothi olekuks **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge telefoni tundmatu seadmega.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba ühilduva peakomplektiga ühendatud.

Bluetooth-ühenduse tähised

- Kui ooterežiimis kuvatakse tähis , on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Kui tähis () vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.
- Bluetooth-ühenduse abil andmete edastamise ajal kuvatakse pidevalt (.

 **Näpunäide.** Teksti saatmiseks Bluetooth-ühenduse abil (mitte tekstisõnumiga), avage **Märkmik**, sisestage tekst ja valige **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage **Galerii**.

- 2 Valige objekt ja **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**. Kuval kuvatakse läheduses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed.

Seadmete tähised:  arvuti,  telefon,  heli- või videoseade või  mõni muu seade.

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.

- 3 Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmeedastust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaali ning seade küsib pääsukoodi. Vt ptk "Seadmete sidumine" lk 91.
- 5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadetud** ei salvestata Bluetooth-ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.

 **Näpunäide.** Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadme ainuomast aadressi (seadme aadressi). Kui soovite oma seadme ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Seotud seadmete vaate (  ) avamiseks rakenduse **Bluetooth** põhivaates vajutage .

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama

koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

Seadmega side loomiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuval kuvatakse läheduses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet tunnustada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks – sideühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme, mille omanikku te usaldate, puhul.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks – seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud > Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud > Kustuta kõik**.

 **Näpunäide.** Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus seadmega katkestatakse.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt ptk "Saabunud – vastuvõetud sõnumid" lk 52.

Bluetooth-ühenduse väljalülitamine

Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks valige **Bluetooth > Välja lülitatud**.



Infrapunaühendus

Infrapunaühenduse abil võite vahetada ühilduvate seadmetega andmeid, nagu näiteks visiitkaardid, kalendrimärkmed või meediumifailid.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Infrapunaühenduse abil andmete saatmine ja vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et nii andmeid saatva kui ka vastuvõtva seadme infrapunapordid oleksid üksteisele suunatud ning et nende vahel ei oleks takistusi. Seadmete omavaheline soovitatav kaugus on kuni 1 meetr (3 jalga).
- 2 Infrapunaliidese aktiveerib vastuvõtva seadme kasutaja.
Infrapunaliidese aktiveerimiseks oma seadmes vajutage  ja valige **Side > Infrapuna**.
- 3 Andmeid saatva seadme kasutaja valib soovitud infrapunarakenduse ülekande alustamiseks. Andmete saatmiseks leidke rakendusest või failihaldurist soovitud fail ja valige **Valikud > Saada > Infrapuna abil**.

Kui ülekannet ei alustata 1 minuti jooksul pärast infrapunapordi aktiveerimist, katkestatakse see ning on vaja alustada ülekannet uuesti.

Kõik infrapuna abil vastuvõetud objektid paigutatakse kausta **Saabunud** menüüs **Sõnumid**. Uued infrapunasõnumid tähistatakse märgiga .

Tähise  vilkumine tähendab ühenduse katkemist või et teie seade otsib ühendust mõne muu seadmega.

Tähise  pideval kuvamisel on infrapunaühendus aktiivne ja seade on ülekandeks valmis.



Andmekaabel

Vajutage  ja valige **Side > Datakaabel**. Režiimis **Andmekaablirežiim** valige USB-andmekaabli ühenduse eesmärk: **Meediumipleier**, **PC Suite**, **Andmeedastus** või **Pildiprint**. Kui soovite, et teilt küsitaks ühenduse otstarvet iga kord, kui kaabli ühendate, valige **Küsi ühendumisel**.

Ühendused arvutiga

Seade toetab paljusid ühilduva arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Rakenduse Nokia PC Suite abil saate näiteks edastada pilte oma seadmest ühilduvasse arvutisse.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus alati arvutist.



Modem

Ühilduvast arvutist Interneti ühendamiseks saate seadet modemina kasutada.

Vajutage ja valige **Side** > **Modem**.

Enne, kui seadet modemina kasutada saate, peate tegema järgmist.

- Installige arvutisse vastav andmeside tarkvara.
- Tellige teenusepakkuvalt või Internetiteenusepakkuvalt vastav võrguteenus.
- Installige arvutisse vastavad draiverid. Peate installima USB-andmesideühenduse draiverid ning installima või uuendama Bluetooth- või infrapunadraivereid.

Seadme ühendamiseks ühilduva arvutiga infrapuna vahendusel vajutage sirvimisklahvi. Veenduge, et seadme ja arvuti infrapunapordid on üksteisele suunatud ning nende vahel ei ole takistusi. Vt "Infrapunaühendus" lk 92.

Seadme ühendamiseks arvutiga Bluetooth-ühenduse vahendusel, algatage ühendus arvutist. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks seadmes vajutage ja valige **Side** > **Bluetooth** ja **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**. Vt ptk "Bluetooth-ühendus" lk 89.

Seadme ühendamiseks ühilduva arvutiga USB-andmesidekaabli vahendusel, algatage ühendus arvutist.

Põhjalikud installijuhendid leiate Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist.

Näpunäide. Kui kasutate tarkvara Nokia PC Suite esmakordselt oma seadme ja ühilduva arvuti vahel ühenduse loomiseks ja paketti Nokia PC Suite kuuluvate programmide kasutamiseks, võtke appi Nokia PC Suite'i ühendamise viisard Get Connected.



Ühendushaldur

Vajutage ja valige **Side** > **Ühen.hald.** Andmeside-ühenduste olukorra vaatamiseks või GSM- ja UMTS-võrgu või traadita juhuühenduse lõpetamiseks valige **Akt. ühendused**. Läheduses olevate traadita kohtvõrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

Andmesideühendused

Avatud andmesideühendusi näete aktiivsete ühenduste vaates. Andmesidekõned (**D**), pakettandmeside-ühendused (või) ning traadita kohtvõrgu ühendused ().

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõne- ja sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Ühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõikide avatud ühenduste sulgemiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatakse andmed sõltuvad ühenduse tüübist.

Traadita kohtvõrk

Traadita kohtvõrgu vaade näitab läheduses olevate LAN-võrkude loendit, nende võrgurežiimi (**Infrastruktuur** või **Juhuvõrk (Ad-hoc)**) ja signaalitugevuse tähis.  kuvatakse krüpteeringuga võrkude puhul ning kui seadme võrguühendus on aktiivne, kuvatakse .

Võrgu üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Võrgule Interneti-pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud** > **Määra pöördusp.**



Sünkroonimine

Vajutage  ja valige **Side** > **Sünkron**. Valik **Sünkron** võimaldab sünkroonida telefoni märkmeid, kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- ja aadressiraamatutarkendustega ühilduvas arvutis või Internetis. Saate seadistada ja redigeerida sünkroonimise seadeid.

Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML-ühilduvuse kohta annab selle rakenduse tarnija, millega soovite oma seadet sünkroonida.

Võite saada sünkroonimise seaded tekstisõnumina. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52.

Andmete sünkroonimine

Menüü **Sünkron**. põhivaates näete erinevaid sünkroonimise profile.

- 1 Leidke sobiv sünkroonimisprofiil ja valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Ekraanil kuvatakse sünkroonimise olek. Sünkroonimise katkestamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Logifaili, mis näitab sünkroonimise olekut ning lisatud, värskendatud, kustutatud või kõrvalejäänud (sünkroonimata jäänud) kirjade kogust saate vaadata valides **Jah**.



Seadmehaldur

Serveriprofiilid

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete laadimiseks, uue serveriprofiili koostamiseks või olemasolevate serveriprofiilide

vaatamiseks ja haldamiseks vajutage  ja valige **Side > Sead.hald.** ja sirvige paremale.

Telefon võib võtta vastu teenusepakkuja või asutuse teabeosakonna saadetud profiili või konfiguratsioonisõnumi. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühenduse ja muid seadeid, mida kasutavad teie seadme teised rakendused.

Leidke serveriprofiil ja valige **Valikud** ning järgmiste valikute seast.

Alusta konfigur. – et luua serveriga ühendus ja laadida seadme konfiguratsiooniseaded.

Uus serveriprofiil – uue serveriprofiili koostamiseks.

Muuda profiili sead. – profiiliseadete muutmiseks.

Vaata logi – profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks.

Serveriprofiili kustutamiseks leidke see ja vajutage .

Serveriprofiili seaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Serveri nimi – sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus – sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajatunnus.

Serveri parool – sisestage parool, mille alusel server teie seadme ära tunneb.

Pöörduspunkt – valige pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage serveri URL-aadress.

Port – sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja **Parool** – sisestage kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud – konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks serverist valige **Jah**.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige **Ei**.

Võrgu autentimine – valige, kas võrgu autentimine toimub või mitte.

Tarkvarauuendused

Seadme praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks või selle uuendamiseks või võimaliku eelmise uuenduskuupäeva vaatamiseks (võrguteenus) vajutage  ja valige **Side > Sead.hald.**

Et uurida, kas tarkvarauuendus on saadaval, valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Kui vaja, valige Interneti pääsupunkt.

Kui uuendus on saadaval, näidatakse selle uuenduse teavet. Valige **Nõus**, et kinnitada uuenduse allalaadimine või **Tühista**, et allalaadimine tühistada. Allalaadimine võib kesta mitu minutit. Allalaadimise ajal saab seadet kasutada.

Tarkvarauuenduse allalaadimine võib tähendada massiliste andmevoogude ülekandmist teenusepakkuja võrgu vahendusel. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud või ühendage enne uuendamist seade laadijaga.



Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist varundage andmed.

Kui allalaadimine on lõppenud, valige **Jah** ja siis uuenduse installimiseks **Nõus**. Uuenduse hilisemaks installimiseks funktsioonides **Valikud** > **Installi uuendus** valige **Ei**. Installimine võib kesta mitu minutit. Seade uuendab tarkvara ja sooritab korduskäivituse. Uuenduse lõpetamiseks valige **OK**. Kui küsitakse, valige Interneti pääsupunkt. Seade edastab tarkvarauuenduse olekuteabe serverisse.

Tarkvarauuendusteks kasutatud serveriprofiili seadete vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.



Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Arvuti**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.



Teisendaja

Mõõtude teisendamiseks ühest ühikust teise vajutage klahvi  ning valige **Töö** > **Teisendaja**.

Pidage meeles, et funktsiooni **Teisendaja** täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

- 1 Väljal **Tüüp** saate valida soovitud mõõtühiku.
- 2 Esimesel väljal **Ühik** saate valida ühiku, mida soovite teisendada. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele väljale **Kogus** ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Valige **Tüüp** > **Valuutad** > **Valikud** > **Valuutakursid**.

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.



Märkmed

Märkmete kirjutamiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Märkmik**. Märkmeid saate saata ka teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifaile (txt-vormingus) kausta **Märkmik**.

Teksti või multimeediumsõnumi printimiseks ühilduva Basic Print Profile (BPP) rakendusega varustatud printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (nagu näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.



Salvesti

Häälmemode salvestamiseks vajutage klahvi  ja valige **Töö** > **Salvesti**. Telefonivestluse salvestamiseks avage **Salvesti** telefonikõne ajal. Mõlemad vestlejad kuulevad salvestamise jooksul iga 5 sekundi järel piiksu.

Seadme isikupärastamine

- Ooterežiimist kiiresti enamkasutatavatesse rakendustesse pääsemise kohta vaadake teemat "Aktiivne ooterežiim" lk 102.
- Ooterežiimi taustpildi ning pimenduspildi valimise kohta vaadake jaotist "Seadme välimuse muutmine" lk 101.
- Helinate isikupärastamise kohta vaadake "Profiilid – helinatoonide seadmine" lk 100 ja "Helina lisamine kontaktile" lk 62.
- Juhtklahvi ning vasak- ja parempoolse valikuklahvi vajutusvõimalustele omistatud otseteede kohta ooterežiimis vaadake jaotist "Ooterežiim" lk 104.
- Ooterežiimis kuvatava kella muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.
- Tervitusteksti asendamiseks teksti või pildiga vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Üldine** > **Tervitustekst ja logo**.



- Põhimenüü kuva muutmiseks valige põhimenüüs **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.
- Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüs **Valikud** > **Teisalda, Teisalda kausta** või **Uus kaust**. Harvakasutatavad rakendused võite paigutada kaustadesse ning rakendused, mida tihti kasutate, tuua kaustadest põhimenüüsse.



Profiilid – helinatoonide seadmine

Helinatoonide, sõnumisignaalide ja muude helisignaalide seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**.

Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis klahvi . Liikuge profiilile, mille soovite aktiveerida ja valige **OK**.

Profiili muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta ja vajutage valikute avamiseks klahvi . Mälukaardile salvestatud helinaid tähistab tähis . Valiku tegemiseks saate helinaloendis kuvatavaid helinaid

sirvida ja kuulata. Helina lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi.

Helinat valides avaneb kaustas **Helinate lingid** järjehoidjaloend (võrguteenus). Helina allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Kui soovite, et telefonihelina ajal kuvataks helistaja nimi, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ning määrake valiku **Ütle helistaja nimi** seadeks **Sisse lülitatud**. Helistaja nimi peab olema salvestatud kausta **Kontaktid**.

Uue profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Vallasrežiimi profiil

Profiili **Autonoomne** abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusest. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ✕). Pärast seda ei saa seade raadiosignaale saata ega vastu võtta. Kui proovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui profiil **Autonoomne** on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (kui see on kasutatav) näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Traadita kohtvõrguühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid. Vt ptk "Traadita kohtvõrk" lk 14.

Profiilist **Autonoomne** lahkumiseks vajutage toitenuppu ning valige mõni muu profiil. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne profiili **Autonoomne** sisenemist on aktiveeritud Bluetooth-ühendus, lülitub see välja. Bluetooth-ühendus taasaktiveeritakse automaatselt pärast profiilist **Autonoomne** väljumist. Vt ptk "Seaded" lk 90.



Seadme välimuse muutmine

Ekraani välimuse (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage klahvi ja valige **Vahendid** > **Teemad**. Valitud teemat tähistab tähis ✓. Funktsioonid **Teemad** võite rühmitada mitme teema elemente või valida teemad isikupärastamiseks pilte kaustast **Galerii**. Mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud teemasid tähistab tähis . Mälukaardil olevad teemad pole kättesaadavad, kui mälukaart pole seadmesse sisestatud. Kui soovite mälukaardile salvestatud teemasid kasutada ilma mälukaardita, salvestage teemad esmalt seadme mällu.

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige **Teema laadim.** (võrguteenus).

Teema aktiveerimiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Teema eelvaateks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema muutmiseks liikuge soovitud teemale ning valige **Valikud** > **Muuda Taustpilt** ja **Akusäästja** seaded.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisel **Valikud** > **Taasta algne teema**.

Aktiivne ooterežiim

Ooterežiimi kuvalt saate sagelikasutatavaid rakendusi kiiresti avada. Aktiivne ooterežiim on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage klahvi , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** ja vajutage aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks klahvi .

Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas ja kalendri-, ülesannete- ning pleierisündmused ekraani allosas.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage klahvi .

Juhtnupu tavalisi ooterežiimi-otsevalikuid ei saa aktiivses ooterežiimis kasutada.

Vaikerakenduste otseteede muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Akt. ooterež. rakend.** ning vajutage klahvi .

Mõned otseteevalikud võivad olla kinnistatud ja neid ei saa muuta.



Vahendid

Multimeediumklahv

Multimeediumiklahvile määratud otsetee kasutamiseks hoidke all klahvi  . Multimeedium-rakenduste loendi avamiseks vajutage  . Soovitud rakenduse avamiseks kasutage juhtnuppu. Eelnevalt rakendust valimata loendist väljumiseks vajutage  .

Otseteede muutmiseks vajutage  ja liikuge allapoole. Alge otsetee muutmiseks valige **Multimeediaklahv**. Klahvi  vajutamisel kuvatava rakenduse muutmiseks valige **Ülemine**, **Vasak**, **Keskmine** ja **Parem** ning soovitud rakendus.

Mõnd otseteevalikut ei saa muuta.



Seaded

Seadete muutmiseks vajutage  , seejärel valige **Vahendid** > **Seaded**. Seaderühma avamiseks vajutage  . Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage  .

Mõned seaded võivad olla teenusepakkuja või võrguoperaatori poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta.



Telefon

Üldine

Telefoni keel ekraanitekstide keele muutmisel muutuvad ka kuupäeva- ja kellaajavorming ning numbrite eraldajad (nt arvutustes). Valik **Automaatne** valib keele SIM-kaardil olevast teabest lähtuvalt. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele funktsioonidele. Seade jääb kehtima seni, kuni selle ise ära muudate.

Sisestuskeel – keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik – sõnastikupõhise tekstisisestuse seade **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud** valimine kõigi redaktorite jaoks. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel kuvatakse hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Valige **Vaikimisi**, et kasutada vaikekujundit; **Tekst**, et kirjutada tervitustekst

(kuni 50 tähte) või **Foto**, et valida kaustast **Galerii** foto või pilt.

Telefoni algseaded – võite taastada teatud funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt "Turvameetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 110. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – saate kasutada ooterežiimist rakendustesse viivaid otsevalikuid. Vt pkt "Aktiivne ooterežiim" lk 102.

Vasak valiku klahv – saate määrata ooterežiimi otsevaliku vasakpoolsele valikuklahvile ().

Parem valiku klahv – saate määrata ooterežiimi otsevaliku parempoolsele valikuklahvile ().

Akt. ooterež. rakend. – aktiivses ooterežiimis kuvatavate rakenduste otseteede valimiseks. See seade on kasutatav, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Te saate ka juhtnupu erinevatele vajutustele määrata klahvistiku-otsevalikuid. Juhtnupu otsevalikud pole aktiivses ooterežiimis kasutatavad.

Operaatori logo – seade on kasutatav vaid juhul, kui võrguoperaatori logo on vastu võetud ja salvestatud. Kui te ei soovi, et logo kuvatakse, valige **Välja lülitatud**.

Ekraan

Valgusandur – saate ekraani eredust suurendada või vähendada. Äärmuslikes valgusoludes reguleerib seade ekraani eredust automaatselt.

Akusäästja ooteaeg – saate määrata aja, mis peab mööduma enne ekraani pimenduspildi aktiveerumist.

Energiasäästja tuli – saate valida, kas 20 minutit pärast pimenduspildi sisselülitamist lülitatakse energiatarbe vähendamiseks välja ekraan. Kui ekraan on välja lülitatud, vilgub valgusdiodituli, mis näitab, et seade on sisse lülitatud.

Valgustuse ooteaeg – valige aeg, mille möödudes põhiekraani taustvalgustus välja lülitatakse.



Kõne seaded

Saada minu number – saate määrata, kas teie telefoni-numbrit vestluspartnerile näidatakse (**Jah**) või mitte (**Ei**). Selle väärtuse võib vastavalt teie tellimusele määrata ka võrguoperaator või teenusepakkuja (**Lepingujärgne**) (võrguteenus).

Koputus – kui koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest saabunud kõnest. Lülitage suunamisvalik sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**), või kontrollige suunamisolekut (**Vaata olekut**).

Keeldu kõnest SMS-iga – valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt ptk "Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine" lk 69.

Sõnumi tekst – kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Videokõne foto – saate videokõne ajal video asemel kuvada stoppkaadri.

Aut.kordusvalimine – kui valite **Sisse lülitatud**, proovib seade veel kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage **↵**.

Kõnejärgne info – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine – kui valite **Sisse lülitatud**, saab kiirklahvide määratud numbritel (**2** – **9**) helistada klahvi all hoides. Vt ka ptk "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 64.

Vasta suvaklahviga – kui valite **Sisse lülitatud**, saate saabuvalle kõnele vastata suvalise klahviga (välja arvatud **↵**, **↶**, **ⓘ** ja **↷**).

Kasutatav liin – see seade (võrguteenus) ilmub menüüsse, kui SIM-kaart toetab kaht abonentnumbrit, st kaht kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud kõneliinist. Kui valisite **Liin 2**, kuid pole vastavat

võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähis **2**.

☀ Näpunäide. Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Vaheta liin – liini valimise keelamiseks (võrguteenus) valige **Ära luba** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.



Ühendus

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmesideühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. GSM- ja UMTS-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks.

Võite kasutada ka traadita LAN-andmesideühendust (LAN: kohtvõrk, Local Area Network). Vt ptk "Traadita kohtvõrk" lk 14. Korraga saab ühes traadita LAN-võrgus kasutada vaid üht ühendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtuks

- Veebirakenduse pöörduspunkt WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Pakettandmesideühenduse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pöörduspunkt

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Vt ptk "Andmed ja seaded" lk 52. Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja või võrguoperaatori poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada. Kaitstud pöörduspunkti tähistab tähis .

Pakettandmeside pöörduspunkti tähistab tähis  ning traadita kohtvõrguühenduse pöörduspunkti tähis .

 **Näpunäide.** Interneti-pöörduspunkti loomiseks traadita kohtvõrgus vajutage klahvi  ja valige **Side** > **Ühen.hald.** > **Kasutatavad WLAN-võrgud** > **Valikud** > **Määra pöördusp.**

Uue pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**. Pöörduspunkti seadete redigeerimiseks

valige **Valikud** > **Muuda**. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhendeid.

Ühenduse nimi – pange ühendusele kirjeldav nimi.

Andmekandja – valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärn. Kui teenusepakkuja pole teisisi määranud, võib ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesideühendust saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on selle teie SIM-kaardil aktiveerinud.

Pakettandmeside

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhendeid.

Pöörduspunkti nimi – pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Küsi parooli – kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud parool.

Autentimine – valige **Tavaline** või **Turvaline**.

Koduleht – sõltuvalt häälestatavast pöördukpunktist sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress.

Alltoodud seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Lisaseaded**.

Võrgutüüp – valige kasutatav Interneti-protokoll. Valikud on **IPv4 seaded** ja **IPv6 seaded**. Teised seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 jaoks) – sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadress – väljale **Esmase DNS server:** sisestage esmase DNS-serveri IP-aadress. Väljale **Teisene DNS server:** sisestage teise DNS-serveri IP-aadress. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkuvalt.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Traadita kohtvõrk

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhendeid.

WLAN-võrgu nimi – valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrkude nimesid**. Olemasoleva võrgu valimisel määratakse **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** pöördukpunkti seadme seadetega.

Võrgu olek – valige, kas võrgu nime kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim – valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)** juhuvõrgu loomiseks ning teistele telefonidele andmete saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (traadita kohtvõrgu pöördukpunkti seade ei ole vajalik).

WLANi turvarežiim – valige kasutatav krüptimine: **WEP, 802.1x** (mitte juhuvõrkudele) või **WPA/WPA2** (mitte juhuvõrkudele). Valides **Avatud võrk**, ei kasutata krüptimist. Funktsioone WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

WLANi turvaseaded – sisestage valitud turvarežiimi seaded.

Rakenduse **WEP** turvaseaded on järgmised.

Kasutatav WEP-võti – valige WEP-võtme number. Koostada saab kuni neli WEP-võtit. Samad seaded tuleb sisestada traadita kohtvõrgu pöördukpunkti seadmele.

Autentimise tüüp – teie telefoni ja traadita kohtvõrgu pöördukpunkti seadme vahelise ühenduse autentimistüübi seadmiseks valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded – sisestage **WEP-krüpteering** (võtme pikkus), **WEP-võtme vorming** (**ASCII** või **16-süsteemne**) ja **WEP-võti** (WEP-võtme andmed valitud vormingus).

Turvaseaded režiimide **802.1x** ja **WPA/WPA2** jaoks on järgmised.

WPA-režiim – valige autentimismoodus: laiendatava autentimisprotokolli (extensible authentication protocol, EAP) plugina kasutamiseks **EAP** või parooli kasutamiseks **Eeljagatud võti**. Määrake sobivad seaded. Võimalikud valikud on järgmised.

EAP-plugina seaded (ainult **EAP**-režiimi jaoks) – sisestage seaded vastavalt teenusepakkuvalt saadud juhenditele.

Eeljagatud võti (ainult valiku **Eeljagatud võti** puhul) – sisestage parool. Sama parool tuleb sisestada traadita kohtvõrgu pöördupunkti seadmele.

TKIP-krüpteering (ainult **WPA/WPA2**) – saate valida ajalise võtmeterviklikuse protokoll (Temporal Key Integrity Protocol, TKIP) kasutamise.

Koduleht – Määratlege avaleht.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

IPv4 seaded: **Telefoni IP-aadress** (teie seadme IP-aadress), **Alamvõrgu mask** (alamvõrgu IP-aadress), **Vaikelüüs** (lüüs) ja **DNS-aadress** – sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadressid. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkuvalt.

IPv6 seaded > **DNS-aadress** – valige **Automaatne**, **Tavaline** või **Määra ise**.

Juhukanal (ainult valiku **Juhuvõrk (ad-hoc)** puhul) – kanalinumbr (1-11) sisestamiseks käsitsi valige **Määra ise**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettside

Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöördupunkte.

Pakettside ühendus – kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses pakettandmesidet toetava võrguga, registreerub seade pakettandmesidevõrku. Nii saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse (näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks). Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab.

Pöördupunkt – kui seadet kasutatakse pakettandmesidemodemina, on tarvis pöördupunkti nime.

WLAN

Näita leitavust – valige, kas traadita kohtvõrgu kasutatavuse puhul kuvatakse tähis .

Otsi võrke – kui seate valiku **Näita leitavust** väärtuseks **Jah**, valige, kui tihti seade kasutatavaid traadita kohtvõrke otsib ja tähist uuendab.

Lisaseadete loendi avamiseks valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Traadita kohtvõrguühenduse lisaseadete muutmine pole soovitatav.

Konfiguratsioonid

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis või on seaded salvestatud (U)SIM-kaardile. Menüü **Konfiguratsioonid** võimaldab need seaded seadmesse salvestada, neid vaadata või kustutada.

SIP seaded

Seansialustusprotokolli (SIP, Session Initiation Protocol) seadeid on vaja teatud võrkudes, mis kasutavad SIP-protokolli (näiteks videojagajad). Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Nende seadete profile saate menüüs **SIP seaded** vaadata, kustutada või koostada.



Kuupäev ja kell

Vt ptk "Kella seaded" lk 13 ja keeleseadete kohta ptk "Üldine" lk 103.



Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring – kui see seade on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimise väljalülitamist. Vt ptk "PIN- ja lukukoodide mõistete seletused" lk 110.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood – saate muuta luku-, PIN- ja PIN2-koodi. Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**. Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga. Vt ptk "PIN- ja lukukoodide mõistete seletused" lk 110.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.

Aeg lukustamiseni – saate määrata automaatlukustusperioodi ehk aja, pärast mille möödumist seade automaatselt lukustub. Automaatlukustusperioodi väljalülitamiseks valige **Puudub**.

Seadme avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

 **Näpunäide.** Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage klahvi . Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**.

Lukusta, kui uus SIM – saate valida, kas seade küsib lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on loend omanikule kuuluvana määratletud SIM-kaartidest.

Piiratud grupp – võimaldab määratleda rühma inimesi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile (võrguteenus).

Kui kasutusel on suletud grupid (kinnised rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kinnita SIM-teenused – võite seada seadme SIM-kaardi teenuse kasutamisel kuvama kinnitusteateid (võrguteenus).

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal Identification Number) – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

UPIN-kood see kood võidakse anda kaasa USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

PIN2-kood – osa SIM-kaartide on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis võimaldab avada teatud funktsioone.

Lukukood (ka turvakood) selle koodiga (5 numbrit) saab seadme lukustada, et vältida volitamata kasutamist. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme volitamata kasutamise vältimiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PUK (Personal Unblocking Key) ja **PUK2** – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

UPUK-kood seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeerunud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud seda koodi koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Sertif. haldus

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

Sertifikaadihalduri põhikuvast kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage klahvi .

Digitertifikaate peaks kasutama ühenduse loomisel Interneti-panga või muude veebilehtede ja serveritega, mis nõuavad salajaste andmete sisestamist. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaadihaldur sisaldama korrektseid ja autentsid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid kuvatakse teade **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaja õigsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine – autentsuse kontroll

Serveri autentsuses võite kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub õige turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks leidke soovitud sertifikaat ja valige **Valikud** > **Sertifikaadi info**.

Sertifikaadi andmete avamisel kontrollib sertifikaadihaldur sertifikaadi kehtivust ning kuvada võidakse järgmised teated.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vt ptk "Usaldusseadete muutmine" lk 111.
- **Aegunud sertifikaat** – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** – sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb loend rakendustest, mis võivad valitud sertifikaati kasutada. Näide.

- **Symbian install: Jah** – sertifikaati võib kasutada uute Symbiani programmide päritolu tõendamiseks.
- **Internet: Jah** – sertifikaat suudab servereid tuvastada.
- **Rakenduse install: Jah** – sertifikaati võib kasutada uute Java™-programmide päritolu tõendamiseks.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda volitatuid**.

Turvamoodul

Turvamooduli (kui see on olemas) vaatamiseks või muutmiseks menüüs **Turvamoodul** liikuge sellele ja vajutage sirvimisklahvi. Turvamooduli üksikasjalike andmete vaatamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Turvaandmed**.



Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvald kõnesid kõneposti või teisele numbrile suunata. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Valige, millised kõned soovite suunata ning soovitud suunamisvalik. Kõnede suunamiseks, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**. Lülitage suunamisvalik sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**), või kontrollige suunamisolekut (**Vaata olekut**).

Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut. Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.



Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja seadmesse saabuvatele kõnede. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujaalt saadud piiranguparool.

Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige olekut (**Vaata olekut**). **Kõnepiirang** kehtib kõikidele kõnede, ka andmeside-kõnede.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.



Võrk

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab ooterežiimi ekraanil tähis . UMTS-võrku tähistab tähis **3G**.

Võrgurežiim (kuvatakse ainult võrguoperaatori toetuse korral) – valige kasutatav võrk. Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade võrguparameetritest ning võrguoperaatorite

vahel sõlmitud rändluslepingutest sõltuvalt GSM- või UMTS-võrgu automaatselt. Lisateavet saate võrgu- operaatorilt.

Operaatori valimine – valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe kasutatavatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

 **Mõistete seletused.** Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrgu- operaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus – valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteade vastuvõtt.



Lisatarvikud

Ooterežiimis näitab tähis , et peakomplekt on ühendatud ning tähis , et peakomplekt pole kasutatav või et Bluetooth-ühendus peakomplektiga on katkenud. Tähis  näitab, et telefoniga on ühendatud vaegkuuljate

lisaseade, ja tähis , et ühendatud on ühilduv **Tekstitelefoni**.

Valige **Peakomplekt**, **Silmusevõimendi**, **Tekstitelefoni**, **Bluetooth-vabakäe** või **Autokomplekt** ja järgmiste valikute seast.

Vaikeprofiil – profiili valimiseks, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. Vt ptk "Profiilid – helinatoonide seadmine" lk 100.

Autom. vastuvõtt – et seade vastaks saabuvale kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatuübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatvastuvõtt välistatud. **Tekstitelefoni** automaatvastuvõttu ei võimalda.

Valgustus – saate valida, kas valgustus jääb pärast ooteaega sisse- või väljalülitatuks. See seade pole mõne lisaseadme puhul kasutatav.

Kui kasutate **Tekstitelefoni**, peate selle seadmes sisse lülitama. Vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Lisatarvikud** > **Tekstitelefoni** > **Jah**.



Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Käesolevas seadmes toetatavate täiustatud häälkäskluste kohta vt "Häälvahimine" lk 64.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks avage rakenduses **Häälkäsk.** valik **Profiilid**. Vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Häälkäsk. > Profiilid**; seade loob rakenduste ja profiilide tunnussõnad. Täiustatud häälkäskluste kasutamiseks hoidke all klahvi  ning lausuge soovitud häälkäsklus. Häälkäsklus on loendis kuvatava rakenduse või profiili nimi.

Rakenduste lisamiseks loendisse valige **Valikud > Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks kasutatava teise häälkäskluse lisamiseks valige **Valikud > Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.

Seadme sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige **Valikud > Mängi ette**.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**. tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitava süntesaatori väljalülitamiseks valige **Süntesaator > Väljas**. Hääletuvastuse õppimise rakenduse algseadistamiseks – näiteks seadme põhikasutaja vahetumisel – valige **Taasta kohandused**.



Rakendushaldur

Vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Rak. haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme. Võimalikud valikud on järgmised.

- J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java-tehnoloogial ning mille faililaiend on .jad või .jar ().
- Operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (). Installifailide laiend on .sis. Installige üksnes seadme Nokia N80 jaoks projekteeritud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile Nokia N80-1.

Installifaili saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumis või e-kirja manusena või Bluetooth- või infrapuna-ühendusega. Rakenduste installimiseks seadmesse võite kasutada programmpaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili siirdamiseks programmi Microsoft Windows Explorer, paigutage fail ühilduvalle mälukaardile (kohalik ketas).

Rakenduste ja tarkvara installimine

Tähis  tähistab .sis-rakendust ja  Java-rakendust. Tähis  näitab, et rakendus pole täielikult installitud ja , et rakendus on installitud mälukaardile.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**.
 - Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Vaata sertifikaati**. Vt ptk "Sertif. haldus" lk 110.
 - Kui installite mõne faili, mis sisaldab tarkvarauuendust või -parandust mõnele seadmes olevale programmile, saate algse programmi taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.
 - Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusele ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse valida pöörduspunkt. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.
- 1 Installifaili leidmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Rak. haldur**. Teine võimalus on teostada rakenduse **Failihaldur** abil otsing seadme mälus või

mälukaardil (kui see on sisestatud) või avada sõnum installifaili sisaldavas kaustas **Sõnumid > Saabunud**.

- 2 Rakenduses **Rak. haldur** valige **Valikud > Installi**.

Teistes rakendustes leidke installifail ja vajutage installi käivitamiseks klahvi .

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage klahvi .

Võrguühenduse loomiseks ja rakenduse kohta lisateabe vaatamiseks valige **Valikud > Mine aadressile**, kui see on kasutatav.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Installilogi saatmiseks klienditoele, et sealsed töötajad saaksid vaadata, mida on installitud ja eemaldatud, valige **Valikud > Saada logi > Lühisõnumi abil** või **E-posti abil** (kasutatav vaid siis, kui e-post on häälestatud).

 **NB!** Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrje-rakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvale mälukaardile jäävad installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid võivad võtavad enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvara Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Vt ptk "Failihaldur" lk 18. Kui .sis-fail on sõnumi manuses, kustutage see sõnum sõnumite sisendkastist.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Leidke soovitud tarkvarapakett ja valige **Valikud** > **Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taasinstallimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade enam avada selles rakenduses koostatud dokumente.

Kui seadmes on programme, mis sõltuvad otseselt eemaldatud programmist, võivad need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Sertif. kontr. veebis – valige enne rakenduse installimist veebisertifikaadi kontrollimiseks.

Vaikeadress – määrake võrgusertifikaatide kontrollimisel kasutatav vaikeadress.

Mõned Java-rakendused võivad lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti kasutamist. Leidke rakendus funktsiooni **Rak. haldur** põhikuvas ning valige rakendusega seotud seadete muutmiseks **Valikud** > **Vali seaded**.



Autoriõigusega kaitstud failide kasutusvõtmed

Seadmes talletatavate digiõiguste käivitusevõtmete vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Kasut.võti** ning mõni järgmistest valikutest.

Keht. võtmed – vaadake ühe või mitme meediumifailiga seotud võtmeid, mille kehtivusperiood pole veel alanud.

Vigased võtmed – vaadake loendit võtmetest, mis on kehtetud või millega seotud meediumifaili kasutamiseks määratud aeg on möödunud, või seadmes leiduvatest kaitstud meediumifailidest, millega pole kasutusvõtit seotud.

Kasutud võtmed – vaadake võtmeid, millega pole seadmes seotud meediumifaile.

Meediumifaili kasutuse ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu (kasutu) kasutusvõti ja **Valikud > Laadi kasutusvõti**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt ptk "Veebipõhised teenuseteated" lk 53.

Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili edastatavuse vaatamiseks leidke soovitud kasutusvõti ja vajutage klahvi .

Tõrkeotsing: Küsimused ja vastused

Kasutuskoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge seadme müünud kauplusesse või esindusse.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenust pakkuva ettevõtte, teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, hoides all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Bluetooth-ühenduvus

Küsimus. Miks minu seade ei suuda leida teist seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.

Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks seinu vms.

Kontrollige, kas teine seade pole varjatud režiimis.

Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud teine seade, saate ühenduse lõpetada teise seadme või Bluetooth-ühenduse sulgemisega. Valige **Side**. > **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Veebiteenused

Küsimus. Mida teha, kui kuvatakse järgmine teade? **Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Teenuseseadetes.**

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kaamera

Küsimus. Miks on fotod "määratud" moega?

Vastus. Eemaldage ekraani ja kaamerat kaitsev kattekile. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev akna oleks puhas.

Ekraan

Küsimus. Miks seadme ekraanile kuvatakse sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Koduvõrk (UPnP)

Küsimus. Miks ei näe teine seade minu telefonis talletatud faile?

Vastus. Kontrollige koduvõrgu seadete konfiguratsiooni. [Sisu jagamine](#) peab olema telefonis sisselülitatud ja teisel seadmel peab olema UPnP-ühilduvus.

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks valige [Minu asjad](#) > [Logi](#) > [Valikud](#) > [Filter](#) > [Kõik sideesansid](#).

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui seadme mälu maht on liiga väike?

Vastus. Selleks, et vältida mälu täitumist, soovitame regulaarselt kustutada järgmisi andmeid:

- sõnumid kaustadest [Saabunud](#), [Mustandid](#) ja [Saadetud](#) menüüs [Sõnumid](#);
- allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirjad;
- salvestatud veebilehed;
- pildid ja fotod menüüs [Galerii](#)

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: [Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.](#) või

[Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.](#), kustutage elemente ükshaaval (alustage kõige väiksemast).

Küsimus. Kuidas kustutatavaid andmeid siiski säilitada?

Vastus. Valige endale sobiv viis järgmistest.

- Kasutage programmpaketti Nokia PC Suite ja varundage telefoni kogunenud andmed arvutisse.
- Saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage need arvutisse.
- Saatke andmed Bluetooth-ühenduse abil mõnda teise ühilduvasse seadmesse.
- Salvestage andmed mälukaardile.

Sõnumid

Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktikirjet valida?

Vastus. Võimalik, et kontaktikirjel puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktikaardile menüüs [Kontaktid](#).

Multimeediumsõnumid

Küsimus. Mida teha, kui seade teatab, et ei saa multimeediumsõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeates ära toodud: [Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed.](#) Kui soovite vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu, valige [Failihaldur](#) > [Valikud](#) > [Mälukasutus](#).

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade [Sõnumi allalaadimine](#).
Mida see tähendab?

Vastus. Seade üritab sõnumit multimeediumsõnumite keskusest vastu võtta.
Kontrollige, kas vajalikud multimeediumsõnumi seaded, telefoninumbrid ja aadressid on õiged. Valige [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Multimeediasõnum](#).

Küsimus. Kuidas katkestada andmesideühendus, kui seade üritab pidevalt uuesti sidet luua?

Vastus. Andmesideühenduse lõpetamiseks valige [Sõnumid](#) ning seejärel:
[Sõnumi saabumisel](#) > [Lae hiljem alla](#) – MMS-sõnumikeskus salvestab sõnumi hilisemaks vaatamiseks, kui soovite näiteks enne seda seadeid kontrollida. Selle muutuse järel peab telefon endiselt saatma võrku andmesidevõtet. Sõnumite koheseks allalaadimiseks valige [Lae kohe alla](#).
[Sõnumi saabumisel](#) > [Keeldu sõnumist](#) – saate keelduda kõigist multimeediumsõnumitest. Muutuse järel peab telefon saatma võrgule andmesidemärkmeid ning MMS-sõnumikeskus kustutab saatmisjärjekorras olevad multimeediumsõnumid.
[Multim. vastuvõtt](#) > [Vastuvõttu ei ole](#) – saate keelduda kõigist multimeediumsõnumitest. Pärast seda muudatust ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguga ühendust.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu seadet arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud programmpakett Nokia PC Suite ning et see oleks käivitatud. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit, mis asub CD-ROM-il. Lisateavet programmpaketi Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Traadita kohtvõrk

Küsimus. Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et olen selle läheduses?

Vastus. Vastus. Võib-olla kasutab WLAN-pöörduspunkt varjatult rakendust SSID (Service set identifier). Varjatud SSID-rakendust kasutavate seadmetega saate ühendust ainult teades õiget SSID-d ning olles loonud oma telefonile traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

Küsimus. Kuidas telefonis traadita kohtvõrku välja lülitada?

Vastus. Nokia seadme WLAN-ühendus lülitatakse välja, kui te ei proovi ühendust luua, pole teise pöörduspunktiga ühedadud või skannite kasutatavaid võrke. Aku energiatarbe vähendamiseks saate määrata, et seade ei skanni või skannig kasutatavaid võrke taustal vähem. WLAN-ühendus lülitatakse taustal toimuvate skannimiste vahel välja.

Taustal tehtava skannimise seadete muutmine.

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN**.
- 2 Muutke funktsiooni **Näita leitavust** seadeks **Mitte kunagi**, et peatada taustal skannimine või suurendage taustal tehtava skannimise ajaintervalli seades **Otsi võrke**.
- 3 Muudatuste salvestamiseks vajutage **Tagasi**.

Kui funktsiooni **Otsi võrke** seadeks on **Mitte kunagi**, ei kuvata ooterežiimis WLAN ikooni. Siiski saate kasutatavaid WLAN-võrke käsitsi skannida ja WLAN-võrku ühendada, nagu tavaliselt.

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallse (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või

kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut alati temperatuurivahemikus 15 °C ja 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüüdi kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original

Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



- 3 Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides juhendeid aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmu- ja saastunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaili.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõõride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Jõudluse tõhustamise eesmärgil seadme lähtestamiseks lülitage seade aeg-ajalt välja ja eemaldage aku. Tehke vajalikest andmetest varukoopiaid.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Likvideerimine



Läbikriipsutatud prügikasti märk tootel, sellega kaasnevatel dokumentidel või pakendil viitab sellele, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatavad elektrilised ja elektroonilised seadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Tooge nimetatud tooted kogumispunkti selleks, et vältida tarbimisega seotud keskkonnareostust ning võimalikku ohtu inimeste tervisele ning aidata kaasa ressursside säästvale kasutamisele. Kogumispunktide kohta saate teavet toote edasimüüjalt, kohalikust jäätmekäitlusettevõttest või lähimast Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditšiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Kehasisesed meditsiinilised seadmed Kehasisese meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad selliste seadmete tootjad hoida mobiilseadet meditsiinilisest seadmest, näiteks südamestimulaatorist või defibrillaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Selliseid meditsiiniaseid kasutavad inimesed peaksid arvestama järgmiste asjaoludega.

- Jälgige, et sisselülitatud mobiilseadme ja meditsiinilise seadme vahel oleks alati vähemalt 15,3 cm.
- Ärge kandke mobiilseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilseadet meditsiinilisest seadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Tutvuge kehasisese meditsiinilise seadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on küsimusi mobiilseadme ja meditsiinilise seadme kooskasutamise kohta, arutage seda küsimust tervishoiutöötajaga.

Kuuldeaparaadid Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned

 **NB!** Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi [kõne lõpetus].
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvi [kõne alustus] / [saada].

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, võib hädaabi väljakutsumisel osutada vajalikuks profiili vahetamine, et aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMIDELE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,68 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekstide rakendus 20

aktiivne ooterežiim 102

akud

autentimine 122

andmesidekaabel 93

andmesideühendused

lõpetamine 95

tähised 11

üksikasjad 94

äratuskell 13

arvutiühendused 93

autoriõiguste kaitse 116

B

Bluetooth

andmete saatmine 91

peakomplekt 113

seadme aadress 91

sidumine 91

turvalisus 91

ühenduvus 89

väljalülitamine 92

E

ekraan 104

e-post 50

allalaadimine postkastist 54

automaatne allalaadimine 54

avamine 54

manuste vaatamine 54

seaded 57

serveri postkast 53

sõnumite kustutamine 54

F

failihaldur 18

failivormingud

.jad 114

.jar 114, 115

.sis 114

RealPlayer 42

filmid, muveed

kiirmuveed 44

oma muveed 44

Flash player 46

FM-raadio 83

G

galerii 31

esitlused 33

failide järjestamine

albumites 33

piltide printimine 32

piltide töötlemine 32

slaidiseanss 33

varufailid 34

H

häälkäsklused 113

häälvalimine 64

hädaabikõned 8, 128

heli väljalülitamine 43

helid

helide salvestamine 99

helina vaigistamine 69

helitugevuse reguleerimine 13

helilõigud 31

helinad

isiklik helin 62

vastuvõtmine tekstsõnumis 53

helitugevuse reguleerimine

- helitugevuse reguleerimine 13
- kõne ajal 63
- valjuhääldi 13

I

internet

- vt veeb

interneti-pöörduspunktid (IAP)

- Vt *pöörduspunktid*

internetis sirvimine 74

isikupärastamine 101

J

järjehoidjad 73

Java

- vt *rakendused*

juhendaja 20

K

kaamera

- fotokaamera seadete reguleerimine 22, 25
- pildiseadistuse seaded 24
- piltide saatmine 22
- sarivõte 23
- valguse ja värvi seadmine 21, 24, 27
- välg 23
- video otseteed 27

videolõikude salvestamine 27

- videosalvesti seaded 28
- videoseadistuse seaded 24
- videote töötlemine 29
- viitpäästik 23
- võttetrežiimid 24

kalender

- kirjete koostamine 81
- kirjete kustutamine 82
- seaded 82
- sünkroonimine Nokia PC Suite'iga 81

kalkulaator 98

kasutusvõtmed 116

kaug-SIM-režiim 90

keeleseaded 103

kell

- helisignaal 13
- seaded 13

kiirsõnumside 85

- blokeerimine 87
- kiirsõnumi saatmine 86
- sõnumite salvestamine 87
- ühenduse loomine serveriga 85

kiirvalimine 64

koduvõrk 15

- turvalisus 16

kõned

- keeldumine 69
- kestus 71
- rahvusvahelised 63
- seaded 104
- suunamisseaded 112
- ülekandmine 69
- vastamata 70
- vastuvõetud 70
- vastuvõtmine 69
- video ühisvaatamine 66

kõnelogi

- Vt *logi*

kõnepost 63

- kõnede suunamine kõneposti 112
- telefoninumbri muutmine 63

kõneteated 63

kontaktikaardid 60

- DTMF-toonsignaalide salvestamine 70
- piltide sisestamine 60
- saatmine 60

konverentskõne 64

koodid 109

kopeerimine

- kontaktikirjed SIM-kaardilt seadme mällu ja vastupidi 61

L

laadijad 9

LED 104

lisaseadmed 113

logi

 filtreerimine 72

 sissekannete kustutamine 72

logi talletusaeg 72

lühisõnumid 50

 kirjutamine 50

 saatmine 50

 seaded 55

 tärgide piirang 51

 vastuvõtmine 52

lukukood 110

M

mälu

 mälu tühjendamine 18, 70, 71

 mälu kasutuse vaatamine 18

mälukaardid 18

mängud 88

märkmed 98

meediumifailid

 edasikerimine 43

 failivormingud 42

 heli väljalülitamine 43

 tagasikerimine 43

menüü, ümberkorraldamine 100

miniSD-kaart 17

modem 94

multimeediumklahv 103

multimeediumsõnumid 50

muusikapleier 40

N

Nokia PC Suite

 kalendrikirjed 81

 muusikafailide ülekandmine

 mälukaardile 40

 seadme mälu kasutuse

 vaatamine 19

 sünkroonimine 93

O

ooterežiim 100

otseteed 19

P

pakettandmesideühendused

 seaded 108

PC-ühendused 93

peakomplekti seaded 113

piltide töötlemine 26

PIN2-koodid 110

PIN-koodid 110

pöörduspunktid

 seaded 106

postkast 53

printimine

 e-kirjad 54

 kalendrikirjed 82

 kontaktikaardid 60

 lühisõnumid 52

 märkmed 98

 multimeediumsõnumid 52

 pildid 41

profiilid 100

protokollid

 IMAP4 57

 IPv4 ja IPv6 107

 POP3 57

 WAP 9

PUK-koodid 110

Q

Quickoffice 8

R

raadio 83

rakendused

 eemaldamine 116

 installimine 114

 Java 114

[rakendushaldur](#) 114
[rakenduste installimine](#) 114
[raportid](#)

Vt *saateraportid*

[RealPlayer](#) 42

S

[saateraportid](#)

keeldumine 57
kustutamine 72
vastuvõtmine 56

[saatmine](#)

kontaktikaardid, visiitkaardid 60
pildid 22
videolõigud 30

[salvesti](#) 99

[SAR \(erineelduvuskiirus\)](#) 129

[seaded](#)

algseaded 104
andmesideühendused 105
Bluetooth-ühendus 90
ekraan 104
kalender 82
kasutuskoodid 109
keel 103
kell 13
kiirsõnumid 85, 87

kõnede piiramine 112
kõnede suunamine 112
kuupäev ja kell 109
lukukood 110
pimendus pilt 104
PIN-kood 110
pöörduspunktid 106
sertifikaadid 110
sõnumid 55
telefoni isikupärastamine 100
UPIN-kood 110
UPUK-kood 110

[seadmehaldur](#) 95

[sertifikaadid](#) 110

[serveri postkast](#) 53

[SIM-kaart](#)

nimed ja numbrid 61
nimede ja numbrite kopeerimine
telefoni 61
sõnumid 55

[sis-fail](#) 114

[sisu ülekandmine teisest seadmest](#) 10

[sõnastik](#) 48

[sõnastikupõhine tekstisisestus](#) 48

[sõnumid](#)

e-post 50
kärjeteated 48, 59

multimeediumsõnumid 50
postkast 53
sisendkaust 52
tekstsõnumid 50

[sünkroonimine](#) 95

[svg-failid](#) 33

T

[tähised](#) 11

[tarkvara](#)

faili siirdamine seadmesse 114
rakenduste eemaldamine 116
rakenduste installimine 114

[tarkvara uuendus](#) 10, 95

[taustapildid](#)

muutmine 101
piltide kasutamine 32

[tavaline tekstisisestus](#) 48

[teemad](#) 101

[teenused](#)

vt veeb

[teenusejuhtimiskäsu](#) 48

[teisendaja](#) 98

[telefoniraamat](#)

Vt *kontaktikaardid*

[töö rakendused](#) 98

[törkeotsing](#) 118

traadita kohtvõrk

- looge IAP 15
- pöörduspunkti seaded 107
- turvalisus 16
- Vt *koduvõrk*

tugiteabe 10

tühi ekraan

- Vt *ooterežiim*

tunnussõnad 113

- helistamine 64

turvakood 110

U

ühendusseaded 105

UPIN-koodid 110

UPnP 15

UPUK-koodid 110

USSD-käsud 48

V

vabakäe kasutamine

- vt *valjuhääldi*

vaegkuuljate lisaseadme seaded 113

vahemälu, tühjendamine 76

valiknumbrid 61

valjuhääldi 13

varukoopia loomine 18

vastamata kõned 70

veeb

- blogid 79
- brauser 73, 77
- kanalid 79
- pöörduspunktid 106

vestlus

- vt *kiirsõnumside*

videokõne 65

- keeldumine 69
- vastuvõtmine 69

videolõigud 31

videopleier

- vt *RealPlayer*

videote töötlemine

- efektide lisamine 29
- helilõikude lisamine 29
- kohandatud videolõigud 29
- sulatuste lisamine 29

viimased kõned 70

Visual Radio 83

- sisu vaatamine 84
- visuaalteenuse ID 84

võrguteenused 9

võtterežiimid

- fotovõtterežiimid 25
- videovõtterežiimid 25